

L-04B

取扱説明書 '10.7

docomo STYLE series

ドコモ W-CDMA・GSM / GPRS方式

このたびは、「docomo STYLE series L-04B」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

L-04Bをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。

L-04Bの操作説明について

L-04Bの操作は、本書のほかに「使いかたガイド」(本FOMA端末に搭載)や「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル)で説明しています。

- ■「取扱説明書」(本書):画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明
- 「使いかたガイド」(本FOMA端末に搭載): よく使われる機能の概要や操作について説明 L-04Bから 待受画面 ▶ 「7 」(1秒以上)
- ■「取扱説明書(詳細版)」(PDFファイル): すべての機能の詳しい案内や操作について説明 パソコンから ドコモのホームページでダウンロード

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html

※ 本書の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本体付属品

L-04B本体(保証書、リアカバー L18を含む)







取扱説明書(本書)



L-04B用CD-ROM



本FOMA端末に対応したオプション品について→P79

- ◆本書では、「L-04B」を「FOMA端末」と表記させていただいております。
- ◆本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書に掲載している画面やイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。
- 本書では、主にお買い上げ時の状態(きせかえツールの「WATERLOO」設定時)で説明しています。設定の変更などによっては、表示や動作が本書の記載と異なる場合があります。

目次

はじめに P2

FOMA端末について L-04Bでできること 各部の名称と機能 安全上のご注意 取り扱い上のご注意

基本の操作 P18

事前の準備 画面の説明 文字入力 音/画面設定 ロック/セキュリティ

つながる P36

電話 メール 電話帳

しらべる P50

i モード/フルブラウザ i チャネル

たのしむ P54

カメラ Music i アプリ i モーション

より便利に P62

おサイフケータイ 便利ツール データ管理

その他 P70

サポート 付録 English 한국어 索引

「FOMA端末について

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようにご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により 通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、 W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通 話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機 で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

• お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、 サイバートラスト株式会社、 GMOグローバルサイン株式会社、 RSAセキュリティ株式会社、 セコムトラストシステムズ株式会社

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。

The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.

お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、テキストメモ、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

L-04Bでできること

使いかたガイド→P21

使いたい機能の操作方法をFOMA端末で確認できる便利な機能です。手元に取扱説明書がなくても、すぐに調べられます。

待受画面▶ 7 (1秒以上)

国際ローミング→P41

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます(3G・GSMエリアに対応)。

i チャネル→P53

ニュースや天気などのグラフィカルな情報を受信できます。 さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、Flashで作られたリッチな詳細情報を取得できます。 ※ お申し込みが必要な有料サービスです。

フルブラウザ→P51

i モードに対応していないインターネットホームページをパソコンと同じようにFOMA端末で表示することができます。

カメラ機能→P54

有効画素数約310万画素のカメラ(記録画素数約310万画素)を使って、静止画(オートフォーカス対応)や動画を撮影できます。

おサイフケータイ→P62


おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードすることで、通信を利用してFOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできます。さらにドコモのクレジットサービス「DCMX」の i アプリをプリインストール。また機種変更などのFOMA端末お取り替え時でもICカード内データを簡単に移行できる「iCお引っこしサービス」にも対応しています。

※ 本FOMA端末は、「iC通信」には対応しておりません。

バーコードリーダー→P63

パーコードやQRコードをカメラから読み取った情報で、サイトにアクセスしたり、メールを送ったりできます。

各部の名称と機能



• microSDカードの取り付け場所は、リアカバー内電池パックの下になります。→P65

- 赤外線ポート
- ② 受話口
- ⑥ ディスプレイ
- 4 MENU●メニューキー メインメニューを表示します。
- **⑤ ナビゲーション左キー** 着信履歴一覧画面を表示します。
- ⑤ ☑ メールキー メールメニューを表示します。
- 7 ナビゲーション下キー電話帳一覧画面を表示します。
- ダイヤルキー電話番号や文字を入力します。
- (1) × 公共モード(ドライブモード) キー
- ⑪ 送話口
- ⑫ 充電ランプ/イルミネーション
- 18 決定キー
- びナビゲーション上キー スケジュールを表示します。

- (f) **ナビゲーション右キー** リダイヤル一覧画面を表示します。
- ① **カメラキー**静止画撮影画面を表示します。
- 🔞 🔦 電源/終了キー

通話を終了するときや各機能を終 了するときに使います。

- (!) (IR 3 d) クリア/i チャネルキー チャネル一覧画面を表示します。
- ② # マナーモードキー
- ② カメラ
- 22 2フマーク
- ② **リアカバー**リアカバー裏側のシールは、はが さないでください。シールをはが すと、ICカードを読み書きできな い場合があります。
- ② フォトライト
- 25 スピーカー
- **20** FOMAアンテナ

FOMAアンテナは本体に内蔵されています。より良い条件で通話をするために、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。

- ② ストラップ取り付け穴
- 28 充電端子

@ 外部接続端子

⑩ ▶ロックキー

1秒以上押すとキーロックを設定/解除します。

イヤホンのご利用について

別売の外部接続端子対応のイヤホンを接続してください。 なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、 別売の変換アダプタを接続してご 利用ください。



例: 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) の接続

◆●安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正 しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管して ください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、 財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必 ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に 生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が 切迫して生じることが想定される」 内容です。



この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号 です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らした りしてはいけないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただく ことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。

```
FOMA端末、電池パック、アダプタ、FOMAカードの取り扱いについて(共通) P7
FOMA端末の取り扱いについて P8
電池パックの取り扱いについて P10
FOMAカードの取り扱いについて P11
FOMAカードの取り扱いについて P13
医用電気機器近くでの取り扱いについて P13
```

FOMA端末、電池パック、 アダプタ、FOMAカードの 取り扱いについて(共通)

危険



火のそば、直射日光の当た る場所、炎天下の車内など の高温の場所で使用、保管、 放置しないでください。 火災、やけど、けがの原因

となります。



電子レンジなどの加熱調理 機器や高圧容器に入れない でください。

火災、やけど、けが、感電の 原因となります。



分解、改造をしないでくだ さい。

火災、やけど、けが、感電 の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿な どで濡らさないでくださ U. 水濡れ禁止

火災、やけど、けが、感電 の原因となります。



FOMA端末に使用する電池 パックおよびアダプタは、 NTTドコモが指定したもの を使用してください。

火災、やけど、けが、感電 の原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ 付けたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電 の原因となります。



充電端子や外部接続端子に 導電性異物(金属片、鉛筆 の芯など)を接触させない でください。また、内部に 入れないでください。 火災、やけど、けが、感電



使用中や充電中に、布団な どで覆ったり、包んだりし ないでください。

の原因となります。

火災、やけどの原因となり ます。



ガソリンスタンドなど引火 性ガスが発生する場所に立 ち入る場合は必ず事前に FOMA端末の電源を切り、 充電をしている場合は中止 してください。

ガスに引火する恐れがあり ます。

ガソリンスタンド構内など でおサイフケータイをご使 用になる際は必ず事前に電 源を切った状態で使用して ください。(ICカードロック を設定されている場合には ロックを解除した上で雷源 をお切りくださ(い)



使用中、充電中、保管時 に、異臭、発熱、変色、変 形など、いままでと異なる ときは、直ちに次の作業を 行ってください。

- ●電源プラグをコンセントや シガーライターソケットか ら抜く。
- ●FOMA端末の電源を切る。
- ●電池パックをFOMA端末か ら取り外す。

火災、やけど、けが、感電 の原因となります。

注意



ぐらついた台の上や傾いた 場所など、不安定な場所に は置かないでください。 落下して、けがの原因とな ります。



湿気やほこりの多い場所や 高温になる場所には、保管 しないでください。

火災、やけど、感電の原因 となります。



子供が使用する場合は、保 護者が取り扱いの方法を教 えてください。また、使用 中においても、指示どおり に使用しているかをご確認 ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所 に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがな どの原因となったりします。



FOMA端末をアダプタに接 続した状態で長時間連続使 用される場合には特にご注 意ください。

充電しながら i アプリやテレ ビ電話などを長時間行うと FOMA端末や電池パック・ア ダプタの温度が高くなること があります。

温度の高い部分に直接長時 間触れるとお客様の体質や 体調によっては肌に赤みや かゆみ、かぶれなどが生じ たり、低温やけどの原因と なる恐れがあります。

FOMA端末の取り扱いに ついて





赤外線ポートを目に向けて 送信しないでください。 目に悪影響を及ぼす原因と なります。



赤外線诵信使用時に、赤外 線ポートを赤外線装置のつ いた家電製品などに向けて 操作しないでください。 赤外線装置の誤動作により、 事故の原因となります。



FOMA端末内のFOMAカー ドやmicroSDカードの差し 込み口に水などの液体や金属 片、燃えやすいものなどの異 物を入れないでください。 火災、やけど、けが、感電 の原因となります。



航空機内や病院など、使用 を禁止された区域では、 FOMA端末の電源を切っ てください。

電子機器や医用電気機器に悪 影響を及ぼす原因となります。 また、自動的に電源が入る機 能を設定している場合は、設 定を解除してから電源を切っ てください。医療機関内にお ける使用については各医療機 関の指示に従ってください。 また、航空機内での使用など の禁止行為をした場合、法令 により罰せられます。



ハンズフリーに設定して通 話する際や、着信音が鳴っ ているときなどは、必ず FOMA端末を耳から離して ください。また、イヤホン マイクをFOMA端末に装着 し、ゲームや音楽再生をす る場合は、適度なボリュー ムに調節してください。 音量が大きすぎると難聴の 原因となります。また、周 囲の音が聞こえにくいと、 事故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブ レータ(振動)や着信音量の 設定に注意してください。 心臓に悪影響を及ぼす原因 となります。



医用電気機器などを装着し ている場合は、医用電気機 器メーカもしくは販売業者 に、電波による影響につい てご確認の上ご使用くださ W.

医用電気機器などに悪影響 を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号 を取り扱う電子機器の近く では、FOMA端末の電源 を切ってください。

電子機器が誤動作するなど の悪影響を及ぼす原因とな ります。

※ご注意いただきたい電子機器 の例

補聴器、植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動 器、その他の医用電気機器、 火災報知器、自動ドア、その 他の自動制御機器など。 植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器、その 他の医用電気機器をご使用さ れる方は、当該の各医用電気 機器メーカもしくは販売業者 に電波による影響についてご 確認ください。



万が一、ディスプレイ部や カメラのレンズを破損した 際には、割れたガラスや露 出したFOMA端末の内部 にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には保 護フィルム、カメラのレンズ の表面にはプラスチックパネ ルを使用し、ガラスが飛散り にくい構造となっております が、誤って割れた破損部や露 出部に触れますと、けがの原 因となります。



ストラップなどを持って FOMA端末を振り回さな いでください。

本人や他の人に当たり、け がなどの事故の原因となり ます。



FOMA端末が破損したま ま使用しないでください。 火災、やけど、けが、感電の 原因となります。



誤ってディスプレイを破損 し、液晶が漏れた場合に は、顔や手などの皮膚につ けないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす 原因となります。

液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。 また、皮膚や衣類に付着し

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



ディスプレイの表面には、 を下れて、 を場合の安全性のでは、 を場合ののようでは、 を目的とする。このでは、 を目的とする。このでは、 が無理りしないでして、 はにないでして使がのでいて、 して、けがの。 したときに、 はいたときに、 はいたときに、 はいた、 はいた、



指示

自動車内で使用する場合、 自動車メーカもしくは販売 業者に、電波による影響に ついてご確認の上ご使用く ださい。

車種によっては、まれに車 載電子機器に悪影響を及ぼ す原因となりますので、そ の場合は直ちに使用を中止 してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

• 材質一覧→P14



ディスプレイを見る際は、 十分明るい場所で、画面か らある程度の距離をとって ご使用ください。

視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱いに ついて

■電池パックのラベルに記載されて いる表示により、電池の種類をご 確認ください。

| 表示 | 電池の種類 |
|----------|-----------|
| Li-ion00 | リチウムイオン電池 |

⚠ 危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。 また、金属製ネックレスな どと一緒に持ち運んだり、 保管したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発 熱、漏液の原因となります。



電池パックをFOMA端末 に取り付けるときは、電池 パックの向きを確かめ、う まく取り付けできない場合 は、無理に取り付けないで ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下しないでくだ さい。

電池パックの発火、破裂、発 熱、漏液の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで 叩いたり、踏みつけたりし ないでください。

電池パックの発火、破裂、発 熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体が目 の中に入ったときは、こす らず、すぐにきれいな水で 洗った後、直ちに医師の診 療を受けてください。

失明の原因となります。



落下による変形や傷などの 異常が見られた場合は、絶 対に使用しないでくださ (.).

電池パックの発火、破裂、発 熱、漏液の原因となります。



指示

電池パックが漏液したり、 異臭がするときは、直ちに 使用をやめて火気から遠ざ けてください。

漏液した液体に引火し、発 火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつ かないようご注意ください。 電池パックの発火、破裂、発 熱、漏液の原因となります。



一般のゴミと一緒に捨てな いでください。

禁止

発火、環境破壊の原因とな ります。不要となった電池 パックは、端子にテープな どを貼り、絶縁してからド コモショップなど窓口にお 持ちいただくか、回収を 行っている市町村の指示に 従ってください。



濡れた電池パックを使用し たり充電したりしないでく ださい。

電池パックの発火、破裂、発 熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体が漏 れた場合は、顔や手などの 皮膚につけないでくださ U.

失明や皮膚に傷害を起こす 原因となります。

液体が目や口に入った場合 や、皮膚や衣類に付着した 場合は、すぐにきれいな水 で洗い流してください。ま た、目や口に入った場合は、 洗浄後直ちに医師の診断を 受けてください。

アダプタの取り扱いにつ いて



アダプタのコードが傷んだ ら使用しないでください。 火災、やけど、感電の原因 となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因 となります。



DCアダプタはマイナス アース車専用です。プラス アース車には使用しないで ください。

火災、やけど、感電の原因 となります。



雷が鳴り出したら、アダプ タには触れないでくださ い。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライ ターソケットにつながれた 状態で充電端子をショート させないでください。ま た、充電端子に手や指な ど、身体の一部を触れさせ ないでください。

火災、やけど、感電の原因 となります。



アダプタのコードの上に重い ものをのせないでください。 火災、やけど、感電の原因 となります。



コンセントにACアダプタを 抜き差しするときは、金属 製ストラップなどの金属類 を接触させないでください。 火災、やけど、感電の原因 となります。



濡れた手でアダプタのコード、コンセントに触れない でください。

火災、やけど、感電の原因 となります。



指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火 災、やけど、感電の原因と なります。

ACアダプタ: AC100V DCアダプタ: DC12V・24V (マイナスアース車専用) 海外で使用可能なACアダプタ: AC100~240V(家庭用交流コ ンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが 万が一切れた場合は、必ず 指定のヒューズを使用して ください。

火災、やけど、感電の原因 となります。指定ヒューズ に関しては、個別の取扱説 明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 火炎、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセント に差し込むときは、確実に 差し込んでください。 火災、やけど、感電の原因 となります。



アダプタをコンセントやシガーライターソケットから抜く場合は、アダプタのコードを無理に引っ張らず、電源ブラグを持って抜いてください。

火災、やけど、感電の原因 となります。



長時間使用しない場合は、 雷源プラグをコンセントや シガーライターソケットか ら抜いてください。

火災、やけど、感電の原因 となります。



万が一、水などの液体が 入った場合は、直ちにコン セントやシガーライターソ ケットから雷源プラグを抜 いてください。

火災、やけど、感電の原因 となります。



お手入れの際は、電源プラ グをコンセントやシガーラ イターソケットから抜いて 行ってください。

火災、やけど、感電の原因 となります。

FOMAカードの取り扱い について



FOMA カードを取り外す 際は切断面にご注意くださ U.

けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取 り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器へ の電波の影響を防止するための携 帯電話端末等の使用に関する指針し (電波環境協議会)に準ずる。



医療機関の屋内では次のこと を守って使用してください。

- ●手術室、集中治療室 (ICU)、 冠状動脈疾患監視病室 (CCU) にはFOMA端末を 持ち込まないでください。
- ●病棟内では、FOMA端末の 電源を切ってください。

- ●ロビーなどであっても付近 に医用電気機器がある場合 は、FOMA端末の電源を 切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、 持ち込み禁止などの場所を定 めている場合は、その医療機 関の指示に従ってください。
- ●自動的に電源が入る機能が 設定されている場合は、設 定を解除してから、電源を 切ってください。



満員電車の中など混雑した場 所では、付近に植込み型心臓 ペースメーカおよび植込み型 除細動器を装着している方が いる可能性がありますので、 FOMA端末の電源を切って ください。

電波により植込み型心臓 ペースメーカおよび植込み 型除細動器の作動に悪影響 を及ぼす原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に悪影響

を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心植込み型心を抽動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器といて個別に医で確認ください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

材質一覧

| 使用箇所 | 材質/表面処理 |
|-----------------------|---|
| 外装ケース | |
| ディスプレイ | TEMPERED GLASS/ PET FILM |
| リアカバー | PC RESIN/アクリル 系UV硬化塗装処理 |
| 操作キー | PC RESIN/アクリル 系UV硬化塗装処理 |
| ロックキー | PC RESIN+Urethane /アクリル系UV硬化塗 装処理 |
| カメラ部 | PC SHEET(MR58) |
| 外部接続端子 カバー | PC RESIN+Urethane /アクリル系UV硬化塗 装処理 |
| 電池収納面 | Mg/メラミン系塗装 処理 |
| ピン(ストラップ 取り付け穴内部) | SUS316LF |
| 充電端子 | リン青銅/Niメッキ+ Ptメッキ |
| 充電端子コネクタ (本体電池収納部) | silicone HS 70° |
| 赤外線ポート部 | PC RESIN |
| 本体背面中央部円 形カバー | PC SHEET/アクリル 系塗装処理 |
| ネジ | MILD STEEL/ZnB メッキ |

| _ | | | |
|---|---------------------|---|--|
| | 使用箇所 | 材質/表面処理 | |
| ē | 電池パック | | |
| | 電池パック本体 | LUPOLY GN1002FL KPA1 | |
| | シール部 | PET | |
| | 端子部 | C5210R 1/2H | |
| | microSDカード 取り付け部 | | |
| | ガイド | Stainless steel/Au メッキ+Ni メッキ | |
| | 固定部 | LCP/Glass fiber | |
| | 金属端子部 | Corson Alloy/Auメッキ+Ni メッキ | |
| | FOMAカード 取り付け部 | | |
| | ガイド | ステンレス/Ni 1.0μm~5.0μm | |
| | 固定部 | LCP 68% / Glass fiber 10% / Inorganic filler and Others 22% | |
| | 金属端子部 | Cu-Ni-Si-Mg Alloy | |

◆取り扱い上のご注意

共通のお願い

■水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがあります。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。。

- ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、 洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、 色があせたりすることがあります。

■端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、 電源が切れたり充電不十分の原因と なったりしますので、端子を乾いた 綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

■FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。

また、外部接続機器を外部接続端子 (イヤホンマイク端子)に差した状態 の場合、コネクタ破損、故障の原因 となります。

■FOMA端末、アダプタ、卓上ホル ダに添付されている個別の取扱説 明書をよくお読みください。 ■ディスプレイは金属などで擦った り引っかいたりしないでください。 傷つくことがあり故障、破損の原因 となります。

FOMA端末についてのお願い

■極端な高温、低温は避けてください。

温度は5℃~35℃、湿度は45%~ 85%の範囲でご使用ください。

- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ■お客様ご自身でFOMA端末に登録 された情報内容は、別にメモを取 るなどして保管してくださるよう お願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■FOMA端末を落としたり、衝撃を 与えたりしないでください。 故障、破損の原因となります。

- ■外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- ■使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ■カメラを直射日光の当たる場所に 放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合が あります。

- ■通常は外部接続端子カバーをはめた 状態でご使用ください。 ほこり、水などが入り故障の原因と なります。
- ■リアカバーを外したまま使用しな いでください。

電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。

■microSDカードの使用中は、 microSDカードを取り外したり、 FOMA端末の電源を切ったりしな いでください。

データの消失、故障の原因となります。

- ■磁気カードなどをFOMA端末に近づけないでください。
 - キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- ■FOMA端末に磁気を帯びたものを 近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因 となります。

電池パックについてのお願い

■電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、 十分に充電しても使用時間が極端に 短くなったときは電池パックの交換 時期です。指定の新しい電池パック をお買い求めください。

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~ 35℃)の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿 命が近づくにつれて電池パックが 膨れる場合がありますが問題あり ません。

- ■電池パックを保管される場合は、 次の点にご注意ください。
 - 満充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源 が入らない程消費している状態) での保管

電池パックの性能や寿命を低下させ る原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本の状態をお勧めします。

アダプタについてのお願い

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しない でください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ■充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ■DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。

自動車のバッテリーを消耗させる原 因となります。

- ■抜け防止機構のあるコンセントを ご使用の場合、そのコンセントの 取扱説明書に従ってください。
- ■強い衝撃を与えないでください。 また、充電端子を変形させないでください。

故障の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

- ■FOMAカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- ■他のICカードリーダー/ライターなどにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- ■IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

■お客様ご自身で、FOMAカードに 登録された情報内容は、別にメモ を取るなどして保管してくださる ようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかしめご了承ください。

- ■環境保全のため、不要になった FOMAカードはドコモショップな ど窓口にお持ちください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

- ■FOMAカードを落としたり、衝撃 を与えたりしないでください。 故障の原因となります。
- ■FOMAカードを曲げたり、重いも のをのせたりしないでください。 故障の原因となります。
- ■FOMAカードにラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

注意

■改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク金」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。

FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。

技術基準適合証明等が無効となった 状態で使用すると、電波法に抵触し ますので、絶対に使用されないよう にお願いいたします。

■自動車などを運転中の使用にはご 注意ください。

運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の対象となります。 やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

●事前の準備

FOMAカード・電池パックの取り付けかた

FOMAカードは、お客様の電話番号などの契約情報が記録されているICカードです。

- FOMA端末の電源を切り、手に持って行ってください。
- 1 リアカバーを① の方向へ押してス ライドさせ、②の 方向に持ち上げて 取り外す



2 FOMAカードの金 色のIC面を下にし て、矢印の方向でガ イドの下に差し込む



3 電池パックの「B」 と記載されている面 を上にして、電池 パックとFOMA端 末の金属端子が合う ように①の方向に 取り付けてから、2 の方向へはめ込む



- FOMA端末と電池パックの突起とくぼみが合うように はめ込んでください。



Information

- FOMAカードが正しく取り付けられていない状態で電池パックを無理に取り付けようとすると、FOMAカードが壊れる場合があります。
- 電池パックを無理に取り付けようとすると、FOMA端 未の端子が壊れることがあります。

充電のしかた

卓上ホルダを使って充電する


ACアダプタのコネクタを矢印の刻印されている面を上にして、卓上ホルダ(別売)を押さえながら、卓上ホルダの外部接続端子に水平に差し込みます。

ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。 卓上ホルダを押さえながら、FOMA端末の充電端子が合う ように取り付け(①)、矢印②の方向へはめ込みます。

充電ランプが点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながら FOMA端末を取り外します。

- ストラップなどを挟まないようにご注意ください。
- ACアダプタのコネクタを抜くときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。



ACアダプタを使って充電する

FOMA端末の外部接続端子カバーを開き(1)、回転させます(2)。ACアダプタのコネクタを矢印の刻印されている面を上にして、FOMA端末の外部接続端子へ水平に差し込みます。

ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。

充電ランプが点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

充電が終わったら、ACアダプタのコネクタのリリースボタンを押しながら水平に引き抜きます。



Information

ACアダプタのコネクタの抜き差しは、向き(表裏)を確かめ水平に行ってください。無理に取り外そうとすると、故障の原因となります。

電源を入れる

電源を入れる

1 電源が切れている状態で **一**(2秒以上)

ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面が表示されます。



電源を切る

1 電源が入っている状態で待受画面表示中に△ (2秒以上)

終了画面が表示され、電源が切れます。

初期設定を行う

初めて電源を入れた後は、初期設定として「日付/ 時刻設定」「端末暗証番号変更」「キー確認音設定」 を行います。

- **1** 電源を入れる▶「はい」
- ク 日付・時刻の設定を行う
- 3 端末暗証番号の設定を行う
- 4キー確認音の設定を行う(「ON」または
「OFF」を選択)

自分の電話番号を確認する

FOMAカードに登録されているお客様の電話番号 (自局番号)を表示できます。

- メールアドレスの確認/変更方法については『ご利用ガイ ドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 1 待受画面▶ MENU 「Own Number」

自局番号を編集する

- 1 待受画面▶☞☞●►「Own Number」▶
 「詳細〕▶端末暗証番号を入力
- 2 MENU [メニュー] ▶ [編集]
- 3 各項目を編集▶[┋ॡ][完了]

キー操作を忘れてしまったとき

知りたい機能、使いたい機能を探して操作方法を確認します。機能によっては、内容を確認後その機能を実行することができます。

- 1 待受画面▶ 7 (1秒以上)
- 2「メニュー検索」/「機能ガイド」

「メニュー検索」では、メニュー項目名やキーワードを 入力して知りたい機能を検索できます。 **■** (文字)を押すと、入力モードの切り替えができます。 「機能ガイド」では、目的の機能を一覧から選択して確認できます。

- Information

検索結果画面で (型) [機能実行] が表示された場合は、
 「機能実行] を押してその機能を実行することができます。

キーの誤操作を防止する

かばんなどに入れるときは、キーが誤動作しないようにキーロックを設定しておくことをおすすめします。

キーロックを設定する

1 ▶(1秒以上)

キーロックを解除する

- **1** ディスプレイ点灯中に **(1秒以上)**
 - ディスプレイが消灯しているときは、®を押して、照明を点灯させてから操作を行ってください。

Information

- キーロックが設定されると、画面に骨が表示されます。
- キーロック設定中に電話の着信などがあった場合は、 ディスプレイに着信中画面などが表示され、キーに よっては一時的に操作できます。

→画面の説明

[´] ディスプレイ・アイコンの見かた

ディスプレイの画面に表示されるマーク (アイコン) の意味は次のとおりです。





1 電波の受信レベルです。



サービスエリア外または電波が届かない状態です。 圏外

- 2 音声電話中です。
- ③ 点滅中は | モード接続中です。
- 5 未読のiモードメールがあります。
- 未読のメッセージRがあります。未読のメッセージFがあります。
- 7 電池残量表示です。**値**~□
 - 3 オールロック設定中です。
- ① ICカードロック設定中です。
- ① マナーモード設定中です。
- 音声電話やテレビ電話の着信音が鳴らず、バイブレータが動作する状態に設定中です。
- 12 メールやメッセージR/Fの着信音が鳴らず、バイブレータが動作する状態に設定中です。
- (13) 公共モード(ドライブモード)を設定中です。

- 14 伝言メモ設定中です。
- **(15)** 設定中のアラームがあります。
- ⑥ 当日のスケジュールまたはTo Doがあります。
- Ⅲ microSDカード装着中です。
- (18) 音声電話やテレビ電話の発信制限を設定中です。
- 📵 メールの送信制限を設定中です。
- ② プライバシーモード設定を設定中です。

不在お知らせアイコン

アイコンに表示されている数字は件数です。



- 21 不在着信があります。
- 2 未読メールがあります。
- ② 留守番電話の伝言メッセージがあります。
- 24 伝言メモがあります。

メインメニューの見かた

FOMA端末では、メインメニューやサブメニューなどのメニューから、機能の実行や設定、登録などの操作をします。



●メインメニューに表示される機能と対応するキー 操作

| 機能 | 操作 |
|------------------|----|
| Mail (メール) | 1 |
| i mode (iモード) | 2 |
| iαppli(iアプリ) | 3 |
| Phonebook(電話帳) | 4 |
| Data Box(データBOX) | 5 |
| Music (MUSIC) | 6 |
| LifeKit | 7 |
| Media | 8 |
| Camera (カメラ) | 9 |

| 機能 | 操作 |
|-------------------------|----|
| Own Number(自局番号) | 0 |
| Settings(設定) | × |
| Osaifu-Keitai(おサイフケータイ) | # |

※使用するメインメニューのデザインによって、メニュー名の表記は異なります。

ナビゲーションキー操作

本書では、カーソルを上下左右に移動したり、画面 をスクロールするなどの操作を次のように表記して います。



 表記
 操作

 ナビゲーションキー
 ナビゲーション上/下/左/ 右キーのいずれかのキーを押します。

 ナビゲーション上キー
 ナビゲーション上キーを押します。

 ナビゲーション左キー
 ナビゲーション左キーを押します。

| 表記 | 操作 |
|-------------|--------------------------------|
| ナビゲーション右キー | ナビゲーション右キーを押し ます。 |
| ナビゲーション下キー | ナビゲーション下キーを押し ます。 |
| ナビゲーション上下キー | ナビゲーション上/下キーの いずれかのキーを押します。 |
| ナビゲーション左右キー | ナビゲーション左/右キーの いずれかのキーを押します。 |

ソフトキー操作

画面下部には、表示中の画面でできる操作がソフト キーとして表示されます。



- **1** MENU で行う操作が表示されます。
- ② □ で行う操作が表示されます。
- ③ で行う操作が表示されます。
 - スクロールや項目の選択が可能な方向を示すマーク(ぐ) も表示されます。
- ⑤ IR で行う操作が表示されます。

メニュー操作

待受画面からメインメニューを呼び出し、「カラーテーマ設定」の設定画面を表示するまでの操作を例に、2通りの操作方法を以下で説明します。

ナビゲーションキーを利用する場合

- **1** 待受画面で^{MENU}●を押し、メインメニューを表示する
- 2 ナビゲーションキーで「Settings」にカーソルを移動し、■ [選択]を押してSettings画面を表示する
- 3 ナビゲーション上下キーで「表示」にカーソルを移動し、
 [選択]を押して表示画面を表示する
- **4** ナビゲーション上下キーで「カラーテーマ設定」にカーソルを移動し、■ [選択]を押す



ダイヤルキーを利用する場合

- 1 待受画面で^{MENU}●を押し、メインメニューを表示する
- 2 「Settings」に対応する ★ を押してSettings 画面を表示する
- 3 「表示」に対応する 2 を押して表示画面を表示する
- 4「カラーテーマ設定」に対応する3を押す

◆文字入力

文字入力のしかた

電話帳の登録やメールの作成など、さまざまな状況 で文字の入力が必要になりますので、あらかじめ文 字の入力方法を覚えてFOMA端末をご活用ください。

文字入力画面

文字入力画面では、そのときの入力モードや操作ガイド情報が表示されています。



: 入力モードの切り替え

入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り 替えます。入力モードによっては、全角/半角文字 の切り替えもできます。

1 文字入力画面▶ 💶 [文字]

🤈 🗽 [切替]

• [■] [切替] を押すたびに入力モードが切り替わります。 [❷] [全角・半角] を押すと、全角と半角が切り替わります(かな漢字入力モード、韓国語入力モードを除く)。

漢 : かな漢字入力モード **か(カ)**: カタカナ入力モード

 ab/AB^{*1} (a/A*1)

:英字入力モード

12 (1) : 数字入力モード

韓※2 : 韓国語入力モード

※1 MENU● [大文字・小文字] を押すと、切り替わります。

※2 SMS本文の入力を「日・韓(70文字)」に設定 しているときに表示されます。

3 ■ [選択]


入力モードが確定します。

文字の入力方法

かな漢字入力モードでは、入力中の文字から変換候補を予測する予測入力機能や、次に入力される文節を予測する次文節予測機能の2つの予測機能を使用して文字入力できます。

例:かな漢字入力モードで「ドコモ太郎」と入力する場合

1 文字入力画面で「どこも」と入力



予測入力機能による変換候補(予測候補)が表示されます。

- 2 ナビゲーション上下キーで予測候補表示エリアにカーソルを移動
- 3 「ドコモ」にカーソルを移動▶ [確定]
- 4「たろう」と入力

「た」: 4 を10 「ろ」: 9 を50 「う」: 1 を30

- 5 ナビゲーション上下キーで予測候補表示エリアにカーソルを移動
- **6** 「太郎」にカーソルを移動▶**■** [確定]

絵文字/記号/顔文字を入力する

文字入力時にFOMA端末に登録されている絵文字/記号/顔文字を利用して入力できます。

- 1 文字入力画面▶ 🔯 [絵/記]
- 2 [切替]で入力モードを選択
- 3 №№ 🗗で種類を切り替え
- △ 入力したい絵文字/記号/顔文字を選択

Information

入力している画面によっては、入力できない場合や入力モード/種類を切り替えられない場合があります。

一音/画面設定

着信音を変える

- 1 待受画面▶ №№ ▶ 「Settings」▶ 「音/バイブレータ」▶ 「着信音選択」
- 2 項目を選択し、ファイルを選択
- 3 [東] [完了]

音量を調節する

- 1 待受画面▶ № √ ▶ [Settings] ▶ [音/バイブレータ] ▶ [音量設定]
- 🤰 項目を選択し、音量を調節
- 3 [毫 [完了]

バイブレータを設定する

- **1** 待受画面▶ MENU ▶ 「Settings」▶ 「音/バイブレータ」▶ 「バイブレータ設定」
- 2 設定する項目にカーソルを移動▶ [ON・OFF]

3 [完了]

マナーモードを利用する

1 待受画面▶ # (1秒以上)

マナーモードが設定されると、画面上部に 🔮 が表示されます。

- マナーモードを設定中でも、カメラのシャッター音や 撮影開始音/終了音は鳴ります。
- ■マナーモードを解除する場合特受画面を表示中に # (1秒以上)を押します。

キーを押したときの音を消す

- 1 待受画面 ► MENU 下 Settings 」 ▶ 「音 / バイブレータ 」 ▶ 「音量設定」 ▶ 「キー確認音」 にカーソルを移動
- **ク** ナビゲーション左キーで ◎ (ミュート)に設定
- 3 [完了]

画面の設定を変える

待受画面の表示を変える

- 1 待受画面▶☞▶「Settings」▶「表示」▶「待受画面設定」
- 2 各項目を設定
- 3 📧 [完了]

ディスプレイの明るさを変える

ディスプレイの照明時間や明るさを設定します。

- 1 待受画面▶☞▶「Settings」▶「表示」▶「照明設定」
- 2 各項目を設定する
- 3 💷 [完了]

メインメニューのデザインを変える

待受画面で №№ 夕を押したとき、最初に表示されるメニューを設定します。

1 待受画面▶ MEN ● | MEN ● [メニュー] ▶ 「メニュー 設定切り替え」 ▶ 「カスタムメニュー」 / 「基本メニュー」 ▶ 「はい」

- Information -

メニューを一時的に切り替えるには、メニュー表示中に⑤ [基本] / 図 [カスタム] を押して切り替えます。

「きせかえツールを設定する

着信音や待受画面、アイコンメニューなどをまとめ て設定できます。

- **1** 待受画面▶☞№♪ 「Data Box」▶「きせかえ ツール」
- 2 「i モード」/「プリインストール」にカーソル を移動▶ ■ [開く]
- **3** きせかえツールにカーソルを移動▶ **i R** [一括 設定] ▶ [はい]

- Information -

- きせかえツールは、次の操作でも設定できます。
 特受画面▶
 「きせかえ」▶ [i モード」/
 「プリインストール」にカーソルを移動▶
 [開く]
- 設定をリセットするには、きせかえツール一覧画面で
 「メニュー」 ▶「画面/音設定の初期化」 ▶端末 暗証番号を入力します。

着信時のイルミネーションを変える

- 1 待受画面▶ ► Settings ► 表示 ► イルミネーション設定 ► イルミネーション設定 定 にカーソルを移動▶ □ [ON]
- 2 「音声着信」/「テレビ電話着信」/「メール受信」▶イルミネーションパターンを選択
- 3 [東] [完了]

不在着信や未読メール/メッセージを イルミネーションで確認する

- 2「不在着信」または「未読メール/メッセージ」 にカーソルを移動▶ ■ [ON]
- 3 [完了]

Information

• 「不在着信」のイルミネーションは、約5秒間隔で約6時間Aqua色に点灯、点滅します。 「未読メール/メッセージ」のイルミネーションは、約

「未読メール/メッセージ」のイルミネーションは、約5秒間隔で約6時間Green色に点灯、点滅します。

電池の消費をおさえる

ディスプレイの照明の明るさを最小レベルに設定し、 最後の操作から約10秒経過すると消灯するように設 定します。

1 待受画面▶ MENU ● | Settings | ▶ 「その他 | ▶ 「ecoモード | ▶ 「ON | / 「OFF |

- Information -

特受画面で5を1秒以上押しても、ecoモードを設定 /解除できます。

♪ロック/セキュリティ

各種暗証番号について

●各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気を付けください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とFOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号(お買い上げ時:0000)

端末暗証番号は、お客様ご自身で番号を変更できます。 待受画面▶☞∞┛▶「Settings」▶「ロック/セキュリティ」 ▶「端末暗証番号変更」

ネットワーク暗証番号 (ご契約時:任意の番号を設定)

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や、各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なお、iモードからは、「i Menu」▶「お客様サポート」

- ▶「各種設定(確認・変更・利用)」▶「ネットワーク暗証 番号変更」から変更できます。
- •「My docomo」「お客様サポート」については、取扱説明 書裏面の裏側をご覧ください。

i モードパスワード(ご契約時:0000):PINロック解除コード

マイメニューの登録/削除、メッヤージサービス、iモードの有 料サービスのお申し込み/解約などを行う際には4桁の「i モー ドパスワードーが必要になります(この他にも各情報サービス提 供者が独自にパスワードを設定していることがあります)。 i モードパスワードは、お客様ご自身で番号を変更できます。 なお、iモードからは、「i Menu | ▶ 「お客様サポート | ▶ 「各種設定(確認・変更・利用) | ▶ 「i モードパスワード変更 |

PIN1コード/PIN2コード (ご契約時:0000)


から変更できます。

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの 暗証番号を設定できます。PIN1コードは、第三者による無 断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込む たびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を 確認するために入力する4~8桁の番号です。PIN2コード は、積算通話料金のリセットなどに使用する4~8桁の番号 です。これらの暗証番号は、お客様ご自身で番号を変更で きます。PIN1コードを変更する場合は、あらかじめ「PIN1 コードリクエスト | を「ON」に設定してください。

待受画面▶™™▼ ▶「Settings」▶「ロック/セキュリティー ▶「PINコード | ▶端末暗証番号を入力▶「PIN1コード変更」 /「PIN2コード変更 |

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロッ クされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客 様ご自身では変更できません。

 PINロック解除コードの入力を10回連続で失敗すると、 FOMAカードがロックされます。



各種ロック機能

| ロック機能 | 説明 |
|--------|--|
| オールロック | 他の人にFOMA端末を操作されないように、FOMA端末をロックします。 1 待受画面▶ □□□● ► 「Settings」▶「ロック/セキュリティ」▶「ロック」▶ 「オールロック」▶端末暗証番号を入力▶「はい」 |
| | ■オールロックを解除する場合 オールロック設定中に □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |

| ロック機能 | 説明 |
|------------------|---|
| おまかせロック | FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データやおサイフケータイのICカード機能にロックをかけることができます。 おまかせロックの設定/解除 ▼ (ついては、できない場合があります。 ・パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定/解除ができます。 ・おまかせロックの詳細については「ご利用ガイドブック(iモード <foma>編)』をご覧ください。</foma> |
| 発着信/メール ロック設定 | 他の人のFOMA端末の操作を制限するために、ダイヤルキー操作による電話発信やアドレス入力、電話着信やメール表示などができないようにします。 1 待受画面▶ 「Settings」▶「ロック/セキュリティ」▶「ロック」▶「発着信/メールロック設定」▶端末暗証番号を入力 2 「発着信/メールロック設定」にカーソルを移動▶ ■ [ON]▶制限したい項目にチェックを付ける 3 「正常」に完了] |

| ロック機能 | 説明 |
|-----------------|---|
| セルフモード | 電話の発着信、iモードの利用やメールの送受信など、通信を必要とするすべての機能を使えないようにします。 1 待受画面▶☞▽▽▶「Settings」▶「発着信/通話機能」▶「セルフモード」▶ 「はい」/「いいえ」 |
| プライバシー モード設定 | 他の人に無断で操作されたくない機能を 指定してロックします。 1 待受画面▶ I Settings I 「ロック/セキュリティ」 「ロック」 「ブライバシーモード設定」 I 端末暗証番号を入力 2 「プライバシーモード設定」にカーソルを移動▶ ■ [ON] ▶ ロックしたい機能にチェックを付ける 3 I [定] [完了] |

| ロック機能 | 説明 |
|---------|--|
| 自動キーロック | FOMA端末の動作がないままディスプレイの「照明時間」で設定した時間が経過すると、自動的にキーロックするように設定します。 1 待受画面▶☞▽▼▶「Settings」▶「ロック/セキュリティ」▶「自動キーロック」にカーソルを移動▶ ■ [ON・OFF] ・一時的にキーロックを解除するには→P21 |
| 履歴表示設定 | リダイヤル、着信履歴、メール送信履歴、メール受信履歴が表示されないようにします。 1 待受画面▶☞☞●▶「Settings」▶「ロック/セキュリティ」▶「履歴表示設定」 ▶端末暗証番号を入力 2 設定する項目にカーソルを移動▶ ■ [ON・OFF] |

電話の着信制限をする

電話番号が通知されない着信があった ときの動作を設定する

電話番号が通知されない電話の着信を、非通知理由 ごとに拒否できます。

1 待受画面▶ Imput I

電話帳未登録の相手からの電話を受けない

電話帳に登録されていない相手や、発信者番号が非 通知の相手からかかってきた電話を拒否するように 設定できます。

1 待受画面▶ MENU ▶ 「Settings」▶ 「発着信/通話機能」▶ 「着信機能」▶ 「着信許可/拒否」▶ 端末暗証番号を入力▶ 「メモリ登録外着信拒否」にカーソルを移動▶ ■ [ON・OFF]

お買い上げ時の状態に戻す

各種機能の設定を初期状態に戻す

各機能で変更した設定内容をお買い上げ時の状態に 戻します。

1 待受画面▶ ☞ ▷ 「Settings」 ▶ 「その他」 ▶ 「リセット/削除」 ▶ 「設定リセット」 ▶ 「はい」 ▶ 端末暗証番号を入力

登録データを一括して削除する

登録してあるデータを削除します。

- | 待受画面▶ ☞▽ ▶ 「Settings」▶ 「その他」▶ 「リ セット/削除」▶ 「メモリ削除」
- 2 削除したい項目にチェックを付ける▶
 「i☆ [完了]▶「はい」▶端末暗証番号を入力

電話

本FOMA端末は内側カメラを搭載しておりませんので、テレビ電話中に相手に送る画像は、静止画または外側のカメラで撮影中の映像となります。

電話/テレビ電話をかける

電話番号を入力して電話をかける

- 1 電話番号を入力
 - 同一市内へかけるときでも市外局番から入力してくだ さい。
- 2 /

受話口から呼出音が聞こえ、相手が電話に出るまで発信中画面が表示されます。

- ■**テレビ電話をかける場合**「**i**♥】「テレビ電話〕を押します。
- 3 通話が終了したら

電話帳から電話をかける

- 1 待受画面▶ナビゲーション下キー
- 🤈 電話をかける相手にカーソルを移動▶ 🖊
 - テレビ電話をかける場合 □ [テレビ電話] を押します。

リダイヤル/着信履歴を利用して電話を かける

履歴はそれぞれ30件まで記録されます。

- 30件を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。
- 1 待受画面▶ナビゲーション右キー(リダイヤル)またはナビゲーション左キー(着信履歴)
- 2 電話をかける相手にカーソルを移動
 - ▶ [詳細]
- **3 /** または [発信]
 - テレビ電話をかける場合 □ 「テレビ電話」を押します。

相手に自分の電話番号を通知する

発信者番号の通知/非通知の設定を、あらかじめ ネットワークに設定できます。

- 1 待受画面▶☞☞●「Settings」▶「NWサービス」▶「発信者番号通知」▶「発信者番号通知設定」
- **2**「通知する」/「通知しない」

Information -

発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定するか186を付けてからおかけ直しください。

国際電話をかける

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いた だける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し込みをされた方を除きます)。

- 通話先は世界約240の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通話 料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。

- 通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、着信履歴画面から電話をかけることはできません。
- WORLD CALLの詳細については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、 各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。
- 1 待受画面▶「010-国番号-地域番号(市外局番)-相手の電話番号」を入力
 - 地域番号(市外局番)の先頭が「0」の場合は、「0」 を除いて入力してください(イタリアなど一部の国・ 地域は「0」が必要な場合があります)。

2 🖊

■国際テレビ電話をかける場合

•₹ [テレビ電話] を押します。

電話/テレビ電話を受ける

- **1** 電話がかかってくる
 - ■テレビ電話着信中の場合
 - [代替画像]を押すと、代替画像で電話に出られます。

2 🖊

■テレビ電話中の場合

3 通話が終了したら

相手の声の大きさを変える

1 通話中にナビゲーション上下キー

電話に出られないときは

伝言メモを設定する

伝言メモを設定しておくと、音声電話に出られない ときに応答ガイダンスが再生され、相手の用件が録 音されます。

- テレビ電話がかかってきた場合は、伝言メモが起動しません。通常の着信動作を行います。
- 1 待受画面▶ MENU● ► 「Media」 ▶ 「伝言メモ」 ▶ 「伝言メモシン」
- プ「設定」にカーソルを移動▶
 [ON·OFF]
 - ●「ON」にすると、項目を選択/設定できます。

3 📭 [完了]

伝言メモを設定すると、画面上部にこが表示されます。

伝言メモを再生する

- 1 待受画面▶MENU● ► [Media] ▶ [伝言メモ] ▶ 「伝言メモー覧 |
- ク 伝言メモにカーソルを移動▶
 [再生]

公共モード(ドライブモード)を設定する

電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

1 待受画面▶ × (1秒以上)

公共モード (ドライブモード) が設定されると、画面上部に ♣ が表示されます。

■公共モード (ドライブモード) を解除する場合 待受画面を表示中に★ (1秒以上) を押します。

公共モード(電源OFF)を設定する

電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

1 待受画面▶「*25251」を入力▶ 🖊

■公共モード (電源OFF) を解除する場合 待受画面で「*25250」を入力してを押します。

各種ネットワークサービスを利用する

利用できるネットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワーク サービスをご利用いただけます。

| サービス名 | お申し込み | 月額使用料 |
|--------------------|-------|-------|
| 留守番電話サービス | 必要 | 有料 |
| キャッチホン | 必要 | 有料 |
| 転送でんわサービス | 必要 | 無料 |
| 迷惑電話ストップサービス | 不要 | 無料 |
| 発信者番号通知サービス | 不要 | 無料 |
| 番号通知お願いサービス | 不要 | 無料 |
| デュアルネットワーク サービス | 必要 | 有料 |

| サービス名 | お申し込み | 月額使用料 |
|--------------------|-------|-------|
| 英語ガイダンス | 不要 | 無料 |
| マルチナンバー | 必要 | 有料 |
| OFFICEED | 必要 | 有料 |
| 公共モード (ドライブモード) | 不要 | 無料 |
| 公共モード (電源OFF) | 不要 | 無料 |
| メロディコール | 必要 | 有料 |

- Information -

- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 「OFFICEED」は申し込みが必要なサービスです。ご不明な点はドコモの法人向けサイト (http://www.docomo.biz/html/service/officeed/)をご確認ください。
- 各ネットワークサービスの概要について詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

留守番電話サービスを設定する

1 待受画面▶☞☞▼▶「Settings」▶「NWサービス」▶「留守番電話」▶項目を選択

キャッチホンを設定する

1 待受画面▶^{MENU}▼▶「Settings」▶「NWサービス」▶「キャッチホン」▶項目を選択

転送でんわサービスを設定する

1 待受画面▶ №№ ● 「Settings」 ▶ 「NWサービス」 ▶ 「転送でんわ」 ▶ 項目を選択

「FOMA端末から利用できるサービス」

| FOMA端末から ご利用できるサービス | 電話番号 |
|---|------------|
| 番号案内サービス(有料:案内料+通 話料) (電話番号の案内を希望されないお客様 については案内しておりません) | (局番なし) 104 |
| 電報の発信(有料:電報料) | (局番なし) 115 |
| 時報サービス(有料) | (局番なし) 117 |

| FOMA端末から ご利用できるサービス | 電話番号 |
|-------------------------|---------------------|
| 天気予報(有料) | 知りたい地域の 市外局番+177 |
| 警察への緊急通報 | (局番なし) 110 |
| 消防・救急への緊急通報 | (局番なし) 119 |
| 海上で事件・事故が起きたときの緊急 通報 | (局番なし) 118 |
| 災害用伝言ダイヤル(有料) | (局番なし) 171 |
| コレクトコール(有料:案内料+通話料) | (局番なし) 106 |

- Information

- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を 携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定 によって携帯電話が通話中、圏外、セルフモード設定 中、電源が入っていないときなどでも発信者には呼び 出し音が聞こえることがあります。
- FOMAカードを取り付けていない場合でも、海外で緊急番号(911、999、112、000、08)をダイヤルして緊急通報ができます。ただし、セルフモードを設定中の場合は緊急通報ができません。

- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。

海外で利用する

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用しているFOMA端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。音声電話、SMS、iモードメールは設定の変更なくご利用になれます。

●対応エリアについて

本FOMA端末は3GネットワークおよびGSM/ GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いた だけます。ご利用可能エリアをご確認ください。

- ●海外で本FOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
 - FOMA端末にプリインストールされている「海外ご利用ガイド」
 - 『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
 - ドコモの『国際サービスホームページ』

Information

 国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナン バー用国際識別番号は、『ご利用ガイドブック(国際 サービス編)』またはドコモの『国際サービスホーム ページ』をご確認ください。

ご利用できるサービス

| 通信サービス | 3G | GSM | GPRS |
|------------------------|----|-----|------|
| 音声電話※1 | 0 | 0 | 0 |
| テレビ電話 ^{※1} | 0 | × | × |
| SMS ^{*2} | 0 | 0 | 0 |
| i モード ^{※3} | 0 | × | 0 |
| i モードメール | 0 | × | 0 |
| i チャネル ^{※3※4} | 0 | × | 0 |
| パソコンと接続して行 うパケット通信 | 0 | × | 0 |

- ※1 マルチナンバー利用時は付加番号での発信はできません。
- ※2 宛先がFOMA端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号をそのまま入力します。
- ※3 | モード海外利用設定が必要となります。
- ※4 海外でのiチャネル利用設定が必要となります。ベーシックチャネルの情報の自動更新もパケット通信料がかかります(日本国内ではiチャネル利用料に含まれます)。

Information —

接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。
 投続可能が国・地域お上が海外通信事業者については

接続可能な国・地域および海外通信事業者については、 『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコ モの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

滞在国から日本に電話をかける

相手の電話番号の先頭に「+81」を入力して電話をかけます。

- 1 待受画面▶ ① (1秒以上)▶ 8 Ⅰ ▶ 先頭の[0]を除いた相手の電話番号を入力
- 2 /
 - ■テレビ電話をかける場合

[また] 「テレビ電話」を押します。

滞在国から他国(日本以外)に電話をかける

相手の電話番号の先頭に「+」と国番号を入力して 電話をかけます。

- 電話をかける相手が海外でのWORLD WING利用者の場合は、国番号に「81」を入力して日本への国際電話として電話をかけてください。
- 1 待受画面▶ ① (1秒以上)▶「国番号-地域番号(市外局番)-相手の電話番号」を入力
 - 地域番号(市外局番)の先頭が「0」の場合は、「0」 を除いて入力してください(イタリアなど一部の国・ 地域は「0」が必要な場合があります)。

- 2
 - ■テレビ電話をかける場合
 - [〒レビ電話]を押します。

滞在国内に電話をかける

相手の電話番号を地域番号(市外局番)から入力して電話をかけます。

- 1 待受画面▶「地域番号(市外局番) 相手の電 話番号」を入力
- 2
 - ■テレビ電話をかける場合
 - [テレビ電話]を押します。

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

海外でWORLD WING利用中の相手に電話をかけるときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電話として電話をかけます。

1 待受画面 ▶ ① (1秒以上) ▶ 8 □ ▶ 先頭 の[0]を除いた相手の電話番号を入力

- 2
 - ■テレビ電話をかける場合
 - [▼ [テレビ電話] を押します。

滞在国で電話を受ける

- **1** 電話がかかってくる
- 2

電話に出ます。

3 通話が終了したら 🦳

- Information -

国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者には着信料がかかります。

→メール

iモードメールを送信する

i モードを契約するだけで、 i モード端末間はもち ろん、インターネットを経由してe-mail のやりとり ができます。

- iモードメールの詳細については『ご利用ガイドブック (iモード〈FOMA〉編〉』をご覧ください。
- 1 待受画面▶ 🔼 ▶ 「新規メール作成」



- 🤈 🔟 欄を選択▶「直接入力」▶宛先を入力
- 3 咖欄を選択▶件名を入力
- _ [本文]欄を選択▶本文を入力
- 5 [送信]

ファイルを添付して送信する

i モードメールに画像やメロディを添付して送信し ます。

- 最大10件、合計2Mバイトまで添付できます。
- 1 待受画面▶ ☑ ▶ 「新規メール作成」
- **?** 🗓 欄を選択▶ファイルを選択
- 3 №欄を選択▶「直接入力」▶宛先を入力
- ___ ⑩欄を選択▶件名を入力
- 5 [本文]欄を選択▶本文を入力
- 6 [遂信]

デコメール[®]を送信する

i モードメールの本文編集では、文字の大きさや色、 背景色を変更したり、画像を挿入するなどの装飾 (デコレーション)を行ったりして、オリジナルメー ルを作成できます。



- **1** 待受画面▶ ☑ ▶「新規メール作成」
- 🤈 宛先、件名を入力
- **3** [本文]欄を選択▶ □ [デコレーション]
- ▲ パレットを操作して本文をデコレーション
- **5** パレットが開いている場合は^{MENU}●[閉じる]
 - ■デコメール®の内容を確認する場合
 - MENU (メニュー) ▶ 「プレビュー」を選択します。

6 ■ [確定]▶[▮፟፟፟፟፟ [送信]

受信したiモードメールを見る

FOMA端末が圏内にあるときは、iモードセンターから自動的にiモードメールが送られてきます。

1 i モードメールを受信すると画面上部に ■ が表示される

受信が完了すると、受信結果画面が表示されます。



- プ「メール」▶フォルダを選択
- 3 表示したいメールを選択

iモードメールに返信する

i モードメールの送信元に返信します。返信は新た に本文を入力する方法と受信した i モードメールの 本文を引用する方法があります。

- 受信メール詳細画面▶ MENU● [メニュー] ▶
 「返信/転送」▶「返信」/「引用付き返信」
- 2 件名、本文を入力
- 3 [遂儒]

i モードメールが届いているか問い合わせる

FOMA端末が圏外のときなど、受信できなかった i モードメールは i モードセンターに保管されます。 i モードセンターに問い合わせると、保管されてい る i モードメールを受信できます。

1 待受画面▶ ☑ ▶ [i モード問い合わせ]

メールを振り分ける

条件を設定して、メールを指定のフォルダに自動的 に保存するように設定します。

- あらかじめメールを振り分けるためのフォルダを「受信メール」「送信メール」内に作成しておいてください。
- 1 待受画面▶ ☑ ▶「メール設定」▶「自動振り 分け設定」
- ク「受信メールソート」/「送信メールソート」
- 3 自動振り分けルール設定欄を選択
- 4 ソート条件欄を選択▶ソート条件を設定
- 5 ソート対象欄を選択▶メールを振り分ける フォルダを選択▶[in [完了]

SMSを利用する

SMSを送信する

携帯電話番号を宛先にしてメッセージを送信します。

1 待受画面▶ ☑ ▶ [SMS]▶ [SMS作成]



- 2 回欄を選択▶「直接入力」▶電話番号を入力
- 3 ≣欄を選択▶本文を入力
- 4 [遂儒]

受信したSMSを見る

FOMA端末が圏内にあるときは、自動的にSMSが送られてきます。

SMSを受信すると、画面上部に 図が表示される

受信が完了すると、受信結果画面が表示されます。



- **?** [選択]▶フォルダを選択
- 3 表示したいSMSを選択

→電話帳

電話帳には、FOMA端末に保存するFOMA端末電話 帳と、FOMAカードに保存するFOMAカード電話帳 の2種類があります。それぞれの電話帳に登録/設定 できる内容は次のとおりです。

| | 項目 | FOMA端末電話帳 | FOMAカード 電話帳 |
|---|--------------|----------------------------------|----------------|
| | 名前 (フリガナ) | 1件 | 1件 |
| 登 | 電話番号 | 5件 | 1件 |
| 録 | メール アドレス | 3件 | 1件 |
| 内 | グループ | 31グループ | 11グループ |
| | 画像 | 1件 | 登録不可 |
| 容 | その他の 設定項目 | シークレットコード、 電話着信音、 メール着信音など | 登録不可 |

電話帳に登録する

新しい電話番号/メールアドレスなど を登録する

1 待受画面▶ナビゲーション下キー(1秒以上)



- **2**「登録先」欄を選択▶「本体」/「FOMAカード (UIM) |
- 3 各項目を設定
- ____〔完了〕

リダイヤル/着信履歴から電話帳に登 録する

- 1 待受画面▶ナビゲーション右キー(リダイヤル)またはナビゲーション左キー(着信履歴)
- 2 登録する電話番号にカーソルを移動▶■ [詳細]▶MRNU●[メニュー]▶「電話帳登録」
- 3「新規登録」
- 🛕 電話帳を登録▶ ፤ㄸ [完了]

電話帳を修正する

- 1 待受画面▶ナビゲーション下キー▶修正する電話帳を選択▶ ™™ [メニュー]▶「編集」▶ 各項目を修正
- 夕修正が終わったら [in [完了] ▶ 「はい」

電話帳を削除する

- 1 待受画面▶ナビゲーション下キー▶削除する電話帳を選択▶ MENU● [メニュー]▶「削除」
- **~**「はい」

電話帳の登録状況を確認する

FOMA端末とFOMAカードの電話帳の登録状況を確認できます。

1 待受画面▶ MENU ● | Phonebook | ▶ 「電話帳登録件数 |

通話やメールの履歴を表示する

| 待受画面▶☞☞●「Phonebook」▶「通話/ メール履歴」▶表示する履歴を選択

♪iモード/フルブラウザ

iモードについて

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下、iモード端末)のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- iモードの詳細については『ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

● i モードのご利用にあたって

- サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイトやインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布できません。
- 別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿 入のまま電源を入れたりした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画、動画、メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画、動画、メロディなど)、画面メモおよびメッセージR/Fなどは表示、再生できません。
- FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面、着信音などに設定している場合、別の FOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入の まま電源を入れたりすると、設定内容は初期状態にリセットされます。

iモードサイトを表示する

1 待受画面▶ [i Menu]

サイトの見かたと操作

サイトを選択して表示する

1 サイト表示中▶項目(リンク先)を選択

iモード通信中は画面上部に∰が点滅します。



●サイト表示中のキー操作

| 操作 | 説 明 |
|---------------------------|------------------------|
| | 1つ上の項目に移動/画面単位で上にスクロール |
| (∨) | 1つ下の項目に移動/画面単位で下にスクロール |
| ~ ▶[はい] | i モードの終了 |
| ナビゲーション上キー/ ナビゲーション下キー | 1つ上の項目に移動/1つ下の項目に移動 |
| ナビゲーション左キー/ ナビゲーション右キー | 前のページに戻る/次のページ へ進む |

よく見るサイトをBookmarkに登録する

Bookmarkに登録しておくと、見たいページをすぐに 表示できます。

- **1** サイト表示中▶ MENU **2** [メニュー] ▶ 「Bookmark」 ▶ 「登録」
- **2** タイトルを編集▶[im][追加]▶登録したいフォルダを選択

Bookmarkからホームページやサイト を表示する

- 1 待受画面▶ 🗊 ▶ [Bookmark]
- 2 フォルダを選択▶表示したいBookmarkにカー ソルを移動▶ □ [接続]

画面メモを保存する

表示中のサイトの内容を画面メモとして保存できます。画面メモに保存したページは、iモードに接続せずに表示できます。

 サイト側が画面メモ保存不可の指定をしている場合など、 画面メモに保存できない場合があります。 **1** サイト表示中▶ MENU **●** [メニュー] ▶ 「画面メモ」 ▶ 「保存」▶ 「はい」

画面メモを表示する

- 1 待受画面▶ 🗓 🗷 ▶ 「画面メモ」
- 2 表示したい画面メモにカーソルを移動▶ □ [表示]

フルブラウザについて

フルブラウザを利用すると、パソコン向けに作成されたインターネットホームページをFOMA端末で表示できます。

- ページによっては、正しく表示されないことがあります。
- 画像を多く含むインターネットホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランについては、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

パソコン向けのホームページを表示する

1 待受画面▶ **i R** ▶ 「フルブラウザ」▶ 「ホーム」

- Information -

- フルブラウザでは、SSL/TLS対応のページを表示できます。
- SSL/TLSとは、認証/暗号技術を使用してより安全に データ通信を行う方式のことです。SSL/TLSページで はデータを暗号化して送受信することにより、通信途 中での盗聴、なりすましや書換えを防止し、クレジッ トカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全 にやりとりできるようにしています。

よく見るインターネットホームページ をBookmarkに登録する

Bookmarkに登録しておくと、見たいページをすぐに 表示できます。

- 1 インターネットホームページ表示中▶ MENU ● [メニュー] ▶ [Bookmark] ▶ [登録]
- 2 タイトルを編集▶ in [追加]▶登録したい フォルダを選択

Bookmarkからインターネットホーム ページを表示する

- **1** 待受画面▶ i R ト「フルブラウザ」▶ 「Bookmark」
- 2 フォルダを選択▶表示したいBookmarkを選択

i モードからフルブラウザに切り替える

1 i モードでサイト表示中▶ MENU **2** [メニュー] ▶ 「フルブラウザ切替」▶「OK」

- Information

• i モードとフルブラウザでは課金体系が異なります。 フルブラウザご利用時のパケット通信料は、データ通 信量により高額になりますので、i モードパケット定 額サービスを契約されることをおすすめします。

→ i チャネル

ニュースや天気などの情報が i チャネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れます。また、

© を押すことで最新情報がチャネル一覧に表示されます。

iチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みにはiモード契約が必要です)。

また、i チャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」とIP(情報サービス提供者)が提供する「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。お好きなチャネルを登録し利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」ともに、詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。

国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。

iチャネルの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

i チャネルを表示する

i チャネルを契約した場合、情報を受信したタイミングで待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。

公共モード(ドライブモード)設定中は、テロップは表示されません。



🤈 チャネル項目を選択

サイトに接続し、詳細情報が表示されます。

ナビゲーション左キー:チャネル一覧画面に戻ります。

カメラ

撮影画面の見かたと操作



●撮影画面のキー操作

| 操作 | 説明 |
|------------------|---------------------|
| ■ [撮影] / [録画] | シャッター/撮影開始 |
| ナビゲーション左右キー | ズーム |
| ナビゲーション上下キー | 明るさ調整 |
| □、[カメラモード] | カメラモードを変更 |
| MENU # [X = 1 −] | 設定メニューの表示 |
| CLR 9th \ | フォトモード/ ビデオモード終了 |

- ●撮影画面に表示されるマーク(アイコン)
- ① カメラモード○ コフォトモード○ 出ビデオモード
- ② 画像サイズ
- 3 画質・ 「倒スーパーファイン」 「剛ファイン」 「剛標準
- ④ ホワイトバランス■ ● 電球 ※ 晴天 ※ 蛍光灯 曇り
- ⑤ セルフタイマー◎ 3秒◎ 10秒◎ 15秒
- ☑ 手ぶれ補正
- ③ おもしろフェイス撮影モード
- 連続撮影副自動副手動
- 保存先メモリ■本体メモリ■microSD
- 🕕 撮影可能枚数
- ① フォーカス枠 オートフォーカス機能の動作時に色が変わって状態を示します。
- 🔞 キー操作のガイド表示
- ① サイズ制限③ 制限なし励 メールサイズ大励 メールサイズ小
- ⑤ 撮影種別□ 音声+映像□ 映像のみ□ 音声のみ
- ⑥ 合計撮影可能時間

静止画/動画を撮影する

静止画を撮影する

- **1** 待受画面▶ 🔯
- 2 カメラを被写体に向ける▶
 [撮影]
- 3 [保存]

動画を撮影する

- 1 待受画面▶
 ⑤
 ▶
 i¤
 [カメラモード]
 「ビデオモード」
- 2 カメラを被写体に向ける▶ [録画] 撮影開始音が鳴り、動画の撮影を開始します。
- **3 ■** [ストップ] 撮影終了音が鳴って動画の撮影を終了します。
- _ [保存]

゙撮影した静止画/動画を見る

静止画を見る

- 1 待受画面 ► MENU | Data Box | ► 「マイピクチャ 」► 「カメラ」にカーソルを移動 ► [開く]
- ファイルにカーソルを移動▶
 [表示]

Information -

撮影した静止画を待受画面に設定するには、設定したい静止画を表示して [メニュー] ▶ 「設定」▶
 「待受画面 | を選択します。

動画を見る

- 1 待受画面▶ MENU ► 「Data Box」▶ 「i モーション」▶ 「カメラ」にカーソルを移動▶ [開く]
- 🤈 ファイルにカーソルを移動▶ 🔳 [再生]

Information -

 撮影した動画を待受画面に設定するには、設定したい動画を再生して [メニュー] ▶「画面設定」▶ 「待受画面」を選択します。

さまざまな方法で撮影する

パノラマ撮影

FOMA端末を右方向に動かしながら撮影した3枚の静止画から、1枚のパノラマ写真を作成します。

- 1 待受画面▶ ⑤ ▶ MENU [メニュー] ▶ 「プレビュー」 ▶ 「撮影モード」 ▶ 「パノラマ」 ▶ MENU [閉じる]
- 2 [撮影]
- 3 右方向にFOMA端末を動かす▶ [撮影]
- **4** 右方向にFOMA端末を動かす▶ [撮影] 3枚の静止画をつなげたパノラマ写真が表示されます。
- 5 [保存]

- Information -

撮影画面の左端に1つ前の撮影画像の右端が表示されますので、その画像を参考に位置合わせをして撮影してください。

おもしろフェイス撮影

カメラを被写体に向けると、人物の顔を検出してさまざまな加工がされたおもしろフェイスを撮影することができます。

- 1 待受画面▶ 💿 ▶ 💿 [フェイス]
- 🤈 おもしろフェイスの種類を選択
- 3 カメラを被写体に向ける 顔を認識すると効果が画面に表示されます。
- 4 [撮影] ▶ [保存]

フレーム撮影

被写体にフレームを付けて撮影します。フレームは、「マイピクチャ」から選択します。

- 1 待受画面▶ ⑤ ▶ MENU [メニュー] ▶ 「プレビュー」 ▶ 「撮影モード」 ▶ 「フレーム撮影」
- **2** フォルダにカーソルを移動▶ [開く]▶ フレームを選択▶ MENU Ø [閉じる]▶ MENU Ø [閉じる]
- 3 [撮影] ▶ [保存]



Music&Videoチャネルについて

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込みにはiモード契約およびiモードパケット定額サービスの契約が必要です。
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいた後、 Music&Videoチャネル非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music&Videoチャネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャネルを解約されない限りサービス利用料が発生しますのでご注意ください。
- 国際ローミング中は番組の設定や取得は行えません*。 海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してくだ さい。また、帰国された際は、番組の配信を再開してくだ さい。
 - ※ 国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、iモード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- Music&Videoチャネルの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

番組を設定する

- **1** 待受画面▶☞∞●「Music」▶「Music&Video チャネル」
- 🤈 「番組設定」
- 3 画面の指示に従って番組を設定

番組を再生する

- 1 待受画面▶ MENU 「Music」 ▶ 「Music&Video チャネル」 ▶ 番組を選択
- ●Music&Videoチャネルプレーヤー画面のキー操作

| 操作 | 説明 |
|------------------------|---------------------------------|
| ■ [ポーズ・再生] | 一時停止/再生 |
| ■ (1秒以上) | 再生されている番組の頭出しを して一時停止 |
| ナビゲーション上下キー | 音量調節 |
| ナビゲーション左右キー | 頭出しまたは前のチャプターを 再生/次のチャプターを再生 |
| ナビゲーション左右キー (押し続ける) | 押している間巻戻し/早送り |
| | Music&Videoチャネルプレー ヤーを終了 |

ミュージックプレーヤー画面の見かた と操作



●ミュージックプレーヤー画面のキー操作

| 操作 | 説 明 |
|------------------------|----------------------------|
| ■ [ポーズ・再生] | 一時停止/再生 |
| ナビゲーション上下キー | 音量調節 |
| ナビゲーション左右キー | 頭出しまたは前の曲を再生/ 次の曲を再生 |
| ナビゲーション左右キー (押し続ける) | 押している間巻戻し/早送り |
| 8 | ジャケット画像/歌詞の表示/ 非表示を切り替え |
| | ミュージックプレーヤーを終了 |

[´] 着うたフル[®]をダウンロードする

- 1 着うたフル®があるサイトを表示▶ダウン ロードする着うたフル®を選択
- 2「保存」▶フォルダを選択

Information

- インターネット上のホームページなどから音楽データを ダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、 禁止行為など)をよくご確認の上、ご利用ください。
- FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体にコピーまたは移動しないでください。
- │ ※「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタ │ テインメントの登録商標です。

音楽データを再生する

例:「全曲」から再生する場合

- **1** 待受画面▶娅●►「Music」▶「ミュージック プレーヤー」
- 2「全曲」
- 3 音楽データにカーソルを移動▶ [再生]

🎝 i アプリ

「iアプリ」とは、iモード対応携帯電話用のソフトです。iモードサイトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なり ます。
- i アプリの詳細については『ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

サイトから i アプリをダウンロードする

サイトからソフトをダウンロードして、FOMA端末 に保存します。

- **1** サイト表示中▶ソフトを選択▶「はい」
- **2 ダウンロード完了▶「はい」**ダウンロードレたソフトが起動します。

<u>i アプリを起動する</u>

- 1 待受画面▶ in (1秒以上)
- 🤈 ソフトを選択
 - ■iアプリを終了する場合

▲ ▶ 「はい」を選択します。

iアプリを削除する

1 待受画面▶
 i♥ (1秒以上)▶ソフトにカーソルを移動▶
 i♥ [メニュー]▶「削除」▶「1件」
 i♥ [はい]

- Information

お買い上げ時に登録されているiアプリを削除した場合は、「WOW LG」のサイトからダウンロードできます。「WOW LG」では、iアプリだけでなく、お買い上げ時に登録されているデコメ®ピクチャ、デコメ絵文字®、壁紙、メロディ、iモーションなどもダウンロードできます。

待受画面▶ [ix ▶ [i Menu] ▶ 「メニューリスト] ▶ 「ケータイ電話メーカー」▶ 「WOW LG」
※ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。

🌒 i モーション

i モーションとは映像と音が含まれる動画データです。 i モーション対応サイトからFOMA端末に取り込み、再生したり、保存して待受画面や着信音などに設定できます。

i モーションのタイプ

●標準タイプ

標準タイプには次の2つの形式があります。

- ① 取得後に再生可能な形式(最大10Mバイトまで)
- ② 取得しながら再生可能な形式(最大10Mバイトまで)
- iモーションによっては、標準タイプでも保存できない場合があります。
- ●ストリーミングタイプ

データを取得しながら同時に再生するタイプで、最大 10Mバイトのiモーションを再生できます。再生が終了 したデータは破棄されるため、FOMA端末に保存できま せん。

サイトからiモーションを取得する

- 取得したiモーションは、「Data Box」内「iモーション」の「iモード」フォルダまたはmicroSDカードに保存されます。
- 1 サイト表示中▶ i モーションを選択
- → 再生/取得完了後に「保存」
 - microSDカードを取り付けている場合は、さらに保存先を選択します。

i モーションを再生する

撮影した動画、サイトやiモードメールから取得したiモーションなどを再生します。

- 1 待受画面▶娅● ▶ 「Data Box」▶ 「iモーション」
- **ク** フォルダにカーソルを移動▶**■** [開く]
- **3** ファイルにカーソルを移動▶
 - 初めて動画/iモーション(映像付き)を再生したときは、iモーションを常に全画面で再生するかどうかを確認する画面が表示されます。全画面(横)で拡大再生する場合は「はい」を選択してください。
 - 全画面(横)で拡大再生中のiモーションを縦画面で 再生する場合は、「QR94)を押してください。



再生経過バー

i モーション再生画面

○ i モーション再生画面のキー操作

| 操作 | 説明 |
|-----------------------|----------------------|
| ■ [ポーズ・再生] | 一時停止/再生 |
| [ストップ] | 停止 |
| ナビゲーション左右キー | 前のファイル/次のファイルを 再生 |
| ナビゲーション左キー (押し続ける) | 押している間映像/音声を巻戻し |
| ナビゲーション右キー (押し続ける) | 押している間映像/音声を早送り |
| ナビゲーション上下キー | 音量調節 |

プレイリストを利用する

プレイリストで動画/iモーションの再生順を指定できます。FOMA端末とmicroSDカードに保存した動画/iモーションからお好みの動画/iモーションをお好みの順番で再生します。

プレイリストを作成する

1 待受画面▶ MENU ● ▶ 「Data Box」▶ 「i モーション」▶ 「プレイリスト」にカーソルを移動▶■ 「開く]

- 3 [追加] ▶ フォルダにカーソルを移動 ▶■ [開く]
- **4** プレイリストに登録したい動画/i モーションにチェックを付ける▶[iα][完了]
- 5 [完了]

プレイリストを再生する

- 1 待受画面▶ Imput Imput
- 2 再生したいプレイリストにカーソルを移動▶
 ■「再生」

♪おサイフケータイ

おサイフケータイは、ICカードが搭載されておりお店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけでお支払いなどができる機能です。さらに、読み取り機にFOMA端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティも充実しています。おサイフケータイの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイトよりおサイフケータイ対応iア プリをダウンロードし、設定を行う必要があります。
- FOMA端末の故障により、ICカード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、iCお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。

おサイフケータイを利用する

FOMA端末の分マークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりなどとしてご利用いただけます。この機能は、ソフトを起動せずにご利用いただけます。

- リアカバーの裏側には、この機能の性能を保つためのシールが貼ってあります。このシールははがさないでください。
- *分マークは、読み取り部の中央にかざしてください。*



 通話中やiモード接続中、電源が入っていないときや電池 残量が少なくなってからでも、 マークを読み取り機に かざしておサイフケータイの機能をご利用いただくことが できます(おサイフケータイ対応iアプリを起動すること はできません)。

●便利ツール

スケジュールを利用する

会議や約束などの予定を登録できます。

- 1 待受画面▶ナビゲーション上キー▶スケジュールを登録する日付にカーソルを移動▶[新規]
- 🤈 各項目を設定
- 3 [完了]

アラームを利用する

FOMA端末を目覚まし時計として利用できます。

- **1** 待受画面▶ MENU 「LifeKit」 ▶ 「アラーム」
- 2 編集するアラームにカーソルを移動▶
 「■」「編集」
- 3 各項目を設定
- _ 【 : □ [完了]

゙バーコードリーダーを利用する

カメラを使ってJANコードやQRコードに含まれている情報を読み取ります。

- バーコードを読み取るときは、カメラをバーコードから約 10cm離してください。
- **1** 待受画面▶∞♪「LifeKit」▶「バーコード リーダー」
- 2 読み取るコードを画面内に表示▶ [読取] ピントの自動調節後、コードを読み取ります。読み取り が完了すると完了音が鳴り、読み取ったデータが表示さ れます。
 - マナーモード設定中は、完了音が鳴りません。
- 🤰 読み取ったデータを利用する
 - ・読み取ったデータの種類によって、表示や操作が異なります。

さまざまな便利ツールを利用する

辞典を利用する

国語、英和、和英辞典が利用できます。

- **1** 待受画面▶ MENU 「Media」 ▶ 「辞典」
- 2 「国語辞典」/「英和辞典」/「和英辞典」
- 3 調べたい単語を入力



▲ ナビゲーション上下キーで単語を選択

ドキュメントや路線図を表示する

microSDカードに保存されているドキュメントファイルや、FOMA端末に保存されている路線図を表示します。

- ●ドキュメントの表示方法
 - 表示可能なファイルの種類は、Microsoft Word、 Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint、PDFです。 ただし、Word 2007、Excel 2007、PowerPoint 2007 のファイルは表示できません。また、対応している ファイル形式でも、ファイルによっては表示できない 場合があります。
- 1 待受画面 ▶ MENU 「Media」 ▶ 「ドキュメント ビューア」 ▶ 「microSD」 ▶ ドキュメントを選択
- ●路線図の表示方法
 - ┃ 待受画面▶☞∞☞▶「Media」▶「ドキュメント ビューア」▶「路線図」▶地域を選択

●データ管理

microSDカードを利用する

FOMA端末に保存されている画像や動画/iモーションなど、データBOX内のファイルをmicroSDカードに保存したり、パソコンからmicroSDカードに保存したファイルをFOMA端末で表示したりすることができます。

L-04Bでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、8GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2010年7月現在)。

microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。

- i モードから 「 i Menu」▶「メニューリスト」▶ 「ケータイ電話メーカー」▶「WOW LG」
- パソコンから http://jp.lgmobile.com/

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

microSDカードの取り付け、または取り外しを行う場合は、「電源を切る」の操作を行った後、背面を上にしてリアカバーと電池パックを取り外してから行ってください。

microSDカードを取り付ける

 ガイドを「カチッ」 と音がするまで 「OPEN」の方向に 動かし(①)、矢印 ②の方向に引き上 げる



2 microSDカードの 金属端子面を下に して、microSD カードとFOMA端 末の金属端子が合 うようにはめ込む



3 ガイドを完全に下ろし (①)、「カチッ」と音が するまで「LOCK」の方 向に動かし(②)、 microSDカードを固 定する

> microSDカードが浮き上 がらないように軽く押さえながら、ガイドを下ろして ください。

Information

- microSDカードは向きに注意して正しく取り付けてく ださい。正しくない向きで取り付けようとすると microSDカードやガイドが破損する恐れがあります。
- 正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用できません。

microSDカードを取り外す

ガイドを「カチッ」 と音がするまで 「OPEN」の方向に 動かし(①)、矢印 ②の方向に引き上 げる



2 microSDカードを 取り出す



3 ガイドを完全に下ろし (1)、「カチッ」と音が するまで「LOCK」の方 向に動かす(2)



microSDカードをフォーマットする

microSDカードをフォーマット(初期化)して FOMA端末で使用できるようにします。

- **1** 待受画面▶☞☞●「LifeKit」▶「microSD」▶ 「microSDフォーマット」
- 2「はい」▶端末暗証番号を入力

- Information -

- フォーマットは必ず本FOMA端末で行ってください。
- フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

microSDカード内のファイルを表示/ 再生する

「Data Box」で、FOMA端末内にあるファイルと同じように表示/再生ができます。

- 1 待受画面▶ MENU● ▶ 「Data Box」▶ 「マイピクチャ」/「ミュージック」/「iモーション」/「メロディ」
- 2 「microSD」にカーソルを移動▶
 [開く]
 - 手順1で「ミュージック」を選択した場合は、 「microSD」ではなく「移行可能コンテンツ」と表示されます。

FOMA端末⇔microSDカード間でファイルをコピー/移動する

データBOX内の「microSD」フォルダとその他のフォルダ間でファイルをコピー/移動することで、 microSDカード⇔FOMA端末間でファイルをコピー/ 移動します。

例:FOMA端末内に保存されたカメラ画像を、microSD カードに移動する場合

- 1 待受画面▶ഈ▶「Data Box」▶「マイピクチャ」
- フォルダにカーソルを移動▶
 [開く]
 - ●「microSD」以外のフォルダを選択します。
- 3 ファイルにカーソルを移動▶ MENU [メニュー] ▶ 「移動」▶ 「一件」
- ▲「外部メモリー」
- 5 移動先のフォルダにカーソルを移動▶
 [iα][開く]▶ [選択]

データをmicroSDカードにバックアップする

FOMA端末に登録されている個人情報のデータを、 データの種類を選択して一括でmicroSDカードにコ ピーします。

個人情報のデータには、次のものがあります。


- 電話帳
- スケジュール
- テキストメモ
- To Do リスト

- 受信メール
- ・ 送信メール
- 未送信メール
- Bookmark

- 1 待受画面▶ MENU | LifeKit」▶ 「microSD」▶ 「個人情報 |
- 2 [バックアップ] ▶コピーしたいデータの 種類を選択
- 3 端末暗証番号を入力▶「はい」

赤外線通信を使ってデータを送受信する

- 赤外線通信距離は約20cm以内でご利用ください。
- 赤外線通信中は、データ送受信が終わるまでFOMA端末を動かさないでください。
- FOMA端末を手に持って赤外線通信を行う場合は、ぶれないようにしっかりと固定させてください。



データを1件送信する

• あらかじめ、受信側の機器を赤外線受信状態にしてから送信してください。

例:電話帳データを1件送信する場合

1 待受画面▶ナビゲーション下キー▶送信したい電話帳にカーソルを移動▶ MENU ● [メニュー]▶「赤外線送信」▶「送信」▶「はい」

データを1件受信する

- 1 待受画面▶嵊№♪ 「LifeKit」▶「赤外線受信」▶「受信」▶「はい」
- **2 送信側の機器で赤外線送信操作を行う** 赤外線通信を開始します。
- **3** [はい]

データを全件送信する

あらかじめ、受信側の機器を赤外線受信状態にしてから送信してください。

例:FOMA端末電話帳データを全件送信する場合

1 待受画面▶ナビゲーション下キー▶ MENU● [メニュー]▶ 「赤外線送信 |▶ 「本体全件 |

2 端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力 ▶「はい |

赤外線通信を開始します。

データを全件受信する

- 全件受信をすると、受信したデータによりFOMA端末の データは上書きされ、登録されていたデータは保護メール なども含めてすべて削除されます。全データの送受信を行 う前に、大切なデータが登録されていないことを確認して ください。
- 1 待受画面▶ MENU ► 「LifeKit」 ▶ 「赤外線受信」 ▶ 「全件受信 | ▶ 「はい |
- 2 端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力
- **3 送信側の機器で赤外線送信操作を行う** 赤外線通信を開始します。
- **4**「はい」

Information –

• L-04B以外の赤外線通信機器との通信では、データが 正しく受信されないことや受信側でデータが正しく表 示されない場合があります。

パソコンと接続する

FOMA端末とパソコンを接続して、microSDカード内のWMAファイルや画像などをやりとりすることができます。

また、インターネットに接続して、データ通信を行うこともできます。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) または FOMA USB接続ケーブル (別売) が必要です。
- データ通信を行うには、付属のCD-ROMからL-04B通信 設定ファイルをインストールする必要があります。詳しく は、付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」を ご覧ください。

- Information -

- USBケーブルは、専用のFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 02、またはFOMA USB接続ケーブルをお買 い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネク タ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

♪サポート

む障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかを チェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してく ださい(ソフトウェア更新→P75)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

| 症 状 | チェック |
|--|--|
| FOMA端末の 電源が入らない | 電池パックが正しく取り付けられていますか。電池切れになっていませんか。 |
| 充電ができない (充電ランプが 点灯しない、ま たは点滅する) | 電池パックが正しく取り付けられていますか。 アダブタの電源ブラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。 アダブタとFOMA端末が正しくセットされてがますか。 ACアダブタ(別売)をご使用の場合、ACアダブタのコネクタがFOMA端末たは卓上ホルタを使用する場合、FOMA端末の充きさは、ボースをではいますか。 卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充きさは、デ部分をさいた布、綿棒などで清掃してください。 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間で充電ランプが点滅する場合があります。その場合再度充電を行ってください。 |

| 症状 | チェック |
|--------------|--|
| 操作中・充電中に熱くなる | • 操作中や充電中、また、充電しながら i アプリやテレビ電話などを長時間 行った場合などには、FOMA端末や電 池パック、アダプタが温かくなること がありますが、安全上問題ありません ので、そのままご使用ください。 |
| 電池の使用時間が短い | 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。 |

| 症状 | チェック |
|---------------------------|---|
| 電源断・再起動が起きる | • 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。 |
| キーを押しても 動作しない | • オールロックを設定していませんか。 |
| FOMAカード が認識しない | • FOMAカードを正しい向きで挿入していますか。 |
| ダイヤルキーを 押しても発信で きない | ダイヤル発信制限を設定していませんか。オールロックを設定していませんか。セルフモードを設定していませんか。 |
| さない | |

症 状 通話ができない (場所を移動し 表示が消えな い、電波の状態 は悪くないのに 発信または着信 ができない)

チェック

- 電源を入れ直すか、電池またはFOMA カードを入れ直してください。
- ても「圏外」の 電波の性質により、「圏外ではない」 「電波状態は Y.II を表示している | 状態 でも発信や着信ができない場合があり ます。場所を移動してかけ直してくだ さい。
 - リスト指定着信拒否、電話帳指定着信 許可/拒否など着信制限を設定してい ませんか。
 - 電波の込み具合により、多くの人が集 まる場所では電話やメールが混み合い、 つながりにくい場合があります。その 場合は「しばらくお待ちください」と 表示され、話中音が流れます。場所を 移動するか、時間をずらしてかけ直し てください。

イが使えない

- おサイフケータ 電池パックを取り外したり、おまかせ ロックがかかっていたりすると、IC カードロックの設定に関わらずICカー ド機能が利用できなくなります。
 - ICカードロックを設定していませんか。
 - 携帯電話本体の スマークがある位置を 読み取り機にかざしていますか。

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いてい ますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販 売店名・お買い上げ日上などの記載事項をお確かめの上、 大切に保管してください。必要事項が記載されていない場 合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けく ださい。無料保証期間は、お買い上げ日より一年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部 または一部を変更することがありますので、あらかじめご ア承ください。

アフターサービスについて

●調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、本書または本FOMA端末に 搭載の「使いかたガイド」の「故障かな?と思った ら」をご覧になってお調べください。それでも調子 がよくないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合 わせ先にご連絡の上、ご相談ください。

●お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。 ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となりま す。なお、故障の状態によっては修理に日数がかか る場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。 保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶画面・コネクタなどの破損) による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります

- 故障受付窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので 有料修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■部品の保有期間は

• FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切り後4年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

●お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - 液晶部やキー部にシールなどを貼る
 - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
 - 銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の 判断ができないため、故障修理をお受けできない場合があ りますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。

• FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。

使用箇所:スピーカー、受話口部

• FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

iモード故障診断サイト

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

 「iモード故障診断サイト」への接続方法 iモードサイト: i Menu▶お知らせ▶ サービス・機能▶iモード▶iモード故 障診断



サイト接続用 QRコード

• i モード故障診断のパケット通信料は無料となります。 ※ 海外からのアクセスの場合は有料となります。

ソフトウェア更新

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要がある場合に、パケット通信を使って更新する機能です。
※ソフトウェア更新のパケット通信料は無料です。

更新に関する情報は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お客様サポート」にてご案内いたしま す。更新方法には、「自動更新」、「即時更新」、「予約 更新」の3つの方法があります。

 ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、 カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態 (故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただしダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、予めご了承願います。

ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。 更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能 および、その他機能を利用できません(ダウンロード中は 音声着信が可能です)。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報 (機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理 するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は 送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用 いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」 と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合に は、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越 しいただきますようお願いいたします。
- 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。

更新方法

ソフトウェア更新を起動するには、待受画面に表示された (更新お知らせアイコン) を選択して行う方法とメニュー画面から行う方法があります。

1 ■(更新お知らせアイコン)を選択する場合

待受画面▶ ■ ▶ナビゲーションキーで



メニュー画面から行う場合

待受画面▶┗™┛▶「Settings」▶「その他」▶「ソフトウェア更新」▶端末暗証番号を入力▶「更新実行」

通信が開始され、ソフトウェア更新が必要かチェックされます。

- 更新が必要な場合は、ソフトウェア更新確認画面が表示されます。
- ソフトウェア更新が不要の際は「更新の必要はありません」と表示されますので、そのままご利用ください。



有害なデータをチェックする

FOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことが出来ませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータはFOMA端末の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

パターンデータを更新する

- まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。
- 1 待受画面▶ ► Settings ► 「ロック/セキュリティ」ト「スキャン機能」ト「パターンデータ更新 ト はい ト はい |

更新が開始されます。更新が終了すると完了をお知らせ する画面が表示されます。

- パターンデータが最新の場合は、最新をお知らせする 画面が表示されます。
- 2 🔳 [OK]

スキャン結果の表示について

●スキャンされた問題要素の表示について

警告レベルを示す画面で「詳細」を選択すると、右のような問題要素の一覧画面が表示されます。

- 画面はイメージです。実際の画面では、「XXXXXXXX」の部分に検出されたデータ名が表示されます。
- 検出されたデータの種類によっては、「詳細」が表示されない場合があります。
- 問題要素が6件以上検出された場合は、6件目以降の問題要素の表示は省略され、合計件数のみ表示されます。



●スキャン結果の表示について

| 警告レベル0 | 警告レベル1 | 警告レベル2 | 警告レベル3 | 警告レベル4 |
|---|--|---|--|--|
| スキン機能 正常に動作できない 場合かあります OK 詳細 | JIで開発 正常に動作できない 場合が多ります 動作を中止しますか? はい いいえ 評価 | Alc/機能 正常に動作できない 場合があるため 終了します OK 詳様 | 注い機能 正常に動作できない 場合が多ります データを削除しますか? はい いいえ 針相 | 注と規能 正常に動作できないため データを削除します OK 評細 |
| 「OK」:動作を継続し ます。 | 「はい」: 動作を中止して、終了します。 「いいえ」: 動作を継続します。 | 「OK」:動作を中止して、終了します。 | 「はい」: データを削除 して、終了します。 「いいえ」: 動作を中止 して、終了します。 | 「OK」:データを削除 して、終了します。 |

スキャン結果によっては、画面表示が異なる場合があります。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック LO6
- リアカバー L18
- 卓上ホルダ L08
- 平型ステレオイヤホンセット P01*1
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01*1/P02*1
- ステレオイヤホンセット P001*2
- スイッチ付イヤホンマイク P001*2/P002*2
- イヤホンジャック変換アダプタ P001^{※1}
- FOMA USB接続ケーブル*3
- FOMA ACアダプタ 01*4/02*4
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01^{※4}
- FOMA DCアダプタ 01/02
- FOMA室内用補助アンテナ※5
- 車内ホルダ 01
- FOMA乾電池アダプタ 01
- キャリングケース 02/L 01
- 骨伝導レシーバマイク 01*1

- FOMA 補助充電アダプタ 01
- FOMA室内用補助アンテナ (スタンドタイプ) **5
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02^{※3}
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- イヤホンマイク 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホン変換アダプタ 01
- ※1 L-04Bに接続するには、外部接続端子用イヤホン変換 アダプタ 01が必要です。
- ※2 L-04Bに接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ P001と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。
- ※3 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※4 ACアダプタの充電方法について→P19
- ※5 日本国内で使用してください。

●付録

メニュー一覧

- ■の項目は、「設定リセット」でお買い上げ時の状態 に戻る機能です。→P35
- Mail

| 受信メール | 受信BOX | |
|------------|----------|--|
| | メッセージR | |
| | メッセージF | |
| 新規メール作成 | | |
| 未送信メール | | |
| 送信メール | 送信BOX | |
| i モード問い合わせ | | |
| メール選択受信 | | |
| SMS | SMS作成 | |
| | SMS問い合わせ | |
| テンプレート | | |

| メール設定 | 通信 |
|-------|----------|
| | 表示 |
| | メールグループ |
| | 自動振り分け設定 |
| | SMS |
| | 編集 |
| | その他 |

i mode

| i Menu | |
|----------|-----------|
| Bookmark | |
| 画面メモ | |
| ラストURL | |
| Internet | URL入力 |
| | URL履歴 |
| i チャネル | i チャネルリスト |
| | テロップ設定 |
| | i チャネル初期化 |
| メッセージR/F | 受信BOX |
| | メッセージR |
| | メッセージF |

| i モード問い合わせ | |
|------------|-----------|
| i モード設定 | 通信 |
| | 表示・効果設定 |
| | i モーション設定 |
| | ホーム |
| | 証明書 |
| | その他 |
| フルブラウザ | ホーム |
| | Bookmark |
| | ラストURL |
| | Internet |
| | フルブラウザ設定 |

i α ppli

| ソフト一覧 | |
|--------|-------------|
| iアプリ情報 | セキュリティエラー履歴 |
| | 自動起動情報 |
| | トレース情報 |
| | 待受画面エラー情報 |

| i アプリ設定 | ソフト情報表示設定 |
|---------|-----------|
| | 自動起動設定 |
| | 待受画面表示終了 |

Phonebook

| _ | | |
|----------|------------|--|
| 電話帳登録 | | |
| 電話帳検索 | | |
| 電話帳登録件数 | | |
| 電話帳設定 | 通常検索モード設定 | |
| | ドメインリスト作成 | |
| | 着信許可/拒否リスト | |
| グループ設定 | | |
| 通話/メール履歴 | 着信履歴 | |
| | リダイヤル | |
| | メール受信履歴 | |
| | メール送信履歴 | |
| 通話時間表示 | | |
| 通話料金表示 | 積算料金表示 | |
| | 通話料金上限通知 | |
| | 上限通知アイコン消去 | |

Data Box

| マイピクチャ | i モード |
|-----------------|-----------|
| | カメラ |
| | デコメピクチャ |
| | デコメ絵文字 |
| | プリインストール |
| | アイテム |
| | データ交換 |
| | スライドショー |
| | microSD |
| | iモードで探す |
| ミュージック | i モード |
| | プレイリスト |
| | 移行可能コンテンツ |
| | 続きから再生 |
| | PCから転送した曲 |
| | SDオーディオ |
| | iモードで探す |
| Music&Videoチャネル | 配信番組 |

| i モーション | i モート [*] |
|---------|--------------------|
| | カメラ |
| | プリインストール |
| | プレイリスト |
| | データ交換 |
| | microSD |
| | i モードで探す |
| メロディ | i モード |
| | プリインストール |
| | データ交換 |
| | microSD |
| | iモードで探す |
| きせかえツール | i モード |
| | プリインストール |
| | iモードで探す |

Music

| ミュージック | 全曲 |
|-----------------|----------|
| プレーヤー | プレイリスト |
| | アーティスト |
| | ジャンル |
| | アルバム |
| | 続きから再生* |
| Music&Videoチャネル | 番組1 |
| | 番組2 |
| | 番組設定 |
| | 番組リスト |
| | サービスのご案内 |

[※]再生中の曲がある場合は「再生中」と表示されます。選 択すると再生中のプレーヤー画面を表示します。

LifeKit

| バーコードリーダー | | |
|------------|---------------|--|
| 赤外線受信 | 受信 | |
| | 全件受信 | |
| microSD | 個人情報 | |
| | データ更新 | |
| | メモリ情報 | |
| | microSDフォーマット | |
| ケータイデータ | お預かりセンターに接続 | |
| お預かりサービス | 通信履歴表示 | |
| | 電話帳内画像送信設定 | |
| FOMA通信環境確認 | | |
| スケジュール | | |
| アラーム | | |
| テキストメモ | | |
| To Do リスト | | |
| その他 | 世界時計 | |
| | 電卓 | |
| | 単位変換ツール | |
| | 記念日マネージャー | |
| | ストップウォッチ | |

Media

| Muvee Studio | |
|--------------|---------|
| 伝言メモ | 伝言メモ設定 |
| | 伝言メモ一覧 |
| ドキュメントビューア | microSD |
| | 路線図 |
| 辞典 | |
| ゲーム | |

Camera

| フォトモード | |
|-----------|--|
| ビデオモード | |
| バーコードリーダー | |

Settings

| 音/バイブレータ | 着信音選択 |
|----------|------------|
| | 効果音選択 |
| | 音量設定 |
| | バイブレータ設定 |
| | マナーモード設定 |
| | メール鳴動設定 |
| | 呼出動作開始時間設定 |
| | イヤホン切替設定 |
| 表示 | 待受画面設定 |
| | きせかえツール |
| | カラーテーマ設定 |
| | 着信画面設定 |
| | ウェイクアップ設定 |
| | クイックダイヤル |
| | イルミネーション設定 |
| | 照明設定 |

| 発着信/通話機能 | 着信機能 |
|------------|-----------|
| | テレビ電話 |
| | 通話機能 |
| | セルフモード |
| | プレフィックス設定 |
| | サブアドレス設定 |
| | イヤホン設定 |
| ロック/セキュリティ | ロック |
| | シークレットモード |
| | 履歴表示設定 |
| | 自動キーロック |
| | 端末暗証番号変更 |
| | PIN⊐-F° |
| | スキャン機能 |

| 留守番電話 |
|---------------|
| キャッチホン |
| 転送でんわ |
| 着もじ |
| 迷惑電話ストップ |
| 発信者番号通知 |
| 番号通知お願いサービス |
| 通話中着信設定 |
| 通話中着信動作選択 |
| その他 |
| 自動国際プレフィックス変換 |
| 国際プレフィックス |
| 国番号 |
| 国番号一覧 |
| |

| 国際ローミング設定 | ネットワーク |
|-----------------|-----------------------|
| | 留守番電話(海外) |
| | 転送でんわ(海外) |
| | 遠隔操作設定(海外) |
| | 番号通知お願いサービス設定 (海外) |
| | ローミングガイダンス設定(海外) |
| | ローミング時着信規制 |
| | ローミング着信通知設定(海外) |
| | 海外ご利用ガイド |
| 日付/時刻 | 日付/時刻設定 |
| | 日付/時刻表示設定 |
| | 時刻お知らせ |
| Select Language | |
| その他 | 文字入力 |
| | メモリ状況 |
| | ecoモード |
| | リセット/削除 |
| | ソフトウェア更新 |
| | USBモード設定 |
| | 電池残量 |

Own Number

自局番号

Osaifu-Keitai

ICカード一覧

DCMX

ICカードロック設定

iモードで探す

主な仕様

●本体

| 品 名 | | | L-04B |
|------------------|-----|-----------------|------------------------------|
| サイズ (H×W×D) | | D) | 約132mm×約49mm× 約11.0mm |
| 質 量 | | | 約100g(電池パック装着 時) |
| FOMA | | 3G/GSM 切替:3G | 移動時:約340時間 |
| 連続 待受 時間 | /3G | 3G/GSM 切替:自動 | 静止時:約390時間 移動時:約240時間 |
| 55125 | GSM | 3G/GSM 切替:自動 | 静止時:約280時間 |
| 連続 通話 FOMA/3G | | ′3G | 音声電話時:約220分 テレビ電話時:約100分 |
| 時間 | GSM | | 音声電話時:約220分 |
| 充電時間 | | | ACアダプタ:約210分 DCアダプタ:約210分 |
| 方式 | | | TFT 262,144色 |
| 液晶部サイズ | | | 約2.4inch |
| /IXG8UP | 画素数 | | 76,800画素 (240ドット×320ドット) |

| ı | | |
|-------------|------------|--|
| 10 14 | 種類 | CMOS |
| 撮像 素子 | サイズ | 1/5.0inch |
| <i>X</i> (3 | 有効画素数 | 約310万画素 |
| | 記録画素数(最大時) | 約310万画素 |
| カメラ 部 | ズーム(デジタル) | 最大約1.6倍(静止画撮影時) 最大約1.6倍(動画撮影時) |
| | 静止画保存枚数 | 約177枚 ^{※1} (お買い上げ時) |
| 記録部 | 静止画連続撮影 | CIF (352×288): 4枚 待受画面 (240×320) / QCIF (176×144) / Sub-QCIF (128×96) / 電話帳用 (96×80): 6枚 |
| | 静止画ファイル形式 | JPEG |
| | 動画録画時間 | 約60分※2 |
| | 動画ファイル形式 | MP4 |

| 音楽 再生 | 連続再生時間 | SDオーディオ (バックグラウンド再生対応): 約500分**3 着うたフル® (バックグラウンド再生対応): 約600分**3 iモーション*4: 約180分**3 WMAファイル (バックグラウンド再生対応): 約550分 Music & Videoチャネル: Music: 約600分 (バックグラウンド再生対応) Video:約180分 |
|----------|-------------|---|
| 保存 容量 | 着うた®/着うたフル® | 約175MB ^{**5} (お買い上げ時) |

- ※1 サイズ選択: 待受画面(240×320) 画質設定: 標準ファイルサイズ: 25K
- ※2 以下の条件で保存できる1件あたりの最大録画時間です。 サイズ選択:Sub-QCIF サイズ制限:制限なし 画質設定:標準 撮影種別:画像+音声
- ※3 ファイル形式:AAC形式
- ※4 音声のみの i モーション
- ※5 Music&Videoチャネルと共有

●電池パック

| 品名 | 電池パック L06 |
|------|-----------|
| 使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 公称電圧 | 3.7V |
| 公称容量 | 900mAh |

●FOMA端末の最大保存件数

| | 種別 | | | | |
|----------|--------------|---------|--|--|--|
| 電話帳 | | 1000件※1 | | | |
| スケジュール | スケジュール | 200件 | | | |
| | 休日 | 100件※2 | | | |
| メール※3 | 受信メール※4 | 1000件 | | | |
| | 送信メール/未送信メール | 500件 | | | |
| Bookmark | i モード | 100件 | | | |
| | フルブラウザ | 100件 | | | |
| 画面メモ | | 50件 | | | |
| iアプリ | | 100件※5 | | | |
| データBOX | 画像※6 | 2000件※5 | | | |
| | 動画/iモーション | 2000件※5 | | | |
| | メロディ | 2000件※5 | | | |
| | きせかえツール | 2000件※5 | | | |

- ※1 50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2 お買い上げ時に設定されている祝日を含みます。
- ※3 iモードメールとSMSの合計件数となります。
- ※4 「受信BOX」フォルダに保存されている「♪Welcome Mail♪」 「デコメをプレゼント。」「Welcome IIII ドコモwebメール。。」 の件数を含みます。
- ※5 お買い上げ時に登録されているデータを含みます。

※6 スライドショーは最大30件(画像の最大保存件数2000件に含む)保存できます。

携帯電話の比吸収率(SAR)

この機種L-04Bの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機L-04BのSARの値は0.781W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されている大態では、通常SARはより小さい値となります。なお、本機のSARの値は、ご利用いただけます各国の許容値も満足しております。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

: http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

: http://www.arib-emf.org/

ドコモのホームページ

: http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

LG Mobileホームページ

: http://jp.lgmobile.com/

※ 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で規定されています。

Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output. Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.30W/kg, and when worn on the body, is 0.51W/kg.

(Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC Reposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display

Grant section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after search on FCC ID BEJL04B.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 2.5 cm from the body.

* In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

Declaration of Conformity

The product "L-04B" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 1.37W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- * The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
 - * The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替 及び外国貿易法 | 及びその関連法令) の適用を受け る場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本 製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客 様の責任及び費用負担において必要となる手続きを お取りください。詳しい手続きについては経済産業 省または米国商務省へお問合せください。

知的財産権

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホーム ページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、 地図データ、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツ は、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除 き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできま せん。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影 または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。 また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮 影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット 上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、 肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

商標について

- 「FOMA|「着もじ|「i モード|「i アプリ|「WORLD CALL| 「WORLD WING | 「公共モード | 「i モーション | 「デコメール® | 「デコメ®|「デコメ絵文字®|「ケータイデータお預かりサービス| 「おまかサロック」「デュアルネットワーク」「i チャネル」「おサイフ ケータイ|「DCMX」「セキュリティスキャン」「メッセージF」「マルチ ナンパー|「Music&Videoチャネル|「メロディコール|「OFFICEED| 「iCお引っこしサービス | 「きせかえツール | 「ドコモwebメール | 「docomo STYLE series」および「i -mode」ロゴ、「i -αppli」ロゴ はNTTドコモの商標または登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークはNTTコ ミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- 「マルチタスク / Multitask | は日本電気株式会社の登録商標です。
- 「キャッチホン」は、日本電信電話株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社 の米国またはその他の国における登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc. の登 録商標です。
- Powered by JBlendTM Copyright 2002-2009 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の 国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
 - lBlend
- ORコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国内 における商標または登録商標です。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser。 NetFront Sync Clientを搭載しています。 ACCESS、NetFrontは、日本国、米国およびその他 の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標 です。



Copyright® 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 本製品の一部分に、Independent JPEG Group が開発したモジュール が含まれています。

 Adobe およびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (ア ドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標また は商標です。

ADOBE FLASH

- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Windows Media®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 幻はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- Google、モバイルGoogle マップは、Google, Inc. の登録商標です。
- 「CONRAN」および「Studio Conran」は英国CONRAN HOLDINGS 社の登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
 - Adobe Flash Lite Copyright® 2003-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、FlashおよびFlash Liteは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate) の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。


- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
 - MPEG-4 Visual の規格に準拠する動画(以下、MPEG-4ビデオ)を 記録する場合
 - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された MPEG-4ビデオを再生する場合
 - MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入手された MPEG-4ビデオを再生する場合
 - 詳細については米国法人MPEG LA. LLCにお問い合わせください。
- 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に 基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。
 Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

| 4,901,307 | 5,504,773 | 5,109,390 | 5,535,239 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5,267,262 | 5,600,754 | 5,416,797 | 5,490,165 |
| 5,101,501 | 5,511,073 | 5,267,261 | 5,568,483 |
| 5,414,796 | 5,659,569 | 5,056,109 | 5,506,865 |
| 5,228,054 | 5,544,196 | 5,337,338 | 5,657,420 |
| 5.710.784 | 5.778.338 | | |

English

Quick Manual



• The microSD card insertion position is underneath the battery pack inside the back cover.

| 0 | Infrared port | • | Mouthpiece | 21 | Camera |
|----|--------------------------------|----------|-----------------------------|----|-----------------------------|
| 2 | Earpiece | 12 | Charging light/Illumination | 22 | mark mark |
| 3 | Display | 13 | Set key | 23 | Back cover |
| 4 | Menu key | 14 | Navigation Up key | 24 | Photo light |
| 5 | Navigation Left key | (| i-mode/i-αppli key | 25 | Speaker |
| 6 | Mail key | 16 | Navigation Right key | 26 | FOMA antenna |
| 7 | Navigation Down key | 1 | | 27 | Strap hole |
| 8 | Start key | 18 | Power/Exit key | 28 | Charging terminals |
| 9 | Dial keys | 19 | Clear/i-Channel key | 29 | External connector terminal |
| 10 | X Public mode (Drive mode) key | 20 | # Manner mode key | 30 | ▶ Lock key |

Switching Display Languages

Stand-by display ▶ ▶ "Settings" ▶ "Select Language" ▶ "日本語 (Japanese)"/"English"/
"한국어 (Korean)"

Saving Phonebook Entries

Stand-by display ► Navigation Down key (for over 1 second) ► Enter each item ► [im [Done]

- Select a saving destination

 "Registered memory" ▶ "Phone"/"UIM"
- Set a memory number

 "(Enter Memory No.)" ► Enter a memory number
- Set a name
 "Name" ► Enter a name

 Set a reading
- Set a reading "Reading" ► Enter a reading

Set a phone number

"Phone number" ➤ Enter a phone number ➤ Select an icon

Set a mail address

"Mail address" ➤ Enter a mail address ➤ Select an icon

■ Set a group

"Group" ► Select a group

Voice/Videophone Calls

Making a Voice Call

Making a Videophone Call

Enter a phone number ▶ in [V. phone] ▶ To end the call,

Receiving a Voice Call


Receive a voice call ► To end the call, To end the call, Receiving a Videophone Call

Making a Voice Call from Phonebook

Stand-by display ► Navigation Down key ► Move the cursor to an entry ►

• To make a videophone call, press [V. Phone].

Character Entry



"韓" appears when "SMS input character" is set to "JP/KR(70Chara)".

Switching Input Modes in SMS Message

You can send/receive SMS in Korean between terminals that support Korean. To enter text in Korean, set "JP/KR(70Chara)"

Stand-by display ▶ Mail Setting ▶ "SMS" ▶ "SMS input character" ▶ "JP(70Chara)"/ "JP/KR(70Chara)"/"English(160Chara)"

Main Operations on Character Entry Screen

- Switch input modes [Mode] ▶ Press [R [Change] several
- Switch between full-pitch/half-pitch [Image: Mode] ► [Image: Image: Image
- Switch to Pictograph/Symbol/Emoticon input mode times

■ Enter voiced/semi-voiced sound symbol or switch upper/lower case

Enter a character and press * several times

Enter punctuation

Press # several times

Fnter a line feed

* /Navigation Down key

Enter a space

Menu ► "Special input" ► "Space"/ Navigation Right key at the end of a sentence

Example of Character Entry


■ Enter "ドコモ (DOCOMO)"

Enter "どこも (DOCOMO)" in Hiragana and Kanji mode

- " ¿ (DO)" : Press 4 5 times ▶ × once
- " Z (CO)": Press 2 5 times " ± (MO)": Press 7 5 times
- ▶ Use Navigation Down key to move the cursor to prediction options ▶ Move the cursor to "F'⊐ € (DOCOMO)" ▶ Tell [Set]

i-mode Mail

Composing/Sending i-mode Mail



- Display the Compose message screen Stand-by display ▶

 | Compose Message"
- Enter a receiver

Select To field ▶ "Direct input" ▶ Enter an address

Enter a subject

Select Sub field ▶ Enter a subject

Enter a message

Select [Message] field ▶ Enter message text

Send mail

[Send]

Receiving i-mode Mail

i-mode mail arrives ▶ "Mail" ▶ Select a folder ▶ Select the i-mode mail to display

Checking New Messages

Stand-by display ▶ ☐ (for over 1 second)

Other Mail Functions

Reply to mail

Open the mail to reply ▶ MENU® [Menu] ▶ "Reply/ Forward" ▶ "Reply"/"Reply with quote" ▶ Enter subject and message text ▶ [Send]

Forward mail

Open the mail to forward ▶ Menu ► [Menu] ▶ "Reply/Forward" ▶ "Forward" ▶ Enter an address ▶ [send]

Composing/Sending SMS

Stand-by display ▶

| SMS" ▶ "Compose SMS" ▶ Select III field ▶ "Direct input" ▶ Enter a phone number ▶ Select ■ field ▶ Enter message text ▶ [send]

Using Camera

Shooting Still Images

ITakel ► ISavel

Shooting Moving Pictures

Stand-by display ▶ 📵 ▶ 🗊 [Mode] ▶ "Moviemode" ▶ Frame the shot and I [Rec.] ▶ Stopl ► Savel

Viewing Still Images

Stand-by display ▶ "Data Box" ▶ "My Picture" ► Move the cursor to "Camera" ► ■ [Open] ► Move the cursor to a file ► ■ [View]

Viewing Moving Pictures

Stand-by display ▶ "Data Box" ▶ "i-motion" ► Move the cursor to "Camera" ► Topen] ► Move the cursor to a file ▶ [Plav]

Playing Music Data

Stand-by display ▶ "Music" ▶ "Music Player" ▶ "All songs" ▶ Move the cursor to music data ▶ • [Plav]

Network Services

Voice Mail Service

Plav messages

Stand-by display ▶ "Settings" ▶ "NW Services" ▶ "Voice mail" ▶ "Play messages" ▶ "Plav(voice call)"/"Plav(videophone)" ▶ "Yes" ▶ Follow the instructions of the voice guidance

Activate Voice Mail Service

Stand-by display ▶ "Settings" ▶ "NW Services" ▶ "Voice mail" ▶ "Activate" ▶ "Yes" ▶ "Yes" Fnter the ring time with dial keys ■ [Done]

Deactivate Voice Mail Service

Stand-by display ▶ "Settings" ▶ "NW Services" ▶ "Voice mail" ▶ "Deactivate" ▶ "Yes"

Call Waiting

Activate Call Waiting

Stand-by display ▶ "Settings" ▶ "NW Services" ▶ "Call waiting" ▶ "Activate" ▶ "Yes"

Deactivate Call Waiting

Stand-by display ▶ "Settings" ▶ "NW Services ► "Call waiting" ► "Deactivate" ► "Yes"

Hold the active call to answer another call

A call arrives ▶

Call Forwarding Service

Activate Call Forwarding Service

Stand-by display ▶ "Settings" ▶ "NW Services" ▶ "Call forwarding" ▶ "Activate" ▶ "Yes" ▶ "Register the forwarding number" ▶ Enter the phone number to forward ▶ [Done] ▶ "Set ring time" ▶ Enter the ring time with dial kevs ▶ [Image | Done]

Deactivate Call Forwarding Service

Stand-by display ▶ MENU ▶ "Settings" ▶ "NW Services" ▶ "Call forwarding" ▶ "Deactivate" ▶ "Yes"

Overseas Use

See the following items before using the FOMA terminal overseas.

- "Mobile Phone User's Guide [International Services1"
- "Mobile Phone User's Guide [Network Services1"
- DOCOMO International Services website
- "Int'l Service Guide (Japanese only)" preinstalled on the FOMA terminal

Making a Call to Japan

Stand-by display ▶ 0 (for over 1 second) ▶ except the first "0" ▶

 To make a videophone call, press [V. phone].

Making a Call to Outside the Country You Stay (except Japan)

Stand-by display ▶ 0 (for over 1 second) ▶ Enter "Country code - Area code (City code) -Other party's phone number" ▶ ~

- To make a call to an overseas WORLD. WING user, enter "81" as a country code to make an international call to Japan.
- If an area code (city code) starts with "0". remove "0". (When calling some countries such as Italy, "0" may be required.)
- To make a videophone call, press Iv. phonel.

Making a Call to a Person in the Country You Stav

Stand-by display ▶ Fnter "Area code (City code) -Other party's phone number"

 To make a videophone call, press ■ IV. phonel.

Setting After Returning to Japan

By default, when you return to Japan, the FOMA terminal automatically connects to the FOMA network

When not connecting to the FOMA network automatically

Stand-by display ▶ "Settings" ▶ "International Roaming" ▶ "Network" ▶ "3G/ GSM setting" ▶ "AUTO" ▶ "Network search mode" ▶ "Auto" ▶ "Yes"

Inquiries

General Inquiries <docomo Information Center> (Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m.)

0120-005-250 (toll free)

- * Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean, * Unavailable from part of IP phones
- (Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (open all year round))
- From DOCOMO mobile phones
 From land-line phones (In Japanese only) (In Japanese only)
- (No prefix) 151 (toll free) 0120-800-000 (toll free)
- * Unavailable from land-line phones, etc.

* Unavailable from part of IP phones

Repairs

- (Business hours: 24 hours (open all year round))
- From DOCOMO mobile phones From land-line phones (In Japanese only) (In Japanese only)
- (No prefix) 113 (toll free) 0120-800-000 (toll free)
- * Unavailable from land-line * Unavailable from part of IP phones, etc. phones
- Make sure that the number is correct before making a call.

Loss or theft of FOMA terminal or payment of cumulative cost overseas <docomo Information Center> (24 hours)

■ From DOCOMO mobile phones

International call access code for the country you

-81-3-6832-6600* (toll free) * From a land-line phone, international phone call charges to Japan

(In Japanese only)

apply. *If you use L-04B, you should dial the number +81-3-6832-6600

(to enter '+', press and hold the '0' key for at least one second).

From land-line phones <Universal Number>

Universal number international prefix -8000120-0151*

- * Domestic call charges for your overseas location may apply to calls.
- If your FOMA terminal is lost or stolen, contact DOCOMO immediately and temporarily halt your subscription.

Failures encountered overseas

<Network Support and Operation Center> (24 hours)

■ From DOCOMO mobile phones

International call access code for the country you -81-3-6718-1414* (toll free)


- * From a land-line phone, international phone call charges to Japan apply.
- *If you use L-04B, you should dial the number +81-3-6718-1414 (to enter '+', press and hold the '0' key for at least one second)
- From land-line phones <Universal Number>

Universal number -8005931-8600* international prefix

- * Domestic call charges for your overseas location may apply to calls.
- If the FOMA terminal which you purchased is broken. please bring it to a repair counter specified by DOCOMO after you return to Japan.



퀵매뉴얼



• microSD 카드의 삽입 위치는 배터리 커버 안의 배터리 팩 아래에 있습니다.

| 1 | 적외선 포트 | • | 마이크 | 21 | 카메라 |
|----|-------------------|-------------|---------------------------------|----|----------|
| 2 | 수화기 | 12 | 충전 램프/표시등 | 22 | ⊋ 마크 |
| 3 | 화면 | 13 | ■ 결정 버튼 | 23 | 배터리 커버 |
| 4 | ₩₩ 메뉴 버튼 | 14 | 네비게이션 위 버튼 | 24 | 포토 라이트 |
| 5 | 네비게이션 왼쪽 버튼 | (3) | im i-mode/i-αppli 버튼 | 8 | 스피커 |
| 6 | Mail 버튼 | 16 | 네비게이션 오른쪽 버튼 | 26 | FOMA 안테나 |
| 7 | 네비게이션 아래 버튼 | • | ◎ 카메라 버튼 | 27 | 액세서리 연결부 |
| 8 | 통화 버튼 | 18 | 전원/종료 버튼 | 8 | 충전단자 |
| 9 | 다이얼 버튼 | 19 | ^{교로94} 취소/i-Channel 버튼 | 8 | 외부 접속 단자 |
| 10 | × 공공모드(드라이브모드) 버튼 | 20 | # 매너 모드 버튼 | 30 | ◉ 잠금 버튼 |

표시 언어 전환

대기 화면 ▶ "Settings" ▶ "Select Language" ▶ "日本語(일본어)"/"English"/"**한국어**"

전화번호부 등록

대기 화면 ▶ 네비게이션 아래 버튼(1초 이상) ▶ 항목을 각각 입력 ▶ [환료]

- 등록처 선택 "저장메모리" ▶ "휴대폰"/"UIM"
- 메모리 번호 설정 "(메모리번호입력)" ▶ 메모리 번호 입력
- 이름 설정 "이름" ▶ 이름 입력
- 후리가나 설정 "후리가나" ▶ 후리가나 입력

■ 전화번호 설정

- "전화번호" ▶ 전화번호 입력 ▶ 아이콘 선택
- Mail 주소 설정

"Mail주소" ▶ Mail 주소 입력 ▶ 아이콘 선택

■ 그룹 설정 "그룹" ▶ 그룹 선택

음성 / 영상통화

음성통화 걸기

상대의 전화번호 입력 ▶ ▶ 통화가 끝나면

영상통화 걸기

상대의 전화번호 입력 ▶ [출조 [영상통화] ▶ 통화가 끝나면 🔼

음성통화 받기

음성통화 착신 ▶ 🖊 ▶ 통화가 끝나면 🦱

영상통화 받기

영상통화 착신 ▶ 🔼 ▶ 통화가 끝나면 🔼

전화번호부에서 음성통화 걸기

대기화면 ▶ 네비게이션 아래 버튼 ▶ 항목에 커서 이동 **>**

● 영상 통화의 경우, ☑ [영상전화]를 누르세요.

문자 입력



* "韓" 은 "SMS 본문입력"을 "일/한(70문자)"으로 석정한 경우에 표시됩니다.

SMS 본문에서 입력 모드 전화하기

한국어록 지원하는 단막기 간에 한국어로 인력된 SMS록 송수신 할 수 있습니다. 한국어를 입력하려면 "일/하(70 무자)"으로 설정하신시오

대기 화면 ▶ 🏻 ▶ "Mail설정" ▶ "SMS" ▶ "SMS본모 인력" ▶ "잌보어(70문자)"/"잌/한(70문자)"/ "영어(160문자)"

문자 입력 화면에서의 주요 조작

■ 입력 모드 전화하기

[문자] ▶ [표 [전화] 여러 번 누르기

■ 전각/반각 전환하기

[문자] ▶ ☑ [전각/반각]

■ 그림 문자/기호/이모티콘 입력 모드로 전환하기

[의 [기호] ▶ [[전환] 여러 번 누르기

탁음, 반탁음 입력/대문자 또는 소문자 전환

무자륵 입력하고 🗶 여러 번 누르기

■ 구두점 입력

여러 번 누르기

■ 죽바꾸기 인련

× /네비게이션 아래 버튼

Space 입력

Menu] ▶ "특수입력" ▶ "공백"/문장 끝에서 네비게이션 오른쪽 버튼

문자 입력 예

■ "ドコモ (도코모)" 입력하기

카나한자입력모드에서 "どこも (DOCOMO)" 입력

"と (도)": 4 5회 ▶ 🗶 1회

"군 (코)" : 2 5회 "も (모)": 7 5회

- ▶ 네비게이션 아래 버튼으로 커서록 예측 후보로 이동 ▶ 커서를 "ト'그モ (도코모)"로 이동 ▶
- [완료]

■ 한국어로 "도코모" 입력하기

"도코모" 입력

"도": 2 1회 ▶ ※ 1회 ▶ 6 1회

"코": □ 1회 ▶ 🛪 1회 ▶ 6 1회 "모": 5 1회 ▶ 6 1회

i-mode Mail

i-mode Mail 작성/송신



새 Mail 작성 화면 표시

대기 하면 ▶ 🔼 ▶ "새Mail작성"

■ 주소 입력

To 열 선택 ▶ "직접입력" ▶ 주소 입력

■ 제목 입력

Sub 열 선택 ▶ 제목 입력

■ 내용 인련

[Message] 열 선택 ▶ 내용 입력

- Mail 송신
 - [송신]

i-mode Mail 수신

i-mode Mail 수신 ▶ "Mail" ▶ 폴더 선택 ▶ 표시할 i-mode Mail 선택

i-mode메시지확인

대기 화면 ▶ □ (1초 이상)

기타 Mail 기능

Mail 회신

회신할 Mail 표시 ▶ MENU (Menu) ▶ "답장/전달" ▶ "답장"/"인용첨부답장" ▶ 제목, 내용 입력 ▶ [송신]

Mail 전달

전달할 Mail 표시 ▶ 娅[Menu] ▶ "답장/전달" ▶ "전달" ▶ 주소 입력 ▶ [회 [송신]

SMS 작성/송신

대기 화면 ▶ ២ ▶ "SMS" ▶ "SMS작성" ▶ 100 열 선택 ▶ "직접입력" ▶ 전화번호 입력 ▶ 目 열 선택 ▶ 내용 입력 ▶ 100 [종신]

카메라 기능

정지 화상 촬영

대기 화면 ▶ 🔯 ▶ 피사체를 확인하고 🔳 [촬영] ▶

동영상 촬영

대기 화면 ▶ ⑥ ▶ ☞ [카메라모드] ▶ "비디오촬영" ▶ 피사체를 확인하고 ■ [녹화] ▶ ■ [정지] ▶ ■ [저장]

정지 화상 보기

대기 화면 ▶ ☞☞☞ ▶ "Data Box" ▶ "사진" ▶ "카메라"로 커서 이동 ▶ ■[열기] ▶ 파일로 커서 이동 ▶ ■[보기]

동영상 보기

대기 화면 ▶ ლ ▶ "Data Box" ▶ "i-motion" ▶
"카메라"로 커서 이동 ▶ ■ [열기] ▶ 파일로 커서 이동 ▶ ■ [재생]

음악 데이터 재생

대기 화면 ▶ ▶ "Music" ▶ "뮤직플레이어" ▶ "전곡" ▶ 음악 데이터로 커서 이동 ▶ ■ [재생]

네트워크 서비스

음성사서함서비스

■ 음성사서함메<u>시지</u> 재생

대기 화면 ▶ (론 ▶ "Settings" ▶ "네트워크서비스" ▶"음성사서함서비스" ▶ "음성사서함메시지재생" ▶ "재생(음성통화)","재생(영상통화)" ▶ "예" ▶ 음성 안내에 따라 실행

음성사서함서비스시작

대기 화면 ▶ [] ▶ "Settings" ▶ "네트워크서비스" ▶ "음성사서함서비스" ▶ "음성사서함서비스시작" ▶ "에" ▶ 다이얼 버튼으로 호출 시간 입력 ▶ [董麗] 왕조

■ 음성사서함서비스정지

대기 화면 ▶ ™ > "Settings" ▶ "네트워크서비스" ▶ "음성사서함서비스" ▶ "음성사서함서비스정지" ▶ "예"

통화중대기서비스

■ 통화중대기서비스시작

대기 화면 ▶ "Settings" ▶ "네트워크서비스" ▶ "통화중대기서비스" ▶ "통화중대기서비스시작" ▶ "예"

■ 통화중대기서비스정지

대기 화면 ▶ ▶ "Settings" ▶ "네트워크서비스" ▶ "통화중대기서비스" ▶ "통화중대기서비스정지" ▶ "예"

■ 통화를 보류하고 걸려온 전화 받기

전화가 걸려오면 ▶ <

전송전화서비스

■ 전송전화서비스시작

■ 전송전화서비<u>스정</u>지

대기 화면 ▶ "Settings" ▶ "네트워크서비스" ▶
"전송전화서비스" ▶ "전송전화서비스정지" ▶ "예"

해외 이용

해외에서 FOMA 단말기를 사용하기 전에 다음과 같은 항목을 참조하세요.

- "Mobile Phone User's Guide [International Services]" ("이용 가이드북[국제 서비스편]")
- "Mobile Phone User's Guide [Network Services]" ("이용 가이드북[네트워크 서비스편]")
- 도코모 국제 서비스 홈페이지
- FOMA의 단말기에 설치되어 있는 "해외이용가이드 (익보어 전용)"

일본에 전화 걸기

대기 화면 ▶ 0 (1초 이상) ▶ 8 1 ▶ 첫 번째 숫자 "0"을 빼고 상대방의 전화번호를 입력 ▶ <

• 영상 통화의 경우, 📭 [영상통화]를 누르세요.

체재 국가에서 타국(일본이외)으로 전화 걸기

대기 화면 ▶ 0 (1초 이상) ▶ "국가번호-지역번호 (도시번호)-상대방의 전화번호" 입력 ▶ <

- 해외 WORI D WING 사용자에게 전화를 걸 때는 국가번호 "81"을 입력하여 일본에 국제전화로 전화록 걸어 주세요
- 지역코드(도시 코드)가 "()"으로 시작학 때 "()"옥 산제 하세요.(이탈리아와 같은 몇몇 국가에 전화를 걸 때는 "0"이 필요할 수도 있습니다.)
- 영상 통화의 경우 [章[영상통화]록 누르세요

체재 국가 내에서 전화하기

대기 하면 ▶ "지역코드(도시 코드)-상대방의 전하번호" 입력 ▶ 🦯

● 영상 통화의 경우, ▮☞ [영상통화]를 누르세요.

귀국 후 설정

구인 시에는 귀코 후 자동으로 FOMA 네트워크에 전 속되도록 설정되어 있습니다.

■ FOMA 네트워크로 전환되지 않는 경우

대기 화면 ▶ 🕪 ▶ "Settings" ▶ "국제로밍" ▶

"네트워크" ▶ "3G/GSM 전환" ▶ "자동" ▶

"네트워크검색설정" ▶ "자동" ▶ "예"

문의 정보

종합 문의처<도코모 인포메이션 센터> (이용시간: 오전 9:00부터 오후 8:00까지)

000 0120-005-250 (무료)

영어 포르투갈어 중국어 스페인어 한국어로 지워됩니다

* 일부 IP전화는 사용불가

(이용시간: 오전 9:00부터 오후 8:00까지(연중무휴))

■ 도쿄모 흐대포 사용학 때(익보어 전용) ■ 익반 전하 사용학 때(익보어 전용)

(국번없이) 151 (무료) 0120-800-000 (무료)

*일반 전화로는 이용할 수 없습니다. *일부 P전화는 사용불가

고장 문의처

(이용시간: 24시간(연중무휴))

■ 도코모 휴대폰 사용할 때(일본어 전용) ■ 일반 전화 사용할 때(일본어 전용)

(국번없이) 113 (무료)

(무료)

*일반 전화로는 이용할 수 없습니다. *일부 P전화는 사용불가

• 통화 버튼을 누르기 전에 입력한 전화번호가 올바른지 확인하세요

해외에서의 FOMA 단말의 분실, 도난, 정산에 대하여 〈도코모 인포메이션 센터〉(24시간 접수)

(일본어 전용)

■ 도쿄모 흐대포 사용학 때

체재 국가의 국제전화 -81-3-6832-6600* (무료)

*일반 전화로 걸 때는 일본으로 걸 때 발생하는 국제 통화 요금이 부과됩니다.

- * I -04B로 이용하는 경우에는 +81-3-6832-6600로 연결됩니다 ("+"는 "0"버튼을 1초 이상 누릅니다.)
- 일반 전화 사용할 때(유니버셜 널버)

유니버셜 넘버용 -8000120-0151*

* 체재 국가 내 통화 요금 등이 부과되는 경우가 있습니다

●분실 · 도난 등의 경우에는 신속히 이용정지를 신청하십시오.

해외에서의 고장

(네트워크 지원 및 오퍼레이션 센터) (24시간 접수)


■ 도코모 휴대폰 사용할 때


체재 국가의 국제전화 -81-3-6718-1414* (무료)


- *일반 전화로 걸 때는 일본으로 걸 때 발생하는 국제 통화 요금이 부과됩니다.
- * I -04B로 이용하는 경우에는 +81-3-6718-1414로 연결됩니다 ("+"는 "0"버튼을 1초 이상 누릅니다)
- 일반 전화 사용할 때〈유니버셜 넘버〉


-8005931-8600*


- * 체재 국가 내 통화 요금 등이 부과되는 경우가 있습니다.
- ●고객님이 구입하신 FOMA 단말기가 고장난 경우에는 귀국 후에 도코모 지정 서비스 센터로 가져 오십시오.














索引

| あ | | 各部の名称と機能 | 4 | 自動キーロック | 34 |
|------------------|----|---------------|----|------------|----|
| | | カメラ | 54 | 充電のしかた | 19 |
| アイコンの見かた | | 画面設定 | 28 | 受話音量 | 38 |
| アフターサービス | | 画面メモを表示 | 51 | 商標 | 92 |
| アラーム | 63 | 画面メモを保存 | | 照明設定 | |
| 暗証番号 | | | | | |
| 安全上のご注意 | | キーロック | | スキャン結果の表示 | 78 |
| イヤホンの利用 | 5 | 記号入力 | 27 | スケジュール | |
| イルミネーション設定 | 30 | きせかえツール | | 静止画撮影 | 55 |
| 絵文字入力 | | 機能ガイド | 21 | 静止画撮影画面 | 54 |
| オールロック | | キャッチホン | 40 | 静止画表示 | 55 |
| おサイフケータイ | 62 | 公共モード (電源OFF) | 39 | 赤外線1件受信 | 68 |
| 音設定 | 28 | 公共モード | | 赤外線1件送信 | |
| オプション・関連機器 | 79 | | | 赤外線全件受信 | 69 |
| おまかせロック | 33 | 国際電話 | | | |
| おもしろフェイス撮影 | 56 | 国際ローミング | | 赤外線送受信 | |
| 主な仕様 | 87 | | | 赤外線ポート | 5 |
| 音楽データ再生 | 58 | | | セキュリティスキャン | |
| 音量設定 | 28 | t | | (スキャン機能) | 77 |
| 4) | | サポート | 70 | 設定リセット | |
| か | | 自局番号 | | セルフモード | |
| 海外利用 | 41 | 事前の準備 | | ソフトウェア更新 | |
| 顔文字入力 | 27 | 辞典 | | ソフトキー操作 | |
| | | | - | | |

| た | 電話帳登録 | 48 | 発着信/ | |
|-----------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---|
| | 電話帳登録件数 | 49 | メールロック設定 33 | 3 |
| 卓上ホルダ 19 | 電話帳の削除 | 49 | パノラマ撮影 56 | 6 |
| 端末暗証番号 31 | 電話帳の修正 | 49 | 番組再生 55 | 7 |
| 知的財産権 92 | 電話を受ける | 37 | 番組設定 57 | 7 |
| 着うたフル [®] | 電話をかける | 36 | 比吸収率 89 | 9 |
| ダウンロード 58 | 動画撮影 | 55 | 非通知着信 35 | 5 |
| 着信音選択 28 | 動画撮影画面 | | ファイル添付 44 | |
| 着信履歴 36 | | | 不在お知らせアイコン 23 | |
| 通話/メール履歴 49 | ドキュメントビューア | | プライバシーモード設定 34 | |
| ディスプレイの見かた 22 | 取り扱い上のご注意 | | フルブラウザ 52 | |
| データ管理65 | | | フルブラウザ切替 52 | _ |
| データのバックアップ 67 | な | | プレイリスト6 | |
| デコメール [®] 45 | ナビゲーションキー操作… | 24 | フレーム撮影 56 | |
| テレビ電話を受ける 37 | ネットワーク暗証番号 | | 付録 80 | - |
| テレビ電話をかける36 | | | 保証 | |
| 電源を入れる 20 | 11717 JJ CA | 00 | | _ |
| | | | | 冟 |
| | は | | 本体付属品 表紙裏 | 夏 |
| 電源を切る20 伝言メモ38 | | 63 | 本件小属品 表紙基 | 夏 |
| 電源を切る20 | バーコードリーダー | 63 | | |
| 電源を切る20 伝言メモ38 | バーコードリーダー バイブレータ設定 | 28 | ま 待受画面設定 29 | 9 |
| 電源を切る | バーコードリーダー バイブレータ設定 パターンデータ更新 | 28 77 | | 9 |

| メインメニュー | 23 | 英数字 | | i モードメール送信 | 44 |
|------------|----|--------------------|----|-----------------|----|
| メールの振り分け | 46 | | | i モードメール返信 | 46 |
| メニュー一覧 | 80 | Bookmarkから表示 51, 5 | | microSDカード | 65 |
| メニュー検索 | 21 | Bookmarkに登録 51,5 | 2 | microSDカードの | |
| メニュー設定切り替え | 29 | ecoモード 3 | 80 | 取り付けかた | 65 |
| メニュー操作 | 25 | FOMAカードの | | microSDカードの | |
| メモリ削除 | 35 | 取り付けかた1 | 8 | 取り外しかた | 66 |
| メモリ登録外着信拒否 | 35 | | 2 | microSDカードの | |
| 目次 | 1 | FOMA端末から利用できる | | フォーマット | 66 |
| 文字入力 | 26 | | 10 | Music&Videoチャネル | 57 |
| 文字入力画面 | 26 | | 9 | PINロック解除コード | 32 |
| 文字入力モードの | | | 9 | PIN1コード | 32 |
| 切り替え | 26 | i アプリダウンロード 5 | 9 | PIN2コード | 32 |
| 文字の入力方法 | 27 | | 3 | SAR | 89 |
| | | i モーション 6 | 0 | SMS | 47 |
| や | | i モーション再生 6 | 0 | SMS受信 | |
| 輸出管理規制 | 92 | i モーション再生画面 6 | 0 | SMS送信 | 47 |
| | | i モーション取得 6 | 0 | WORLD CALL | 37 |
| 5 | | i モード故障診断サイト 7 | 4 | WORLD WING | 41 |
| リダイヤル | 36 | i モードサイト表示 5 | 0 | | |
| 履歴表示設定 | | i モード問い合わせ 4 | 16 | | |
| 留守番電話サービス | 40 | i モードパスワード 3 | 32 | | |
| 路線図 | 64 | i モードメール受信 4 | 15 | | |

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお由込、各種資料請求をオンライントで承っております。

i Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き パケット通信料無料 i モードから

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要とな ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ち ります。
- ※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外 からのアクセスの場合は有料となります。
- なります。
- でない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご 相談ください。
- ※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID / パスワード」が必要と、※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。



マナーも一緒に携帯しましょう

公共の場所で携帯電話をご利用の際は周囲の心 くばりを忘れずに。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- ■使用禁止の場所にいる場合
 - ・航空機内、病院内や電車などの優先席付近では、必ず携 帯電話の電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- ■運転中の場合
 - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象と なります。
- ■劇場・映画館・美術館など、公共の場所にいる場合

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して、撮影や画像送信 を行う際はプライバシーなどにご配慮ください。



ドコモの環境への取組み

取扱説明書の薄型化

本書では、基本的な機能の操作について説明することにより、 取扱説明書の薄型化を図り、紙の使用量を削減いたしました。 よく使われる機能や詳しい説明については、使いかたガイド (本FOMA端末に搭載) やドコモのホームページでご確認い ただけます。

携帯電話の回収・リサイクル



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重 な資源を再利用するためにお客さまが不要と なってお持ちになる電話機・電池・充電器をブ **■トイルレリッイワルネットワー**。 ランド・メーカー問わず左記マークのあるお店 で回収し、リサイクルを行っております。お近 くのドコモショップへお持ちください。

• この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不 要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

66 0120-800-000

※一般電話などからはご利用いただけません。 ※一部のP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

●番号をよくご確認の ト、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にで連絡いただくか、ドコモホームページ、i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/ i モードサイト i Menu ▶ お客様サポート ▶ ドコモショップ

海外での紛失、盗難、精算などについて (ドコモ インフォメーションセンター) (24時間受付)

ドコモの携帯雷話からの場合

滞在国の国際雷話

-81-3-6832-6600*(無料)

*一般電話などからかけた場合には、日本向け诵話料がかかります。

※L-04Bからご利用の場合は+81-3-6832-6600でつながります(「+」は 「O | キーを1秒以上押します)。

一般電話などからの場合 〈ユニバーサルナンバー〉

> ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

-8000120-0151*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・恣難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱察口へご持参ください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

■―般電話などからの場合

(局番なしの) 113(無料) 😈 0120-800-000

※一般電話などからはご利用いただけません。※一部のP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間(年中無休)

海外での故障について

(ネットワークオペレーションセンター)(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話

-81-3-6718-1414*(無料)

*一般電話などからかけた場合には、日本向け涌話料がかかります。

※L-04Bからご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります(「+」は 「O | キーを1秒以上押します)。

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉 ユニバーサルナンバー用

-8005931-8600*

*滞在国内诵話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 LG Electronics Inc.





L-04B パソコン接続マニュアル

| データ通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
|--|----|
| データ通信 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2 |
| データ転送 (OBEX™通信) の準備の流れ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3 |
| データ通信の準備の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
| FOMA端末とパソコンを接続する ····· | 5 |
| インストール/アンインストール時の注意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
| L-04B通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする | 7 |
| インストールしたL-04B通信設定ファイル(ドライバ)を確認する · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 8 |
| L-04B通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする | 10 |
| ドコモ コネクションマネージャを使って通信の設定を行う | |
| ドコモ コネクションマネージャについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| ドコモ コネクションマネージャをインストールする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
| ドコモ コネクションマネージャを起動する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
| ドコモ コネクションマネージャを使わずに通信の設定を行う | |
| ダイヤルアップネットワークの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
| 通信を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
| ATコマンドについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
| ATコマンド一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |

パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、L-04Bでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「L-04B通信設定ファイル(ドライバ)」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信


FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末をパソコンと接続して、パケット通信とデータ転送(OBEX™通信)によるデータ通信をご利用いただけます。

- ●64Kデータ通信には対応していません。
- Remote Wakeupには対応していません。
- ●FAX通信はサポートしていません。
- ドコモのPDA「sigmarionⅢ」には対応していません。

データ転送(OBEXTM通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。



- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売)
- microSDカード
- ドコモケータイdatalink**
- ※ 本FOMA端末からパソコンへの画像送信は行えません。

お知らせ

FOMA端末で全件データ受信時、通信が中断され全件転送できない場合は、FOMA端末内のデータを全件削除してから再度操作してください。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる* ¹ 通信方式です。ネットワークに接続したままの 状態で必要なときにのみデータを送受信する使いかたに適しています。通信環境やネットワークの 混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信に対応した接続 先を利用して、受信時最大7.2Mbps/送信時最大384kbps(ベストエフォート方式)*2の高速 通信を行うことができます。

※1 多量のデータ通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

- ※2・最大7.2Mbps・最大384kbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。 実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や、通信環境により異なります。
 - ・FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するときは、通信速度 が遅くなる場合があります。

L-04Bは、海外でも3GまたはGPRSのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、 データ通信ができます。

ご利用にあたっての留意点

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)に対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先をご利用ください。

- ●DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- 「mopera」のサービス内容および接続設定方法については「mopera」のホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

パケット通信の条件

FOMA端末とパソコンなどを接続して通信を行うには、次の条件*が必要になります。ただし、条件が整っていても基地局の混雑状況や電波状態によって通信できないことがあります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル O2 (別売) が利用できるパソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- ●アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- ※ 日本国内の場合です。

ご使用になる前に

動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は次のとおりです。

動作環境の最新情報についてはドコモホームページをご確認ください。

| 項 目 | 必要環境 |
|---------------|---|
| パソコン本体 | PC/AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器 USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠) ディスプレイ解像度800×600ドット*5、High Color (65,536色) 以上を推奨 |
| OS*1 | Windows 7 (32ビット/64ビット) Windows Vista (32ビット/64ビット) Windows XP |
| 必要メモリ*2 | Windows 7 (32ビット): 1Gバイト以上 Windows 7 (64ビット): 2Gバイト以上 Windows Vista: 512Mバイト以上 Windows XP: 128Mバイト以上 |
| ハードディスク容量*2*3 | 5Mバイト以上の空き容量 |
| Webブラウザ*4 | • Internet Explorer 6.0以上 |
| メールソフト**4 | • Windowsメール、およびOutlook Express 6.0 |

^{※1} OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。

※2 必要メモリ、ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。

- ※3 ドコモ コネクションマネージャは、10Mバイト以上の空き容量が必要です。
- ※4 ドコモ コネクションマネージャの場合のみ必要な動作環境です。
- ※5 ドコモ コネクションマネージャは、1024×768ドット以上を推奨します。
- ●メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer7.0以降です。 CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。
 - ①「

 「(スタート)」

 「コンピューター」

 を順にクリックする
 - Windows Vistaの場合
 - 「 (スタート)」 ▶ 「コンピュータ」を順にクリックする
 - Windows XPの場合

「スタート」▶「マイコンピュータ」を順にクリックする

- ② CD-ROMのアイコンを右クリック▶「開く」を選択
- ③ [index.html] をダブルクリックする
- ※ Windows XPの場合、推奨環境はMicrosoft Internet Explorer6.0以降です。
- 付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、 Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。 「はい」をクリックしてください。

必要な機器について

データ通信を利用するには、FOMA端末とパソコン以外に次の機器、およびソフトウェアが必要 です。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル O2(別売)またはFOMA USB接続ケーブル(別売)
- L-O4B用CD-ROM(付属品)

お知らせ

- USBケーブルは、専用のFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02、またはFOMA USB接続ケーブルをお買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ転送(OBEXTM通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル O2 (別売) をご利用になる場合には、L-O4B通信設定ファイルをインストールしてください。

L-O4B通信設定ファイルをダウンロード、インストールする


- 付属のCD-ROMからインストール
 - または
- ドコモのホームページからダウンロードし、インストール



データ転送

データ通信の準備の流れ

FOMA端末とパソコンを接続してパケット通信を利用する場合の準備の流れは次のとおりです。



L-04B通信設定ファイルとドコモ コネクションマネージャについて

L-04B通信設定ファイル(ドライバ)

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続して、パケット通信やファイル転送をするために必要なソフトウェア(ドライバ)です。

ドコモ コネクションマネージャ

パケット通信の接続先(APN)やダイヤルアップなどの設定を簡単に行うためのソフトウェアです。

FOMA端末とパソコンを接続する

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) で接続する方法について説明します。

USBモード設定

USBモードを設定する

FOMA端末の「USBモード設定」を「通信モード」にします。


】 ☞▶「Settings」▶「その他」▶「USBモード設定」



7 「通信モード」

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) で接続する

- FOMA端末の外部接続端子カバーを開け(①)、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル O2の外部接続コネクタをラベル面を上にしてまっすぐ「カチッ」と音がするまで差し込む(②)
- **2** FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のUSBコネクタをパソコンのUSB端子に接続する(③)



取り外しかた

① FOMA 充電機能付USB接続ケーブル O2(別売)の外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く(❶)



② パソコンのUSB端子からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を引き抜く(2)

お知らせ

- 通信の切断、誤動作、データ消失の原因となるため、データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を 取り外さないでください。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のコネクタは無理に接続しないでください。故障の原因となります。各コネクタの向きや角度が正しくないと、接続できません。各コネクタの向きや角度が正しいときは、強い力を入れなくてもスムーズに接続できるようになっています。うまく接続できないときは、無理に行わずに、もう一度コネクタの向きや角度、形状などを確認してください。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02は無理に取り外さないでください。無理に引っ張ろうとすると故障の原因となります。

インストール/アンインストール時の注意点

L-04B通信設定ファイル(ドライバ)やドコモ コネクションマネージャのインストール/アンインストール時は、次の点にご注意ください。

- ●インストール/アンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストール/アンインストールを行うとエラーになります。パソコンの管理者権限に関する設定や操作については、各パソコンメーカまたはマイクロソフト社にお問い合わせください。
- インストール/アンインストールを行う前に、他のソフトウェアが稼動していないことを確認してください。 稼動している場合は、ソフトウェアを終了させてから行ってください。

■ Windows 7の場合

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。パソコンの管理者権限に関する設定や操作については、各パソコンメーカまたはマイクロソフト社にお問い合わせください。

■ Windows Vistaの場合

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[許可] または [続行] をクリックするか、パスワードを入力して [OK] をクリックしてください。パソコンの管理者権限に関する設定や操作については、各パソコンメーカまたはマイクロソフト社にお問い合わせください。

L-04B通信設定ファイル (ドライバ) をインストールする

FOMA端末とパソコンをはじめてFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) で接続する場合は、L-04B通信設定ファイルをインストールしておく必要があります。

- L-04B通信設定ファイルのインストールは、必ずFOMA端末とパソコンが接続されていない状態で開始してください。
- ●操作の前に、必ず「インストール/アンインストール時の注意点」(P6)を参照してください。

例: Windows 7の場合

L-O4B用CD-ROMをパソコンにセットする 「L-O4B CD-ROM」画面が表示されます。



- 「データリンクソフト・各種設定ソフト」をクリックする
- 3 「L-O4B通信設定ファイル(USBドライバ)」 画面上の「Windows® 7(32ビット版)用」 をクリックする
 - お使いのパソコンの環境に合ったドライバをお選びく ださい。



- 4 開いたフォルダの中から「LO4B_32_ins.exe」をダブルクリックし、「ユーザーアカウント制御」画面で[はい]をクリックする
 - Windows Vistaの場合は、「ユーザーアカウント制御」画面で [続行] をクリックします。
 - Windows XPの場合は、「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。

【インストール開始】をクリックする

インストール完了画面が表示されたら、[OK] をクリックします。



★ FOMA端末とパソコンを接続する

パソコンがFOMA端末を認識すると、ポップアップが出てドライバがインストールされます。 続いて、L-04B通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認してください。→P8

- 接続方法→P5
- FOMA端末の電源が入っている状態で接続してください。

インストールしたL-O4B通信設定ファイル(ドライバ)を確認する

L-O4B通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認します。

例: Windows 7の場合

- - Windows Vistaの場合「③ (スタート)」 ▶ 「コントロールパネル」 ▶ 「システムとメンテナンス」を順にクリックします。
 - Windows XPの場合
 「スタート」▶「コントロールパネル」▶「パフォーマンスとメンテナンス」▶「システム」を順にクリックします。

「デバイスマネージャー」をクリックする


- Windows Vistaの場合 「デバイスマネージャ」▶ [続行] を順にクリックします。
- Windows XPの場合 「ハードウェア」タブをクリック▶ [デバイスマネージャ] をクリックします。

お知らせ

L-04B通信設定ファイルをインストールするときに、正常にインストールされない場合があります。このような場合は、アンインストールの操作を行ってL-04B通信設定ファイルを一度削除してから、再度インストールしてください。→P10

3 各デバイス表示をクリックして、インストールされたドライバ名を確認する

「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」「ポート(COMとLPT)」「モデム」の各デバイスにすべてのドライバが表示されていることを確認します。



Windows 7の場合

| デバイス表示 | ドライバ名 |
|---------------------|---------------------|
| ユニバーサルシリアルバスコントローラー | FOMA LO4B |
| ポート (COMとLPT) | FOMA LO4B OBEX Port |
| モデム | FOMA LO4B |

FOMA端末の通信ポート番号を確認するには

ドコモ コネクションマネージャを使わずに通信の設定を行うときなどに、FOMA端末のモデム名や通信ポート (COMポート) の番号が必要になる場合があります。デバイスマネージャ画面から確認する方法を説明します。

- ① FOMA端末とパソコンを接続する
 - 接続方法→P5
- ②「インストールしたL-04B通信設定ファイル(ドライバ) を確認する」の操作1~2を行う
- ③「モデム」をクリック▶「FOMA LO4B」を選択▶メニューバーから[操作]▶[プロパティ]を順にクリック▶「モデム」タブをクリックする

「ポート:」の右側にFOMA端末のCOMポート番号が表示されます。

デバイスのアイコンを確認するには

ドライバが正しくインストールされると、デバイスのアイコンも同時にインストールされます。L-04Bのアイコンが正しく表示されているかどうかを確認する方法を説明します。

- Windows XP、および、Windows Vistaはデバイスアイ コン機能には対応していません。
- ① FOMA端末とパソコンを接続する

パソコンがFOMA端末を認識すると、ポップアップが 出てドライバがインストールされます。

- 接続方法→P5
- FOMA 端末の電源が入っている状態で接続してください。

パソコンのデバイスとプリンター情報が表示されます。FOMA端末のデバイス情報とデバイスアイコンが正しく表示されているかを確認します。



L-04B通信設定ファイル (ドライバ) をアンインストールする

L-O4B通信設定ファイルのアンインストールが必要な場合は、次の手順で行います。

- L-04B通信設定ファイルのアンインストールは、必ずFOMA端末とパソコンが接続されていない状態で開始してください。
- ●操作の前に、必ず「インストール/アンインストール時の注意点」(P6)を参照してください。

例: Windows 7の場合

「プログラムのアンインストールまたは変更」画面が表示されます。

- Windows Vistaの場合
 - 「⑧ (スタート)」▶「コントロールパネル」▶「プログラムのアンインストール」を順にクリックします。
- Windows XPの場合
 「スタート」▶「コントロールパネル」▶「プログラムの追加と削除」を順にクリックします。

プ「FOMA LO4B USB」を選択▶「アンインストールと変更」をクリックする

- Windows Vistaの場合「FOMA LO4B USB」を選択▶「アンインストールと変更」▶ [続行] をクリックします。
- Windows XPの場合 「FOMA LO4B USB」を選択▶「変更と削除」をクリックします。
- 🧣 [開始]をクリックする



4 アンインストールの確認画面で[OK]をクリックする アンインストールが終了します。

ドコモ コネクションマネージャについて

「ドコモ コネクションマネージャ」は、定額データ通信および従量データ通信を行うのに便利なソフトウェアです。「mopera U」のお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行うことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。



本書では、ドコモ コネクションマネージャのインストール方法までをご案内いたします。

端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(「mopera U」など)のご契約が必要です。 詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

お知らせ

< (i モードパケット定額サービスなど含む) のご利用について>

パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例:アプリケーションや音楽・動画データ、OS・ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。なお、本FOMA端末をパソコンなどにUSBケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMAのパケット定額サービス「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」の定額対象外通信となりますのでご注意ください。

<定額データプランのご利用について>

 定額データブランを利用するには、定額データ通信に対応した料金ブラン・インターネットサービスプロバイダに ご契約いただく必要があります。詳しくはドコモのホームページをご確認ください。

<moperaのご利用について>

 接続設定方法については「mopera」のホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に

インストールの流れ

- ① FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)または USBケーブルを用意する
- ② サービスおよびインターネットサービスプロバイダの契約内容を確認する
- ③ ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に起動しないように設定を変更する
 - 「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」→P12

Internet Explorerの設定について

本ソフトをインストールする前に、Internet Explorerのインターネットオブションで、接続の設定を [ダイヤルしない] に設定してください。

- ① Internet Explorerを起動し、[ツール] ▶[インターネットオプション] を 選択する
- ② [接続] タブを選択し、[ダイヤルしない] を選択する
- ③ [OK] をクリックする



お知らせ

<ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について>

本ソフトには、以下のソフトと同等の機能が搭載されているため、以下のソフトを同時にご利用いただく必要はありません。

必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインストールを実施してください。

- 同時利用いただく必要のないソフト
- mopera Uかんたんスタート
- Uかんたん接続設定ソフト
- FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ

また、本ソフトでMzone(公衆無線LAN接続)を利用する場合は、以下の公衆無線LAN接続ソフトはアンインストールを行ってください。

※以下のソフトを同時にインストールした場合、本ソフトでのMzone接続はご利用いただけません。

- U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティプログラム

■ ドコモ コネクションマネージャを使用するユーザーでログオンする

■ Windows 7/Windows Vistaの場合

管理者アカウントが必要です。管理者アカウント以外でログオンしている場合は、インストールの途中で、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。

■ Windows XPの場合

Administratorsグループに所属しているユーザーや「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンします。

🤈 起動しているアプリケーションをすべて終了する

ウイルス対策ソフトを含む、Windows上に常駐しているプログラムも終了します。

例:タスクバーに表示されているアイコンを右クリックし、「閉じる」または「終了」を選択します。

ドコモ コネクションマネージャをインストールする

L-04B用CD-ROMの案内に従ってイン ストーラーを起動する

「インターネット接続」を選択し、「本CD-ROMからの FOMAデータ通信の設定方法」にある「③ドコモ コネクションマネージャのインストール」から「インストール」を選択します。





お知らせ

- Windows XPで、MSXML6・Wireless LAN APIが環境にない場合は、ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に、それらをインストールする必要があります。確認の画面が表示されたときは [Install] ボタンを押して、MSXML6・Wireless LAN APIをインストールします。MSXML6・Wireless LAN APIのインストール完了後、Windowsを再起動すると、自動的にドコモ コネクションマネージャのインストールがはじまります。
- 🤈 Windows 7の場合は[はい]を、Windows Vistaの場合は[続行]をクリックする
 - Windows XPの場合、「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。すぐにセットアッププログラムが起動します。





Windows Vista



🧣 [次へ]をクリックする



4 注意事項を必ず確認のうえ、[次へ]をク リックする



5 使用許諾契約書の内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックする



6 インストール先のフォルダを確認して、 [次へ]をクリックする



7 [インストール]をクリックする インストールがはじまります。

8 [完了]をクリックする これでインストールは完了です。



ドコモ コネクションマネージャを起動する

- 】「⑥(スタート)」▶「すべてのプログラム」▶「NTT DOCOMO」▶「ドコモ コネク ションマネージャ」▶「ドコモ コネクションマネージャ」を順にクリックする
 - ドコモ コネクションマネージャを起動します。
 - Windows Vistaの場合

「❸ (スタート)」▶「すべてのプログラム」▶「NTT DOCOMO」▶「ドコモ コネクションマネージャ」▶「ドコモ コネクションマネージャ」を順にクリックします。

- Windows XPの場合
 - 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「NTT DOCOMO」▶「ドコモ コネクションマネージャ」▶ 「ドコモ コネクションマネージャ」を順にクリックします。
- **2** 初回起動時には、自動的に設定ウィザード が表示される

以降はソフトの案内に従って操作・設定をすることで、インターネットに接続する準備が整います。

詳しくは、『ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル』をご覧ください。



お知らせ

インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。

通信をご利用にならない場合は、必ずドコモ コネクションマネージャの[切断する] ボタンで通信を切断してください。

OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。



ダイヤルアップネットワークの設定

ドコモ コネクションマネージャを使用せずに、パケット通信のダイヤルアップ接続を設定する方法について説明します。

接続先(APN)を設定する

パケット通信で使う接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は最大11件設定でき、登録番号(cid)で管理します。

設定には、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

- お買い上げ時、登録番号 (cid) 1にはmopera.ne.jp、3にはmopera.netが設定されていますので、接続先を設定するときは、cid2、または4~11に設定してください。
- Windows 7、および、Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows 7、および、Windows Vistaで設定する場合は、Windows 7、および、Windows Vistaに対応する通信ソフトをで使用ください。設定方法については、で使用になるソフトの取扱説明書などをで参照ください。
- 「mopera U」「mopera」以外の接続先(APN)については、ご利用のプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

例: Windows XPの場合

- FOMA端末とパソコンを接続する
 - 接続方法→P5
- **2** 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ハイパーターミナル」を順にクリックする

ハイパーターミナルが起動します。

3 「名前」欄に任意の接続先名を入力▶ [OK]をクリックする



【電話番号」欄に実在しない電話番号(「O」など)を入力▶「接続方法」に「FOMA LO4B」と表示されていることを確認▶ [OK]をクリックする

複数のモデム名が「接続方法」欄に表示されるときは、FOMA端末のモデム名を確認して、選択してください。→P8



5 接続画面で[キャンセル]をクリックする ハイパーターミナルの入力画面が表示されます。

______接続先(APN)を入力▶☑を押す

AT+CGDCONT=<cid>,"<PDP type>","<APN>"回の形式で入力します。

<cid>、<PDP type>、<APN>の部分には、それぞれ次の情報を任意で入力してください。 入力後、「OK」と表示されれば、接続先(APN)の設定は完了です。



cid2にPDP typeがPPP、APNがXXX.comの 接続先を登録する場合

cid : 2、4~11の内の任意の番号を入力します。

※ 既にcidが設定されている番号を選択した場合は、設定が上書きされますのでご注意ください。

PDP type:接続先が対応する接続方式をPPPまたはIPのどちらかから選択して、""で囲んで入力します。

APN :接続先 (APN) を" "で囲んで入力します。

- 入力した文字が表示されない場合は、ATE1 回を入力してください。
- ■指定したcidの接続先(APN)の設定をリセットする場合 AT+CGDCONT=<cid>□を入力します。
- 設定されている接続先 (APN) を確認する場合 AT+CGDCONT? □を入力します。

7 「ファイル」▶「ハイパーターミナルの終了」を順にクリックする

8 切断の確認画面で[はい]をクリック▶保存の確認画面で[いいえ]をクリックする
ハイパーターミナルが終了し、接続先(APN)の設定が完了します。

お知らせ

- 接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末を接続する場合は接続先(APN)を登録し直してください。
- パソコンに登録されている接続先(APN)を継続利用する場合は、FOMA端末の同じ登録番号(cid)に同じ接続先(APN)を登録してください。

発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信時に接続先に発信者番号を通知するかどうかを設定できます。ここでは、ATコマンド (*DGPIRコマンド→P28)を使って、接続する前に設定する方法を説明します。 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には、十分ご注意ください。

「接続先(APN)を設定する」(P16)の操作1~5を行う

2 発信者番号の通知(186)/非通知(184) をATコマンドで設定する

AT*DGPIR=<n>の形式で以下のように入力します。 入力後、「OK」と表示されれば、通知/非通知の設定は 完了です。

- 入力した文字が表示されない場合は、ATE1 回を入力 してください。
- 発信者番号を非通知にする場合

ハイパーターミナルが起動します。

AT*DGPIR=1 ₽

発信/着信応答時に自動的に184が付きます。

■ 発信者番号を通知する場合

AT*DGPIR=2₽

発信/着信応答時に自動的に186が付きます。

■ * DGPIRコマンドによる通知/非通知の設定を初期値(設定なし)に戻す場合 AT * DGPIR=0 ②

お知らせ

 ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、発信者番号を 「通知」に設定する必要があります。

接続先番号による発信者番号の通知/非通知の設定について

ダイヤルアップネットワークの設定時(P19)に接続先番号に186(通知)/184(非通知)を付けても、発信者番号の通知/非通知を設定できます。

接続先番号、および*DGPIRコマンドの各設定による発信者番号の通知/非通知の状態は以下のようになります。

| 接続先番号の設定 | * DGPIRコマンドによる設定 | | | |
|--------------------|---------------------------|-----|----|--|
| (cid=3の場合) | 設定なし | 非通知 | 通知 | |
| *99***3# | 通知 非通知 | | 通知 | |
| 184 * 99 * * * 3 # | 非通知(接続先番号の設定(184)が優先されます) | | | |
| 186 * 99 * * * 3 # | 通知(接続先番号の設定(186)が優先されます) | | | |



ダイヤルアップネットワークの設定をする

パソコンから通信(ダイヤルアップネットワーク)の設定をします。

● 「mopera U」「mopera」以外に接続する場合の設定内容については、ご利用のプロバイダまたはネット ワーク管理者へお問い合わせください。

例: <cid>=3に登録されているドコモのインターネット接続サービス「mopera U」へ接続する場合

Windows 7で設定する場合

- 「๑(スタート)」▶「コントロールパネル」▶「ネットワークとインターネット」▶「ネットワークと共有センター」を順にクリックする
- う
 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックする
- 🧣 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択▶ [次へ]をクリックする
- 4 モデムの選択画面が表示された場合は「FOMA LO4B」をクリックする モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。
- 各種設定を行い、[接続]をクリックする
 - 「ダイヤルアップの電話番号」欄に接続先の番号を入 力します。
 - 「接続名」欄に任意の接続名を入力します。
 - 「ユーザー名」「パスワード」の各欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。
 - 「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、 「ユーザー名」「パスワード」は空欄でも接続できます。



- 6 「(接続名)に接続中…」画面で[スキップ]をクリックする 接続テストは行わずに、設定のみ確認します。
- ₹ [閉じる]をクリックする



- 8 「◎(スタート)」▶「コントロールパネル」▶「ネットワークとインターネット」▶「ネットワークと共有センター」を順にクリックする
- 「アダプターの設定の変更」▶作成したダイヤルアップのアイコンを選択▶右クリックして「プロパティ」をクリックする
- 【↑「全般」タブの画面で設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデムーFOMA LO4B」のみにチェックが付いていることを確認します(チェックが付いていない場合には、チェックします)。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します(チェックが付いている場合は、チェックを外します)。



| 「ネットワーク」タブをクリック▶各種設 定を行う

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」にチェックを付けます。

「QoSパケットスケジューラ」の設定は、プロバイダ またはネットワーク管理者の指定に従ってください。

TCP/IPを設定する場合は、「プロパティ」をクリックします。設定については、プロバイダまたはネットワーク管理者に確認してください。



- **17** 「オプション」タブをクリック▶[PPP設定]をクリックする
- 【3 すべての項目のチェックを外す▶[OK] をクリックする



<mark>┃</mark> 【オプション】タブの画面で[OK]をクリックする

Windows Vistaで設定する場合

- 】「❷(スタート)」▶「接続先」を順にクリックする
- **介** 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックする
- 3 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択▶ [次へ]をクリックする
- 4 モデムの選択画面が表示された場合は「FOMA LO4B」をクリックする モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。
- 【 各種設定を行い、[接続]をクリックする
 - 「ダイヤルアップの電話番号」欄に接続先の番号を入 力します。
 - 「接続名」欄に任意の接続名を入力します。
 - 「ユーザー名」「パスワード」の各欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。
 - 「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、 「ユーザー名」「パスワード」は空欄でも接続できます。



- 💪 「(接続名)に接続中...」画面で[スキップ]をクリックする
 - 接続テストは行わずに、設定のみ確認します。
 - [スキップ] をクリックしない場合、インターネットに接続されますのでご注意ください。
- **7** 「接続をセットアップします」▶ [閉じる] をクリックする



- ♀「⑥(スタート)」▶「接続先」を順にクリックする
- **9** 作成したダイヤルアップのアイコンを選択▶右クリックして「プロパティ」をクリックする

【↑ 「全般」タブの画面で設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデムーFOMA LO4B」のみにチェックが付いていることを確認します(チェックが付いていない場合には、チェックします)。

 「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します(チェックが付いている場合は、 チェックを外します)。



】 「ネットワーク」タブをクリック▶各種設 定を行う

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」にチェックを付けます。

「QoSパケット スケジューラ」の設定は、プロバイダ またはネットワーク管理者の指定に従ってください。

TCP/IPを設定する場合は、「プロパティ」をクリックします。設定については、プロバイダまたはネットワーク管理者に確認してください。



- **17** 「オプション」タブをクリック▶[PPP設定]をクリックする
- 【3 すべての項目のチェックを外す▶[OK] をクリックする



<mark>┃</mark>┃[オプション]タブの画面で[OK]をクリックする

Windows XPで設定する場合

- 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「新しい接続ウィザード」を順にクリックする
- **2** 新しい接続ウィザード画面で[次へ]をクリックする



- 【「インターネットに接続する」を選択▶[次へ]をクリックする
- 【 「接続を手動でセットアップする」を選択▶[次へ]をクリックする
- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択▶ [次へ]をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された場合は「モデムーFOMA LO4B」を選択▶ [次へ]をクリックする

デバイスの選択画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。

7 [ISP名]欄に任意の名前を入力▶[次へ] をクリックする



【電話番号」欄に接続先の番号を入力▶
「次へ」をクリックする



- 接続の利用範囲を選択 [次へ]をクリックする
 - ユーザーの選択を任意で行ってください。
 - パソコンの設定によっては、この画面が表示されない場合があります。

【 「ユーザー名」「パスワード」「パスワード の確認入力」の各欄に入力▶ [次へ]をクリックする

プロバイダまたはネットワーク管理者から指定された 設定を入力します。

「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、空欄でも接続できます。



|| [完了]をクリックする

新しく作成した接続ウィザードが表示されます。

- **12** 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワーク接続」を順にクリックする
- | **3** 作成したダイヤルアップのアイコンを選択▶「この接続の設定を変更する」をクリックする



- 【 「全般」タブの画面で設定を確認する
 - パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続方法」欄で「モデムーFOMA LO4B」のみにチェックを付けます。
 - 「ダイヤル情報を使う」のチェックを外します。



【5 「ネットワーク」タブをクリック▶各種設 定を行う

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000,Internet」を 選択します。
- 「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」にチェックを付けます。「QoSパケットスケジューラ」の設定は変更できません。



┇ [設定]をクリックする

7 すべての項目のチェックを外す▶[OK] をクリックする



┃ 【「ネットワーク」タブの画面で[OK]をクリックする

通信を行う

ドコモ コネクションマネージャを使わない通信および通信の切断の操作について説明します。

- 通信する前にFOMA端末がパソコンに正しく接続されていることを確認してください。→P5
- ●通信するときは、設定に使用したFOMA端末を接続してください。異なるFOMA端末を接続した場合は、 L-04B通信設定ファイルの再インストールが必要になる場合があります。

例: Windows 7の場合

- 「

 「②(スタート)」▶「コントロールパネル」▶「ネットワークとインターネット」▶
 「ネットワークと共有センター」▶「アダプターの設定の変更」を順にクリック▶設
 定した接続先のアイコンをダブルクリックする
 - Windows Vistaの場合
 - 「凾(スタート)」▶「接続先」を順にクリック▶設定した接続先を選択▶「接続」をクリックします。
 - Windows XPの場合
 - 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワーク接続」を順にクリック▶設定した接続先のアイコンをダブルクリックします。

2 「ユーザー名」「パスワード」を入力▶ [ダイヤル] をクリックする

接続先に接続されます。

- 「mopera U」または「mopera」に接続する場合は「ユーザー名」「パスワード」の各欄は空欄のまま、 [ダイヤル]をクリックしても接続できます。その他のプロバイダやダイヤルアップ接続を選択した場合は、「ユーザー名」「パスワード」の各欄に入力し、 [ダイヤル]をクリックしてください。
- ユーザー名とパスワードの保存、またはパスワードの 保存にチェックを付けると、次回からは入力を省略で きます。
- OSの種類によっては、ダイヤルアップを接続すると接続の完了画面が表示されます。ただし、以前に接続完了のメッセージを表示しない設定にした場合は、完了画面は表示されません。



通信を切断する

インターネットブラウザを終了しただけでは通信が切断されない場合があります。次の操作を行い、確実に切断してください。

パソコンのタスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリックする



2 [切断]をクリックする 通信が切断されます。

接続状態を示す画面が表示されます。



お知らせ

• パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。

ATコマンドについて

パソコンでFOMA端末の機能の設定や状態の確認を行うためのコマンド(命令)です。通常は通信ソフトがATコマンドを発行するので、ATコマンドを意識する必要はありません。独自にATコマンドを入力してFOMA端末を制御したい場合に利用します。

ATコマンドの入力形式

ATコマンドの入力はハイパーターミナルなどの通信ソフトのターミナルモード画面で行います。

● ターミナルモードとは、パソコンで入力された文字が通信ポートに接続されている回線に送信されるモードのことを示します。

入力例



- ATコマンドは、コマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。通信ソフトのターミナルモード画面では、最初の文字から回の直前の文字までが「1行」になります。ATコマンドも含めて256文字まで入力できます。
- ATコマンドは、コマンドに続くパラメータも含めて、必ず半角英数字で入力してください。
- ●入力した文字が表示されない場合は、ATE□を入力してください。

ATコマンド一覧

L-O4B Modemで使用できるATコマンドです。

- ●以下のコマンドは、入力可能ですが機能しない無効なコマンドです。
 - AT (ATのみ入力)
 - ATSO (自動着信するまでの呼び出し回数設定)
 - ATS6 (ダイヤルするまでのポーズ時間設定)
 - ATS8 (カンマダイヤルによるポーズ時間設定)
 - ATS10 (自動切断までの遅延時間設定)

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|--------------|---|---|--|
| A/ | 直前に実行したATコマン ドを再実行します。入力の 最後にキャリッジリターン (CR)の入力は不要です。 | _ | A/ OK |
| AT%V | FOMA端末のバージョンを 表示します。 | | AT%V LO4B- MSM3540- VXXX-XXX- XXXX-DCM-JP X [XXX XX 2008 XX:XX:XX] OK |
| AT&C <n></n> | DTEへの回路CD信号の動作条件を選択します。 | n=0: CDは常にON n=1: CDは相手モデムのキャリ アに応じて変化する(初期 値) | AT&C1 OK |

27

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|-------------------------------------|---|--|---|
| AT&D <n></n> | DTEから受け取る回路ER 信号がオンまたはオフへ遷 移したときの動作を選択し ます。 | n=O:ERの状態を無視する(常にONとみなします) n=2:回線を切断しERがONから OFFに変化すると、オフラインコマンド状態になる (初期値) | AT&D2 OK |
| AT&F <n></n> | すべてのレジスタを工場出 荷時の設定値に戻します。 通信中にこのコマンドが入 力された場合は、回線切断 の処理が行われます。 | n=0のみ指定可能(省略可) | _ |
| AT&W <n></n> | 現在の設定値をFOMA端末 に記憶します。 | n=0のみ指定可能(省略可) | _ |
| AT*DANTE | FOMA端末の電波状態(アンテナマークの棒の本数)を表示します。 | リザルトの書式: *DANTE: <m> m=0: 圏外の状態 m=1: アンテナが0本または1本 表示される状態 m=2: アンテナが2本表示される 状態 m=3: アンテナが3本表示される 状態</m> | AT * DANTE * DANTE:3 OK |
| AT*DGPIR= <n></n> | パケット通信時に、接続先への発信者番号の通知/非通知を設定します。 本コマンドの設定は、発信時に有効です。 なお、ダイヤルアップネットワークの設定で、接続先の番号に184 (非通知) / 186 (通知) を付けても設定できます。→P19 | n=0: APNの設定のまま接続 n=1: APNに184 (非通知)を 付加して接続 n=2: APNに186 (通知)を付 加して接続 AT*DGPIR? : 現在の設定値を表示する | AT*DGPIR=0 OK AT*DGPIR? *DGPIR:0 OK |
| AT*DRPW | FOMA端末の受信電力指標 値を表示します(最小値~ 最大値:0~75)。 | _ | AT*DRPW *DRPW:25 OK |
| AT+CACM=" <pas swd>"</pas | FOMAカードに記録される 累積課金の値をリセットし ます。 | passwd:PIN2コード 入力したPIN2コードが正しかった 場合は、累積課金の値をリセット します。 | (PIN2コードとして「1234」を入力) AT+CACM="1234" OK |
| AT+CBC | FOMA端末の電池残量を表示します。 | リザルトの書式: +CBC: bcs=0:電池パックより電源が供給されている状態 bcs=1:電池パックより電源が供給されていない状態 bcs=2:FOMA端末に電池パックが接続されていない状態 bcs=3:電源供給エラーによるFOMA端末から発信不可の状態 bcl:電池残量を0~100の数値で表示する | AT+CBC +CBC:0,70 OK |
| AT+CGDCONT | パケット通信の接続先 (APN) を設定します。 | P34をご参照ください。 | P34をご参照くだ さい。 |

28

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|-------------------|---|---|---|
| AT+CGEQMIN | PPPパケット通信の接続確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうか判定する基準値を登録します。 | P34をご参照ください。 | P35をご参照くだ さい。 |
| AT+CGEQREQ | PPPパケット通信の発信時 にネットワーク側へ要求す るQoS(サービス品質)を 設定します。 | P35をご参照ください。 | P35をご参照くだ さい。 |
| AT+CGMR | FOMA端末のバージョンを 表示します。 | _ | AT+CGMR XXXXXXXXXX XXXXX OK |
| AT+CGREG= <n></n> | ネットワークへの登録状態 を通知するかどうかを設定 します。ネットワークから 応答される通知情報に応じ て圏内または圏外を表示し ます。 | n=0:通知なし(初期値) n=1:通知あり 圏内/圏外が切り替わると 通知する | AT+CGREG=1 OK (通知ありに設定し た場合) |
| | | AT+CGREG? : 現在の状態を表示する リザルトの書式: +CGREG: <n>,<stat> n:通知のあり/なしの現在の設定値を表示する stat=0:パケット通信圏外 stat=1:パケット通信圏内 stat=4:不明 stat=5:パケット通信圏内(ローミング時)</stat></n> | AT+CGREG? +CGREG: 1,0 OK (パケット通信圏外 の場合) |
| AT+CGSN | FOMA端末の製造番号を表示します。 | - | AT+CGSN XXXXXXXXXXX XXXX OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|---|---|--|---|
| AT+CMEE= <n></n> | FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。 | n=0:通常のERROR リザルトを 用いる(初期値) n=1:+CME ERROR: <err>リザ ルトコードを使用し、 <err>は数値を用いる n=2:+CME ERROR:<err>リザ ルトコードを使用し、 <err>は文字を用いる AT+CMEE? :現在の設定値を表示する 右記は誤ったPINロック解除コード、およびPIN 1/PIN2コードを入 力した場合の表示例です。</err></err></err></err> | AT+CMEE=0 OK AT+CPIN="123 45678","1234" ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CPIN="123 45678","1234" +CME ERROR: 16 AT+CMEE=2 OK AT+CPIN="123 45678","1234" +CME ERROR: incorrect |
| AT+CNUM | FOMA端末の自局電話番号 を表示します。 | リザルトの書式: +CNUM:、 <number>、<type> number:自局電話番号 type=129 :電話番号に「+」(国際アクセス コード)を含まない type=145 :電話番号に「+」(国際アクセス コード)を含む</type></number> | password AT+CNUM +CNUM:,"090XX XXXXXX",129 OK |
| AT+CPAS | FOMA端末への制御信号が 使用できる状態かどうかを 表示します。 | リザルトの書式: +CPAS: <pas> pas O:FOMA端末への制御信号の送受 信が可能</pas> | AT+CPAS +CPAS:0 |
| AT+CPIN=" <pin>" [,"<newpin>"]</newpin></pin> | FOMA端末にPINコードを 入力します。 | PIN1/PIN2/PINロック解除コードを入力します。 AT+CPIN? : PIN1またはPIN2コードの状態を示します。リザルトコードについてはP36を参照してください。 ※AT+CPINによってPIN認証は可能ですが、FOMA端末には表示されません。ご注意ください。 | AT+CPIN? +CPIN: SIM PIN OK (PIN1またはPIN2 コードとして 「1234」を入力) AT+CPIN="123 4" OK (PINロック解除 コードとして 「12345678」、新しいPIN1または PIN2コードとして 「1234」を入力) AT+CPIN="123 45678"、"1234" OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|---|---|---|--|
| AT+CPUC=" <curr ency>","<ppu>"[," <passwd>"]</passwd></ppu></curr | FOMAカードの通貨テープ ルを書き換えます。 | passwd: PIN2コード ※入力したPIN2コードが誤っていた場合は、「ERROR」が表示されます。 AT+CPUC? :現在の設定値を表示する | (PIN2コードとして「1234」を入力) AT+CPUC="YEN","0.2","12 34" OK AT+CPUC? +CPUC:"YEN", "0.2" OK AT+CPUC =? OK |
| AT+CREG= <n></n> | 圏内/圏外情報の表示に関するリザルト表示の有無を設定します (パソコンの OSによっては設定できない場合があります)。 | n=0:通知なし(初期値) n=1:通知あり 圏内/圏外が切り替わると 通知する AT+CREG? :現在の状態を表示する リザルトの書式: +CREG: <n>,<stat> n:通知のあり/なしの現在の設定値を表示する stat=0:音声圏外 stat=1:音声圏内 stat=4:不明 stat=5:音声圏内(ローミング時)</stat></n> | AT+CREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CREG? +CREG:1,0 OK (圏外の場合) +CREG:1 (圏外から圏内に移動した場合) |
| AT+FCLASS= <n></n> | FOMA端末がサポートする 通信種別を設定します。 | n=O: データのみサポート(初期値) AT+FCLASS? : 現在の設定値を表示する | AT+FCLASS=0 OK |
| AT+GCAP | FOMA端末のATコマンド のサポート能力を表示しま す。 | - | AT+GCAP +GCAP:+CGSM, +FCLASS,+W OK |
| AT+GMI | 製造元名を表示します。 | _ | AT+GMI LG Electronics Inc OK |
| AT+GMM | FOMA端末の製品名を表示 します。 | _ | AT+GMM FOMA LO4B OK |
| AT+GMR | FOMA端末のバージョンを 表示します。 | _ | AT+GMR L04B- MSM3540- VXXX-XXX- XXXX-DCM-JP X [XXX XX 2008 XX:XX:XX] OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|-------------------------|--|---|---|
| AT+IFC= <n>,<m></m></n> | フロー制御方式を設定します。 | n:DCE by DTE m:DTE by DCE | AT+IFC=2,2 OK |
| | | <n>,<m>のパラメータ 0:フロー制御なし 1:XON/XOFFフロー制御 2:RS/CS (RTS/CTS) フロー制 御 (初期値)</m></n> | AT+IFC? +IFC:2,2 |
| | | AT+IFC? :現在の設定値を表示する | |
| AT+WS46= <n></n> | FOMA端末が使用する無線 ネットワークを設定しま す。 | n=12:GSM n=22:3G (W-CDMA) n=25:自動切り替え(初期値) | AT+WS46=22 OK |
| | | AT+WS46? : 現在の設定値を表示する | AT+WS46? 25 OK |
| AT¥S | 現在設定されている各コマンド、Sレジスタの内容を表示します。 | | AT¥S E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 S000=000 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S007=060 S008=003 S010=001 OK |
| ATD | 発信処理を行います。 | 入力の書式: ATD*99*** <cid># cid:+CGDCONTコマンドで設定 したAPNの登録番号(cid)を1~ 11で入力します。 • cidを省略して「ATD*99***#」 と入力すると、自動的にcid1に 登録されているAPNに発信され ます。</cid> | ATD*99***3# CONNECT |
| ATE <n></n> | コマンドモードのときに DTEに対するエコーバック の有無を指定します。 | n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(初期 値) | ATE1 OK |
| ATI <n></n> | 認識コードを表示します。 | n=0: 「NTT DoCoMo」を表示する n=1: 製品名を表示する n=2: FOMA端末のバージョンを表示する n=3: ACMP信号の各要素を表示する n=4: FOMA端末の通信機能の詳細を表示する | ATIO NTT DoCoMo OK ATII FOMA LO4B OK |
| ATQ <n></n> | DTEへのリザルトコードを 表示するかどうか設定しま す。 | n=0:表示する (初期値) n=1:表示しない | ATQO OK ATQ1 (このとき、「OK」 は表示されない) |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|---------------|--|---|-------------------------------------|
| ATS3= <n></n> | キャリッジリターン(CR) キャラクタを設定します。 | n=13: 初期値 (13のみ設定できます) ATS3?: 現在の設定値を表示する | ATS3=13 OK ATS3? 013 OK |
| ATS4= <n></n> | ラインフィード (LF) キャラクタを設定します。 | n=10:初期値(10のみ設定できます) ATS4?:現在の設定値を表示する | ATS4=10 OK ATS4? 010 OK |
| ATS5= <n></n> | バックスペース (BS) キャラクタを設定します。 | n=8: 初期値 (8 のみ設定できます) ATS5?: 現在の設定値を表示する | ATS5=8 OK ATS5? 008 OK |
| ATV <n></n> | すべてのリザルトコードの 表示を数字または英文字に 設定します。 | n=0: リザルトコードを数値で表示する n=1: リザルトコードを文字で表示する(初期値) | ATV1 OK |
| ATX <n></n> | 接続時のCONNECT表示 に速度表示の有無を設定し ます。また、ビジートー ン、ダイヤルトーンを検出 します。 | n=0: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし n=1: ビジートーン検出なし、水を度表示なり n=2: ビジートーン検出なし、速度表示あり n=2: ビジートーン検出なり、速度表示あり、1・ビジートーン検出あり、水を表示ありが、1・ビジートーン検出あり、水を表示ありが、1・ビジートーン検出のより、速度表示ありが、1・ビジートーン検出のより、速度表示ありが、1・ビジートーン検出のより、1・ビジートーン検出のより、1・ビジートーン検出のより、1・ビジートーン検出のより、1・ビジートーン検出のより、1・ビジートーン検出のよりに対している。 | ATX1 OK |
| ATZ | ATコマンドの設定を、不 揮発メモリの内容にリセットします。通信中にこのコマンドが入力された場合は、設定はリセットされません。 | _ | ATZ OK |

ATコマンドの補足説明

■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

● 概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリセットは行われません。

●書式

+CGDCONT= [<cid> [,"<PDP type>" [,"<APN>"]]]

●パラメータ説明

 $< cid > *1 : 1 \sim 11$

<PDP type>*2: PPPまたはIP

<APN>*3:任意

※1 <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。本FOMA端末では1~11が登録できます。

なお、<cid>=1には<PDP_type>=PPP,<APN>=mopera.ne.jp、<cid>=2には

<PDP_type>=PPP,<APN>=mopera.net、<cid>=3には<PDP_type>=IP,<APN>=mopera.net、<cid>=4には<PDP_type>=PPP,<APN>=mpr.ex-pkt.netが初期値として登録されています。

- ※2 <PDP type>は、パケット通信の接続方式です。接続先が対応する接続方式をPPPまたはIPのどちらかから選択して入力します。
- ※3 <APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。
- コマンド実行例

abcというAPN名を登録する場合のコマンド(cid2に登録する場合)

AT+CGDCONT=2."IP"."abc"

ΩK

●パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

: すべての<cid>を初期値に戻します。

AT+CGDCONT=<cid>

: 指定された<cid>を初期値に戻します。

AT+CGDCONT=?

: 設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

: 現在の設定を表示します。

■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

● 概要

パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリセットは行われません。

書式

+CGEQMIN= [<cid> [,<Maximum bitrate UL> [,<Maximum bitrate DL>]]]

●パラメータ説明

<cid>*1:1~11

<Maximum bitrate UL>*2: なし(初期値)または384

<Maximum bitrate DL>*2: なし、(初期値) または 7.232

- ※1 <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。
- ※2 <Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL>は、FOMA端末と基地局間の上りおよび下り最大通信速度 [kbps] の設定です。なし(初期値)の場合はすべての速度を許容しますが、384および7,232を設定した場合はこれらの値以外での速度の接続は許容しないため、パケット通信が接続できない場合がありますのでご注意ください。

● コマンド実行例

(1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2

OK

(2) 上り384kbps/下り7,232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド (cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2,,384,7232

OK

(3) 上り384kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマンド (cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2,,384 OK

(4) 上りすべての速度/下り7,232kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(cidが4の場合) AT+CGEQMIN=4...7232 OK

●パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

: すべての<cid>を初期値に戻します。

AT+CGEQMIN=<cid>

: 指定された<cid>を初期値に戻します。

AT+CGEQMIN=?

: 設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQMIN?

: 現在の設定を表示します。

■ コマンド名:+CGEQREQ=[パラメータ]

● 概要

パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。 次のコマンド実行例に記載されている1種類のみ設定でき、初期値としても設定されています。 本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリセットは行われません。

●書式

+CGEQREQ= [<cid>]

●パラメータ説明

<cid>*: 1 ~11

※ <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。

● コマンド実行例

上り384kbps/下り7,232kbpsの速度で接続を要求する場合のコマンド (cidが2の場合) AT+CGEQREQ=2,2,384,7232

OΚ

●パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

: すべての<cid>を初期値に戻します。

AT+CGEQREQ=<cid>

: 指定された<cid>を初期値に設定します。

エラーレポート一覧

| 数字表示 | 文字表示 | 理 由 |
|------|--------------------|---|
| 15 | SIM wrong | FOMAカード以外のSIM(NTTドコモ以外のICカード)が 挿入されています。 |
| 16 | incorrect password | パスワードが誤っています。 |
| 100 | unknown | 不明なエラーです。 |

リザルトコード

■ リザルトコード一覧

| 数字表示 | 文字表示 | 意味 |
|------|-------------|---------------------|
| 0 | OK | 正常に実行しました。 |
| 1 | CONNECT | 相手と接続しました。 |
| 2 | RING | 着信しています。 |
| 3 | NO CARRER | 回線が切断されました。 |
| 4 | ERROR | コマンドを受け付けることができません。 |
| 6 | NO DIALTONE | ダイヤルトーンが検出できません。 |
| 7 | BUSY | 話中音検出中です。 |
| 8 | NO ANSWER | 接続完了(タイムアウト) |
| 100 | RESTRICTION | ネットワークが規制中です。 |

<u>お知らせ</u>

• ATVnコマンド (P33) がn=1に設定されている場合は文字表示 (初期値)、n=0に設定されている場合は数字表示でリザルトコードが表示されます。

■ AT+CPIN?のリザルトコード

| FOMA端末の状態 | リザルトコード |
|------------------|---|
| 入力待ち | +CPIN:SIM PIN (PIN1コードの場合) +CPIN:SIM PIN2 (PIN2コードの場合) |
| PINロック解除コード入力待ち | +CPIN:SIM PUK(PIN1コードの場合) +CPIN:SIM PUK2(PIN2コードの場合) |
| PINコード認証済み | +CPIN:READY |
| 不適切なコマンドが入力された状態 | +CME ERROR:Operation is not allowed |
| コマンド誤入力 | ERROR |

L-04B 区点コード一覧

区点コード一覧

• 区点コード一覧の表示は、ディスプレイの表示と見えかたが異なる場合があります。

| 区点 | 区点 1~3桁目 | 区点4桁目 区点 区点4桁目 日 日 日 日 日 日 日 日 日 |
|--|--|---|
| 010 MA、。: :: : : ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 081 082 083 | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 131 132 133 134 135 136 137 138 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 160 161 162 163 164 | □ 1 0 |
| 031 032 4 5 6 7 8 9 033 A B C D E F G 034 H I J K L M N O P Q 035 R S T U V W X Y Z 036 037 f G b i i k L d e | 164 165 166 167 168 169 | 以伊位依偉囲夷委 222 挟教橋況狂獗矯腳齊興威尉惟意易克賈異 223 蔣教衛錦響張嗣羅國克國克爾斯 225 蔣教衛錦響 五零 225 蔣教衛衛響 五黎 225 蔣教衛衛 1 中,京 226 京 226 京 226 京 3 京 226 京 3 京 3 京 3 京 3 京 3 京 3 京 3 京 3 京 3 京 |
| 037 f f g g r n n x えげぜてばべやわ n x えげぜてばべやわ o41 の42 あかさだだなぶある 044 045 できたどびぼよの46 047 l (045 しの47 l (047 | 170 170 171 172 173 | 右宇鳥羽 229 月月 1 |
| 046 ぼぽまみむめもゃやゅ 047 ゆょよらり 048 ゐゑをん | 173 174 175 176 177 178 | 在 期 |
| 051 オカガキギグクケゲブコ 052 ゴサダチニフシッツ・バイカン 053 ブタダチニフッツ・バイカン 054 トピディアン 056 ビビマニン 056 ボポマンメギャヤカ | 178 179 180 181 182 | 於 汚 甥 238 |
| 060 ABΓΔΕΖΗΘΙ 061 KΛΜΝΞΟΠΡΣΤ 062 ΥΦΧΨΩ | 182 183 184 185 186 187 188 | 下化 243 |
| 063 | 189 190 191 192 193 194 195 | 財 職 械 海 灰 界 皆 絵 芥 250 局 喉 坑 垢 好 孔 孝 宏 工 |
| 075 бвгде ё ж з и й 076 клмнопрсту 077 фхцчш цъы ь э 080 — гл | 196 197 198 199 200 201 202 | 蟹慨馨拉赫爾台斯亞斯爾爾斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯 |

| 区点 | | _ | _ | | | 4桁目 | | _ | _ | | 区点 | | _ | _ | | ₹点4 | | | _ | _ | _ | 区点 | | _ | _ | | | 4桁目 | 1 | _ | _ | _ |
|---|---------------|-----------|--------|----------|---------|---------|----------|----------|------------|----------|---|---------|---------|---------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|---------------|---------------------------------------|--|-------|---------|--------|---------|--------------|---------------|-------|------|----------|--------------|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1~3桁目 330 | 0 | 繊 | <u>2</u> 羨 | 3 腺 | | | | <u>7</u> 詮 | <u>8</u> 賎 | 9践 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | | 4 ぬ~ | 5 ~の | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 262 263 264 | 佐詐哉 | 叉鎖塞 | 娑 | 嵯坐宰砕 | 左座彩 | 差挫才 | 査債採 | 沙催栽 | 瑳再歳 | 些砂最済 | 331 332 332 | 選全 | | 銭繕 | 銑膳 | 閃糎 | 鮮き噌 | | | 漸措 | 然曾 | 390 391 392 393 | | 寧乃膿 | 葱廼農 | 猫之覗 | 熱埜蚤 | 年嚢 | 念悩 | 捻濃 | 濡撚納 | |
| 265 266 267 268 269 270 271 272 273 | 災載堺咋鮭 鯖惨讃 | 采際榊搾笹察捌撒賛 | 剤肴昨匙拶 | 在咲朔冊撮鮫桟 | 材崎柵刷擦皿燦 | 埼窄 札晒珊 | 斎財碕策 殺三産 | 細冴鷺索 薩傘算 | .歲菜坂作錯 雑参纂 | 裁阪削桜 皐山蚕 | 333 334 335 336 337 338 339 340 341 | 組倉捜漕草霜 | 蘇喪掃燥荘騒臓 | 狙訴壮挿争葬像蔵測 | 疏阻奏掻痩蒼増贈足 | 疎遡爽操相藻憎造速 | 鼠宋早窓装 促 | 糟走 側 | 総送則 | 惣槍 | 素叢想槽聡鎗 息続 | 393 394 395 396 397 398 399 400 | 波拝倍陪柏 | 派排培這泊縛函 | 琶敗媒蝿 | 破杯 | 婆盃楳矧 | 。 巴罵牌煤萩舶 肇 | 狽伯薄 | 馬肺買剥 | 覇俳輩売博曝 幡 | 杷廃配賠拍漠 肌 |
| 273 274 275 276 277 | 使子施紙 | 刺屍旨紫 | 市枝肢 | 史師止脂 | 嗣志死至 | | 士指獅詞 | 仕始支祉詩 | 仔姉孜私試 | 伺姿斯糸誌 | 342 343 344 345 346 | 岱 | 袖 多舵帯苔 | 其 太楕待袋 | 揃 汰陀怠貸 | 態退 | 孫こ | 堕体替隊 | 妥堆泰黛 | | 遜 打耐胎 | 401 402 403 404 405 | 畑抜半犯頒 | 畠筏反班飯 | 八閥叛畔 | 鉢鳩帆繁 | 浇 噺搬般 | 発塙斑 | 醗蛤板販 | 隼氾範 | 伐伴汎釆蛮 | 罰判版煩 |
| 278 279 280 281 282 283 284 | 諮字 耳軸湿屡 | 資寺次自宍漆蕊 | 慈滋蒔雫 | [雌持治辞七質舎 | 飼時爾汐叱実写 | 歯 璽鹿執蔀射 | 事 痔式失篠捨 | 似 磁識嫉偲赦 | 侍 示鴫室柴斜 | 児 而竺悉芝煮 | 347 348 349 350 351 352 353 | 台宅諾 棚担綻 | 茸叩谷探 | 第択凧但狸旦胆 | 髭拓蛸達鱈 | 只辰樽淡 | 濯 奪誰湛 | 琢 脱丹 | 託 巽単短 | 鐸 竪嘆端 | 代啄濁 辿坦筆断 | 405 406 407 408 409 410 411 | 誹枇 | 泌費毘鼻 | 避 | 皮非眉稗 | 碑飛美匹 | 秘樋疋 | 簸髭 | 罷備 彦 | 披肥尾 膝媛 | 匪斐被微 菱紐 |
| 285 286 287 288 289 290 | 医社尺惹腫綬 | 総約杓主趣需宗 | 者灼取酒囚 | 日謝爵守首収州 | 7車酌手儒周修 | 遮釈朱 | 5蛇錫殊呪 拾 | 邪若狩 | 借寂珠授 | 与弱種樹 秋 | 354 354 355 356 357 | 暖 | 檀 | 段 | 男 稚蓄忠 | 談. | n 値致秩 | 知蜘窣 | 地遅茶 | 弛馳嫡 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 412 413 414 415 | 百評 | 謬豹鰭 | 俵廟品 | 彪描彬 | 標病斌 | 浜 3v | 漂苗 | 瓢錨貧 | 票鋲賓 一 | 表蒜 |
| 291 292 293 294 295 296 | 終輯従夙述旬 | 繍週戎宿俊楯 | 習酋柔淑峻殉 | 臭酬汁祝春淳 | 舟集渋縮瞬準 | 蒐醜獣粛竣潤 | 衆什縦塾舜盾 | 襲住重熟駿純 | 秀讐充銃出准巡 | 蹴十叔術循遵 | 358 359 360 361 362 363 | 註丁 暢調 | 酎兆帖朝諜 | 鋳凋帳潮超 | 駐喋庁牒跳 | 樗寵弔 | 瀦 張眺長 | 猪 彫聴頂 | デ 徴 | 著 懲腸 | 貯 挑蝶 | 416 417 418 419 420 421 | 膚武伏 物 | 鮒 | 扶譜葡復腹分 | 敷負蕪幅複吻 | 斧賦部服覆噴 | 普赴封 淵墳 | 浮阜楓 弗 | 父附 | 符侮葺 沸 | 腐撫 |
| 297 298 299 300 301 302 303 | 醇署恕 妾彰松 | 順書鋤勝娼承梢 | 薯除匠宵抄 | 初藷傷升将招樵 | 所諸償召小掌沼 | 暑助 哨少捷消 | 曙叙 商尚昇渉 | 渚女 唱庄昌湘 | 庶序 嘗床昭焼 | 緒徐 奨廠晶焦 | 363 364 365 366 366 | 槌潰嬬 | 追柘紬 | 鎚辻爪 | 痛蔦吊 | 通綴釣 | 塚鍔鶴 | | 掴潰 | 槻 | 椎佃壷 | 422 423 424 425 426 | 幣僻 | 平壁 | 弊癖 | | 並別 | 瞥 | 丙閉蔑便 | | 兵米偏娩 | 塀頁変弁 |
| 304 305 306 307 308 309 | 照紹詳丈情 | 症肖象丞擾錠 | 省菖賞乗条嘱 | 硝蒋醤冗杖埴 | 礁蕉鉦剰 | 祥衝鍾城状 | 称裳鐘場畳 | 章訟障壌穣 | 笑証鞘嬢蒸 | 粧詔上常譲。 | 367 368 369 370 371 372 | 艇 的鉄 | 貞抵訂邸笛典師 | 呈挺諦鄭適填点 | 堤提蹄釘鏑天伝 | 定梯逓鼎溺展殿 | 汀 泥哲店 | 底碇 摘徹添 | 庭禎 擢撤纏 | 廷程 敵 | 弟締 滴迭 | 426 427 428 429 430 431 | 穂俸抱 | 募包捧法 | 舗墓呆放泡訪 | 鋪慕報方烹豊: | 圃戊奉朋砲 | 暮宝 縫 | 峰胞 | 簿峯 : | 萌 | 輔倣庖 蓬乏 |
| 310 311 312 313 314 315 | | 真 | 尻振神進 | 殖伸新秦針腎 | 信晋紳震訊 | 織侵森臣人迅 | 職唇榛芯仁陣 | 色娠浸薪刃靭 | 触寝深親塵 | 食審申診壬 | 373 374 375 376 377 | 堵賭 | 塗途倒 | 妬都党 | 屠鍍冬悼 | 徒砥連 | 1 斗砺刀 | 杜努唐 | 渡度塔 | 兎登土塘梼: | 吐菟奴套棟等 | 431 432 433 434 435 436 | 亡望鉾牧 | 褒傍某防睦翻 | 削棒吠穆 | 坊冒頬釦 | 妨紡北勃 | 帽肪 | 応膨ト | 忙謀墨 | 鵬房貌撲幌 | 心暴貿朴奔 |
| 315 316 317 318 319 320 | 須炊瑞椙 | 酢睡髄菅澄 | 図粋崇頗摺 | 厨翠嵩雀寸 | 逗衰数裾 | 吹遂枢 | 垂酔趨 | 帥錐雛 | 笥推錘据 | 諏水随杉 | 378 379 380 381 382 383 | 答 鐙備 | 筒董陶墙 | 糖蕩頭洞 | 涛統藤騰暗 | 灯到討闘音 | 燈 謄働胴 | 石 | 踏同道 | 祷 逃堂銅 | 透導峠畫 | 436 437 438 439 440 | 鱒繭 | 桝 | 万 | 俣慢 | 槙又満 | 抹か | 膜末 | 枕沫 | 鮪迄 | |
| 320 321 322 | 栭 | īF | 征清哲 | 性牲 | 成 | ,瀬政盛 | 整精 | 聖 | 凄晴声文 | 製 | 384 385 386 | 鴇独寅頓 | | が静曇 | 1塚順鈍 | 7, | Ŧ | | | | 苫遁 菇 | 441 441 | | | | 稔 | 脈 | 魅妙い神 | 粍 | 民 | 眠 | 密務 |
| 323 324 325 326 | 籍接 | 績摂 | 育折 | 惜書 | 715 | 斥跡 | 青昔蹟説 | 析福 | 石切 | 税積拙舌 | 386 387 388 | 謎軟 | 灘難 | 捺汝 | | 楢 | 馴 | 縄 | | 南 | 楠 | 442 442 443 | 名 | 命 | 明 | 盟 | 迷 | 調め銘語 | | | | 冥滅 |
| 327 328 329 | 舞扇 | 仙撰旋 | 先栓 | 干栴箭 | 杲 | 宣浅 | 専洗 | 雪尖染 | 潜 | 戦 煎 | 388 389 390 | 虹 | 廿如 | 日尿 | 乳韮 | 尼入任 | 式妊 | 迩 忍 | 包認 | 脈 | 凶 | 444 | 免 | 棉 | 綿 | 紬 | | 麺 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 |

| 区点 | | | | 点4桁 | | | | 区点 | | | | 4桁 | | | | 区点 | | | | | 4桁目 | | | |
|--------------------------|--|--------------|------|---|---------------|--------|-------------------|--------------------------|---|-----------------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|-------------|------|
| 1~3桁目 445 | 0 1 孟毛 | 2 猛 | 3盲 | 4 5 網 耗 | 6 蒙 | フ 儲 | 8 5 木 黒 | 1~3桁目 | 0 呼 | 1 2 | 3 4 哈 咨 | 5 | 6 | 7 8 | 3 9 | 1~3桁目 585 | 断 | | 2 3 | | | 5 7 | 8 旙 | 9 |
| 446 447 | 首 本 | 勿 | 餅 | 北戻 | 籾 | 貰 | 問問 | 510 511 512 | | (児更疑 / 哂孝晫 | 咤哭啖 | 哢唸 | 唹唳 [| 厘 喧 | 彖 喀 | 586 587 588 | 旡昜晟 | 早晏哲 | 杲晄析 | 量 | 旻 霞 | 15世軍 | 昶晧 | 昴 |
| 447 448 449 | 矢厄鑓 | 役 | 也約 | 治 薬 訳 | 爺躍 | | 野引柳麥 | | 喻 !! 嘔 !! | 或刺散斯喟喨嘖嘲 | 啻嗚 嗾 嘸 | 喘嗟嘛噤 | 嗄〔 | 單嗜噎筮 | 宝 嗔 | 589 590 591 592 | 曁 曳朶 | 曄 問 曷 朋 | 堯原 出力 | 蒙賽 | 朦儿 | 広範式 | 朮 | |
| 449 450 451 | 愉 態 夢 | 輸揖 | 唯有 | 癒 優 棚 湧 | | 友猶 | 有 幽 猷 | 517 518 519 | 摩帽 | 鼻蠟頭面 | 嚏 嘻 磨 圉 | 嚥囎 | 嚮「囑「 | 嬰屋 | 最間 | 593 594 595 | 枉枷柢 | 杰柯柑 | 恋男 相 | 予 杪 枳 柆 | 粉板板板 | 方句會 | 枡柞框 | 枅柝栩 |
| 452 452 453 | 結 裕 | | | 邑よ預傭 | 雄幼 | | 夕育宿 | | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 劉山包守國坎垓埒 | 圍近北坂空花 | | 拼力 | 当重垰湮 | 矣 埆 | 596 597 598 599 | 桀梟梵椢 | 格 相 | 考夋柒棡 | 條 | 棚材 | 牟標 | 梹 | 桴 |
| 454 455 456 | 揚 揺 | 擁 | 曜 | 楊蓉沃為 | 洋 | 踊 | 容熔遥淀 | 524 | 堡 地 地 地 | 烏 瀅 尊 墺 | 塰壞壥壥 | - 塒墸壌夐 | 堽 堕 | 重 厘 | E 墹 整 壹 | 600 601 602 603 | 棹楷楙 | 植 菜樹 | 笺 板板 根 | 椪 | 椚 林 | 妾典者枼 | 楴 | 椽 |
| 456 457 458 | 螺裸乱卵 | 来 | 莱欄 | 濫藍 | 洛蘭 | 絡覧 | 落酯 | 528 529 530 | 夭奢り | 育奧 子 | 夾獎妝 | 奕 | 奥 妣 | 奎多坦如 | € 奘 | 604 605 606 | 榿榧樛 | 槁 枝 椎 | 貢 桐 榑 椙 | ₹ 槎 く 梅 く 梅 | 寨網幣縣 | 涅留從 標 | 楊椰樞 | 槭 |
| 458 459 460 | 履李麻 | | | 璃悪離 | 陸 | 律 | 利吏率立 | 533 | 婀娜 | 开坚叟單姓婉媽嬖 | 姚娵嫣嬲 | 娟婢嫦嬪 | 婪 妓 娘 | 那眉漂賴 | ュロ | 607 608 609 610 | 樔樶檍 | 榅 枚 | 类毳敫 蘗 | 育橙 | 橦札 | 婁 様 模 標 | 樢 | |
| 461 462 463 | 葎 拼 隆 電 凌 | 略龍寮 | 劉侶料 | 流慮深涼 | 琉虜猟 | 留了療 | 硫亮瞭 | 535 536 537 | 孀學! | 子產需 | 学立實 | 孥宦覃 | 孩宸寥 | 孰冤寫 | 多 孵 | 611 612 613 | 櫑欖歉) | 櫟鬱歐 | 楽觀家虚 | てかり | 櫻盜歟 | 學 飲 飲 飲 歸 | 櫺 歇 歹 | 欒歃歿 |
| 464 465 466 | 糧良屋材曜塁 | 林 | 燐 | 量 隣 臨る | 輪 | | 緑鱗原 | 539 540 | 尹原 | 过足医含料屈屏安 | 專屎孱岫對屓屬岻 | 屮 | 此 | 七 岩岷 | 乞岌 | 614 615 616 617 | 殀殯毬氣 | 殲 | 突載毳山 | 段摩 | 殼氈 | 員股民互 張田气沚 | 毓氛 | 氤 |
| 467 468 469 | 嶺層煙 | | 累礼列練 | 答劣聯 | 隷製 | 零 | 霊麗 | 542 543 544 | 咨 尚 嵌 | 寺 峩 崟 嵎 | 峽崛嵬 | 峭崔差 | 嶌 崢 嵶 | 俗凌嘔 | 崔 崕 編 嶂 | 618 619 620 | 汾泅 | 表汨泝汨洮 | 1反且乏朱 | え 沐 沾 淫 汗 | 泄剂 | 夬 泓 夷 衍 | 洁洶 | 泗 |
| 470 470 471 | 露労 | 連 | | る 呂 魯 弄朗 | 櫓楼 | 炉榔 | 賂 混 湯 | | 巓 紹 | 登勝君童 | 嶮 獄 巫 幄 幇 幵 | 隆已幃并 | 巵 帳 | 希 | 襲 競 大 慢 産 | 621 622 623 624 | 洽浚涵淅 | 洸浹淇淺湲渺 | 反且乏朱折金宗皇面,没沉沮沧溪流湿渚 | [涕] 淆 | 濤 注 | 列星松佳 | 浄 | 浤渊淒渮 |
| 472 473 | 牢 狼肋 録 | 電 | 老 | 聾蝋 | 郎 | 六 | 麓祠 | 549 550 551 | 順層層 | 夏廣廳 | 廐 廏 厨 厨 匝 | 廛廸 | 廢脈 | 無解弃 | | 625 626 627 | 渙湃 | 湲渺溷; | 皇面宰皇 | ∄渣 | 渝 | 某 涛 澳 滔 | 溪滕 | 渟溘溏! |
| 473 474 475 | 枠 鷲碗 腕 | 亙 | 倭亘 | 和話鰐詫 | 企藁 | 賄蕨 | 脇渓 | 552 553 554 555 | 灣 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | 弭彙徑忻 | 三 1 1 1 1 1 | 彭龙田也 | 生 徘 九 忝 | 628 629 630 631 | 潜 | 溷滂漱漾濳: | [宰冥帶离覃喿 | 長瀬 漁河 | 潺湲 | 富 | 加加 | |
| 480 481 482 483 | 北 | 亂亢 | 亰 | 个豫亳 所 明 事 宣 价 | \mathcal{M} | 丼弎仍佚 | ノ于仄估 | 558 | 惠伯協 | は弗亙旱怡怦恍惧 | 性 快 恣 恃 | 恂 | 怩 / | 怎念 | z 怛 | 632 633 634 635 | 澳濔瀏 | 濘濾 湯 | 吳賓嬴轡 | 置 濃 濛 潴 | 漢瀉瀝 | 零審盧冏 | 濕瀑瀰 | 濬瀁瀾 |
| 484 485 486 | 何 何 イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ | 佇來 | 佶侖俤 | 侈 儘 便 倚 | 侘俟倨 | 佻俎倔 | 佩俘倪 | 560 561 562 | 惠恒 | 肖 俊 悴 惷 | 悖 悗 忰 悽 愀 惴 | 惆惺 | 悵 l 愃 l | 罔 恨忽 惨 | 測 惱 | 636 637 638 | 瀲炮熙熕 | 烟灯 | 杰炽蚁 | 烙焊点 | 焉烷烷 | 174年易堯 | 焙燻 | 焕熄 |
| 487 488 489 490 | 倅 假 偃 傀 儉 僉 | 會傅 | 偕傴 | 倩 修 傲 傳 | 俾做 僞 | 俯偖 僥 | 們像儲 | 564 565 | 愴惺惺 | 复尃昜景慇慂慥憔 | 愾 慄 慱 憚 標 愽 慟 憊 | 愧慷慝憑 | 慘! | 断庸 蓍 | 真脈 無寒 | 639 640 641 642 | 燠 爲犂 | 燹 5 | 遂翟且幸甲、煌燎ヶ牾狭 | | | 墨養養 | | 爰牾狃 |
| 491 492 493 | 僮 價 儡 競 | 僵儷兩 | 儉嚴兪 | 傷 () () () () () () () () () () | 艦兀冂 | 儕兒囘 | 儔 兌 田 | 567 568 569 | 應憶 | 裹懶 成 | 慙臓婆要 | 惶懽 | 燃料 | 罹性 | 皇懦 | 643 644 645 | 狆猗獎 | 狄 猊 猊 狸 | 靑 狺 鈥 狐 | 3 猝 | 狠狠 | 交岩寧縣 | 狷猥獵 | 倏猾獻 |
| 494 495 496 497 | 問ン几刎 | 著冱凩刪 | 冕冲凭到 | 冤况 刹 | 冦冽凾靵 | 冢川 | 寫凉 刊 剋 劍 | 571 | 打打机 | 夏口斗 数据 | 截扠抔臸 | 拗 | 抂: | 戳快伸拇 | 扁龙泽地 扎抒拿拉 | 646 647 648 649 | 獺琅瑁 | 珈琲瑜 | 3代虎瓮龍雕355克 | 玻琲瑣料 | 湖珀琺瑪 瓮廊 | 耳頭蛋蛋 | 瑟 | 瑙 |
| 498 499 500 | 副 剔 劒 剱 朔 | 剪劈劬 | 劑 | 刳剩辨劼勳 刹剳 券勵 | | 勍 | 勗勞 | 575 | が格 持 持 持 | [斗警吉叟定臿 拔拈拱捏掵揶 | 拜挧掖捫揄 | 州挈掀掾搴 | 揩 : | 存貨揀 | 胃 挟 掏 潰 揣 | 650 651 652 | ※ 瓷甦 | 瓊瓠甄甬時 | | | 畊田 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 甓畆 | 畚 |
| 501 502 503 504 | 動 剿甸 匍 | 飭匐卆卻 | 勠匏卅叁 | 勳匕丗厂 | 甲 | 勹匯凖厦 | 匆匱卞厥 | 578 579 | 攝揚 | 臿島發揚! | 揄搏撈擅 | 擊 | 摶 : | 差核 | 弱調 製料 | 653 654 655 656 | 疊 | 疵犯 | 望雪直南家! | 壁 | 畸 滔 狙 | 當 | 痂 | 疳 |
| 505 506 507 | 厰いい名 | 一 参 吁 呎 | 咏 | 雙呀呵 | 曼吭呟 | 燮吼呱 | 叮咣呷 | 581 582 583 | 學派5 | 齊 擡 擽 收 | 抬攘攸 | 擯攢效 | 攬類教 | 箭攣紋 | 賽 擲 支 紋 | 657 658 659 | 瘋瘰 | 湯 瘻 癪 源 | 間 摂 瀝 | き 癆 | 瘠源 | 畜瘢 萬癡 | 瘤癢 | 瘴癨 |
| 508 | 咒叫 | 咀 | 呶 | 咄咐 | 咆 | 哇 | 号原 | 584 | 敞桶 | 汝 敲 | 數斂 | 斃 | 變角 | 蚪 甚 | 抖 斫 | 660 | | 癲, | ~ 多 | き發 | 包罗 | 包飯 | 皋 | 皎 |

| 区点 | | | | [2 | ☑点- | 4桁 | _ | | | | 区点 | | | | | ≤点 | 4桁 | _ | | | | 区点 |
|------------|----|---------|----------|------|---------------|-------|------------|-------|-----|--------|------------|---|----------|-----------|--------|-----|------|----|----------|-----|------------|------------|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 |
| 661 662 | 皖盍 | 皓盖 | 哲盒 | 皚盞 | 皰盡 | 皴盥 | 皸盧 | 皹盪 | 皺蘯 | 盂肹 | 737 738 | 蜀蜷 | 蜃蜻 | 蛻蜥 | 蜑蜩 | 蜉畫 | 蜍蝠 | 蛹蝟 | 蜊蝸 | 蜴蝌 | 蜿蝎 | 813 814 |
| 663 | 酰 | 彭 | 齶 | 藍 | 罷 | 真 | 晋 | 醌 | 羆 | 眷 | 739 | 蝴 | 蝗 | 益 | 蝮 | 諞 | ж | 씨 | 씨미 | 씨기 | THICH | 815 |
| 664 | | 睇 | | 睨 | 睫 | 睛 | 脾 | 睿 | 睾 | 賭 | 740 | ~ | 蝓 | 蝣 | 蝪 | 蠅 | 螢 | 蝘 | 螂 | 螯 | 蟋 | 816 |
| 665 666 | 瞎瞽 | 順瞻 | 瞑矇 | 壁響 | 脳矗 | 瞰矚 | 瞶矜 | 瞹矣 | 瞿矮 | 瞼矼 | 741 742 | 螽蟯 | 蟀蟲 | 蟐蟠 | 雖蠏 | 整蠍 | 蟄蟾 | 螳蟶 | 臺蟷 | 蟆蠎 | 螻蟒 | 817 818 |
| 667 | 砌 | 砒 | 礦 | 砠 | 礪 | 硅 | 碎 | | 碆 | 磞 | 743 | 蠑 | 蠖 | 蠕 | 蠢 | 蠡 | 蠱 | 蠶 | 蠹 | 蠹 | 蠻 | 819 |
| 668 | 碚 | 磲 | 碣 | 碵 | 碪 | 碯 | 磑 | 磆 | 磋 | 磔 | 744 | 蚲 | 輕 | 衒 | 衙 | 衞 | 衢 | 袑 | 袁 | 衾 | 袞 | 820 |
| 669 670 | 碾 | 碼磧 | 磅磚 | 磊磽 | 磬磴 | 礇 | 礒 | 礑 | 礙 | 礬 | 745 746 | 衵 | 衽袤 | 袵袰 | 衲袿 | 袂袱 | 袗裃 | 袒裄 | 袮裔 | 袙裘 | 袢裙 | 821 822 |
| 671 | 礫 | 祀 | 洞 | 祗 | 祟 | 祚 | 祕 | 祓 | 祺 | 祿 | 747 | 裝 | 裹 | 褂 | 裼 | 裴 | 裨 | 裲 | 褄 | 褌 | 褊 | 823 |
| 672 673 | 禊秕 | 禝和 | 禧 | 齋 | 禪 | 禮 | 穰 | 禹稘 | 禺 | 秉 | 748 749 | 褓 | 襃襌 | 褞禅 | 褥襠 | 褪襞 | 褫 | 襁 | 襄 | 褻 | 褶 | 824 825 |
| 674 | 心稟 | 秧禀 | 秬稱 | 秡稻 | 秣稾 | 稈稷 | 稍穃 | 快穗 | 種穉 | 稠穡 | 750 | 褸 | 怦襦 | 揺 | 襭 | 表襪 | 襯 | 襴 | 襷 | 襾 | 覃 | 826 |
| 675 | 穢 | 穩 | 龝 | 穰 | 弯 | 穽 | 窈 | 窗 | 窕 | 窘 | 751 | 覈 | 覊 | 覓 | 覘 | 覡 | 覩 | 覦 | 覬 | 覯 | 覲 | 827 |
| 676 677 | 窖竊 | 窩針 | 電奸 | 窰竕 | 窶竓 | 竅站 | 鼠竚 | | 邃竡 | 質炭 | 752 753 | 覺計 | 覽訖 | 覿訐 | 觀江 | 觚訛 | 觜訝 | 觝納 | 鮮訶 | 觴詁 | 觸詛 | 828 829 |
| 678 | | 竭 | 竰 | 笂. | 奶笏 | 荒 | | 笳 | 誓 | 笙 | 754 | 品 | 詆 | 詈 | 詼 | 詭 | 噐 | 胸 | 許 | 誂 | 誄 | 830 |
| 679 | 笞 | 篞 | 笨 | 笑筍 | 筐 | A24- | <u>ተ</u> ሎ | drds: | 44 | Arte- | 755 | 誨 | 誠 | 誑 | 語 譜 | 誦諤謚 | 鎖 | 誣 | 諄 | 諍 | 諂 | 831 |
| 680 681 | 筧 | 筺作 | 笄筱 | 旬筬 | 笋筮 | 筌箝 | 筅箘 | 筵箟 | 筥箍 | 筴箜 | 756 757 | 說漏 | 諫諛 | 語器 | | 茜盆 | 諱諡 | 謔謖 | 諠謐 | 諢謗 | 諷謠 | 832 833 |
| 682 | 箚 | 箋 | 箒 | 箏 | 筝 | 箙 | 篋 | 篁 | 篌 | 篏 | 758 | 噩 | 鞫 | 謦 | 謫 | 謾 | 謨 | 譁 | 譌 | 譏 | 譎 | 834 |
| 683 | 箴 | 篆 | 籍 | 飾 | 簑 | 簑 | 篦 | 篥 | 籠 | 簀 | 759 | 證 | 灩 | 譛 | 譚 | 膽 | eta. | - | ≘株 | H=H | : : | 835 |
| 684 685 | 簇筆 | 簓簷 | 篳簫 | 篷簽 | 簗籌: | 簍籃 | 篶籔 | 簀籏 | 簧籀 | 簪籐 | 760 761 | 譲 | 課讖 | 譬讙 | 譯讚 | 譴谺 | 譽豁 | 讀谿 | 讌豈 | 讎豌 | 讒豎 | 836 837 |
| 686 | 籘 | 籟 | 籤 | 籤 | 籥 | 籬 | 粁 | 粃 | 粐 | 粤 | 762 | 豐 | 豖 | 豢 | 豬 | 豸 | 豺 | 貂 | 貉 | 貅 | 貊 | 838 |
| 687 688 | 粭粽 | 粢糀 | 粫糅 | 粡糂 | 粨稼 | 粳糒 | 粲糜 | 粱糢 | 粮鬻 | 粹糯 | 763 764 | 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 貎 | 貔貶 | 豼賈 | 貘音 | 戝賤 | 貭賣 | 貪嗇 | 貽賽 | 貨賺 | 839 840 |
| 689 | 柄網 | 飛糴 | 休糶 | 嬔 | 移紆 | 加用 | BK. | 佚 | PER | ⑪ | 765 | 麒 | 頁 | 整 | 費 | 具誓 | 賤贏 | 貝膽 | 基 | 負齎 | 贓 | 040 |
| 690 | | 紂 | 紜 | 紕 | 紊 | 絅 | 絋 | 紮 | 紲 | 紿 | 766 | 賍 | 贔 | 贖 | 赧 | 赭 | 赱 | 赳 | 趁 | 趙 | 跂 | |
| 691 692 | 紵經 | 絆綉 | 絳絛 | 絖綏 | 絎絽 | 絲綛 | 絨綺 | 絮綮 | 絏綣 | 絣綵 | 767 768 | 趾跟 | 趺跣 | 跏跼 | 跚踈 | | 跌跿 | 跛踝 | 跋踞 | 跪踐 | 跫踟 | |
| 693 | 緇 | 綽 | 綫 | 總 | 綢 | 綯 | 緜 | 綸 | 綟 | 綰 | 769 | 蹂 | 踵 | 踰 | 踴 | 蹊 | | | | | | |
| 694 | 緘 | 緝 | | 緞 | 緻 | 緲 | 緡 | | 縊 | 縣 | 770 | ᅋ뽀 | 蹇 | 蹉 | 蹌 | 蹐 | 蹈 | 蹙 | 蹤 | 蹠 | 踪 | |
| 695 696 | 縡縵 | 縒縹 | 縦繃 | 縟縷 | 縉縲 | 縋縺 | 縢繧 | 繆繝 | 繦繖 | 縻繞 | 771 772 | 蹣躊 | 蹕躓 | 蹶躑 | 蹲躔 | 蹼躙 | 躁躪 | 躇躡 | 躅躬 | 躄躰 | 躋軆 | |
| 697 | 繙 | 繚 | 繹 | 繪 | 繩 | 繼 | 繻 | 纃 | 緕 | 繽 | 773 | 躱 | 躾 | 軅 | 軈 | 軋 | 軛 | 軣 | 軼 | 軻 | 軫 | |
| 698 699 | 辯纖 | 繿纛 | 纈纜 | 纉缸 | 續缺 | 纒 | 纐 | 纓 | 纔 | 纖 | 774 775 | 軾輌 | 軽釜 | 輅輳 | 輕輻 | 輒襲 | 輙轅 | 輓轂 | 輜輾 | 輕轌 | 輔轉 | |
| 700 | | 罅 | 標 罌 | 罍 | 罎 | 罐 | 网 | 罕 | 罔 | 罘 | 776 | 轆 | 輻 | 轗 | 轜 | 轢 | 轣 | 轤 | 幸 | 薜 | 辣 | |
| 701 | 罟羇 | 罠 | 罨 | 罩 | 羅 | 罸 | 羂晕 | 羆 | 票 | 羈拳 | 777 | 辭 | 辯 | 洼 | 迚 | 迥逕 | 迢 | 迪逍 | 迯逞 | 邇逖 | 温 | |
| 702 703 | 野 | | 羔羸 | 羞龍 | 羝翅 | 羚翠 | 華翊 | 羯翕 | 羲翔 | 莠 | 778 779 | 逅逧 | 迹逶 | 迺逵 | 逑逹 | 迸 | 逡 | 브 | 连 | 沊 | 逋 | |
| 704 | 翦 | 翩 | 翳 | 翹 | 飜 | 耆 | 耄 | 耋 | 耒 | 耘 | 780 | | 遏 | 遐 | 遑 | 遒 | 逎 | 遉 | 逾 | 遖 | 遘 | |
| 705 706 | 耙聚 | 耜聟 | 耡聢 | 耨聨 | 耿聳 | 耻聲 | 聊聰 | | 聒聹 | 聘聽 | 781 782 | 遞邊 | 遨邉 | 遯邏 | 選邨 | 隨邯 | 遲邱 | 邂邵 | 遽郢 | 邁郤 | 邀扈 | |
| 707 | 1 | 肄 | 肆 | 肅 | 訌 | 盲 | 肝 | 脳 | 冒 | 脱 | 783 | 郭 | 鄠 | 鄒 | 鄙 | 瓢 | 鄰 | 罰 | | 嚴 | 詣 | |
| 708 | 膘 | 胥 | 膽 | 胝 | 胄 | 胚 | 胖 | 脉 | 胯 | 胱 | 784 | 酥 | 酪 | 醋 | 醒 | 醋 | 醉 | 榧 | 醢 | 醫 | 醯 | |
| 709 710 | 脛 | 脩隋 | 唇腆 | 脯牌 | 腋腓 | 腑 | 胼 | 腱 | 腮 | 腥 | 785 786 | 醪釟 | 醵釡 | 醴釛 | 醺釼 | 釀釵 | 釁釶 | 釉鈞 | 釋釿 | 釐紗 | 釖鈬 | |
| 711 | 腦 | 腴 | 膃 | 膈 | 膊 | 膀 | 膂 | 膠 | 膕 | 膤 | 787 | 鈕 | 鈑 | 銊 | 鉗 | 鉅 | 鉉 | 鉤 | 鉈 | 銕 | 鈿 | |
| 712 | 膣臂 | 腔膺 | 膓臉 | 順臍 | 膰臑 | 膵臙 | 膾臘 | 隨臈 | 膽臚 | 臀臟 | 788 789 | 鉋鋩 | 鉐錏 | 銜鋺 | 鉄鍄 | 銓錮 | 銛 | 鉚 | 鋏 | 銹 | 銷 | |
| 714 | 臠 | 順臧 | 臺 | 廃 | 霓 | 舜 | 唇 | | 鵬與 | 舊 | 790 | 邓匚 | 錙 | 錢 | 錚 | 錣 | 錺 | 錵 | 錻 | 鍜 | 鍠 | |
| 715 | 舍 | 舐 | | 舩 | 舫 | 舸 | 舳 | 艀 | 艙 | 艘 | 791 | 鍼 | 鍮 | 鍖 | 鎰 | 鎬 | 鎭 | 鎔 | 鎹 | 鏖 | 鏗 | |
| 716 717 | 艝艷 | 艚艸 | 腫艾 | 艤芍 | 牆芒 | 朦芫 | 艪芟 | 艫芻 | 舮芬 | 艱苡 | 792 793 | 鏨鐓 | 鏥鐃 | 鏘鐇 | 鏃鐐 | 鏝鐶 | 鏐鐫 | 鏈鐵 | 鏤鐵 | 鐚鐺 | 鐔鑁 | |
| 718 | 苣 | 苟 | 苒 | 苴 | 苳 | 苺 | 莓 | 范 | 符 | 苯 | 794 | 鑒 | 鑄 | 鑛 | 鑠 | 鑢 | 鑞 | 鑪 | 鈩 | 鑰 | 鑵 | |
| 719 720 | 苞 | 茆茵 | 苜茴 | 茉茖 | 並茲 | 井 | 苎 | 盐 | # | 荅 | 795 796 | 攝閔 | 鑽閖 | | 鑼開 | 鑾閨 | 钁閨 | 鑿開 | 門閣 | 閇閼 | 間間 | |
| 721 | 茯 | 茫 | 芬 | 台茘 | 莅 | 左並 | 我 | 茹莟 | 炭炭 | 显 | 797 | | 閾 | 闊 | | | 閨 | 開 | 闕 | 闔 | 闔 | |
| 722 | 茣 | 莎 | 莇 | 莊 | | 莵 | 荳 | 恝 | 莠 | 莉 | 798 | 關 | 闡 | 闥 | 闢 | 阡 | 阨 | | 阯 | | 陌 | |
| 723 724 | 莨帯 | 菴萇 | 萱菠 | 菫菲 | 奈 崑 萍 | 莵 菽 萢 | 萃萠 | 菘莽 | 萋萸 | 菁蔆 | 799 800 | 陏 | 陋陝 | 陷陟 | 陝陦 | 陞陲 | 陬 | 隍 | 隘 | 隕 | 隗 | |
| 725 | 菻 | 葭 | 萪 | 萼 | 一 | 蒄 | 葷 | 葫 | 蒭 | 葮 | 801 | 險 | 隧 | 隱雍 | 隲 | 隰 | 隴 | 隶 | 隸 | 隹 | 雎 | |
| 726 | 蒂 | 葩蒟 | 葆 | 萬 | 萼葯蒻蔗蕈 | 施 | 萵 | 蓊 | 葢 | | 802 | 焦 | 雉 | 雍 | 襍霑 | 雜 | 霍 | 雕 | 雹 | 霄 | 霆 | |
| 727 728 | 蒿 | 竘蔡 | 蓙蓿 | 蓍蓴 | 弱 | 蓚參 | 蓐蔬 | 蓁族 | 席帶 | 蓖蔔 | 803 804 | 霈霹 | 霓露 | 霎霾 | 活雲 | 霏靆 | 霖靈 | 霙靂 | 雷霧 | 煙靜 | 霰靠 | |
| 729 | 蓼 | 蕀 | 营 | 7葬 莊 | | | 14/10 | | | health | 805 | 靤 | 靦 | 靨 | 靄勒 | 靫 | 靱 | 靹 | 靉鞅 | 靼 | 鞁 | |
| 730 731 | 衋 | 蕁蕪 | 蘂薔 | 蕋 | 蕕藪 | 薀 | 薤 | 薔蕷 | 薑 | 薊茲 | 806 | 鞣 | 鞆韃 | 鞋舞 | 鞏韈 | 鞐 | 鞜部 | 鞨韭 | 鞦 | 鞣 | 鞳竟 | |
| 732 | 薨藉 | 蕭薺 | 宣藏 | 薛臺 | 藐 | 薇藕 | 薜藝 | 換藥 | 蕾藜 | 薐藹 | 807 808 | 鞴韶 | 韵 | 韆頏 | 賴頌 | 韋頸 | 韜頭 | 護 | 齏頷 | 韲頽 | 見頼 | |
| 733 | 蘊 | 蘓 | 蘋 | 藾 | 藺 | 蘆 | 蘢 | 蘚 | 蘰 | 蘿 | 809 | 顏 | 顋 | 顫 | 顯 | 顰 | | | | | | |
| 734 735 | | 馬 蚌 | 虔蚶 | 號蚯 | 虧蛄 | 風蛆 | 蚓蚰 | 蚣蛉 | 蚩蠣 | 蚪蚫 | 810 811 | 飆 | 顱飩 | 額飫 | 顳餃 | 颪餉 | 颯餒 | 颱餔 | 颶餘 | 飄餡 | 鱧餝 | |
| 736 | 蛔 | 蛞蛞 | 型 | 蛬 | 蛇蛇 | 蛛 | 蛯 | 蜒 | 蜩 | | 812 | 嬔 | 餤 | 餠 | 餬 | 弩 | 飽 | | 部盤 | 饉 | 饅 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | _ | | - | • |

区点4桁目 3 4 5 6